#### **PETUNJUK**

Buku petunjuk ini berisi rincian keterangan tentang Suzuki SATRIA F150 dan prosedur pemeriksaan/perawatan dan cara bongkar pasang pada komponen-komponen penting. Informasi lain yang sifatnya umum tidak termasuk dalam buku ini.

Bacalah informasi umum, agar lebih memahami garis besar tentang kendaraan dan perawatan atau bagian penting lainnya yang mana dapat dipergunakan sebagai panduan yang benar saat pemeriksaan dan perawatan. Buku ini akan menolong anda untuk mengetahui lebih jauh tentang kendaraan SATRIA F150, dengan demikian anda dapat meyakinkan pelanggan anda bahwa anda mampu menangani secara maksimal dan cepat.

- \* Buku panduan ini disiapkan berdasarkan spesifikasi akhir saat diterbitkan. Bila kemudian ada perubahan, jelas ada ketidaksamaan antara buku dengan kendaraan sebenarnya.
- Gambar-gambar yang digunakan menunjukkan prinsip dasar dari fungsi dan prosedur kerja.
- \* Buku panduan ini diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani sepedamotor Suzuki. Tanpa pengetahuan dan keterampilan termaksud, anda tidak akan mampu menangani hanya berdasarkan isi buku petunjuk ini.

Untuk itu, kami persilahkan anda menghubungi jaringan perwakilan resmi Suzuki yang terdekat.

# A PERINGATAN


Mekanik tak berpengalaman atau tanpa peralatan yang memadai, tidak akan dapat melakukan service dengan benar. Kesalahan penanganan/perawatan kendaraan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja bagi mekanik dan dapat mengakibatkan sepedamotor tidak aman untuk dikendarai.

PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
DIREKTORAT SERVICE & QA
DEPARTEMEN SERVICE RODA DUA

# INFORMASI UMUM PERAWATAN BERKALA MESIN SISTEM PELUMASAN DAN BAHAN BAKAR RANGKA 5 SISTEM KELISTRIKAN 6

#### CARA MENGGUNAKAN BUKU PETUNJUK INI MENEMUKAN BAGIAN YANG ANDA CARI


- 1. Isi buku ini dibagi menjadi beberapa bab.
- 2. Nama-nama bab tercantum dalam daftar *GROUP INDEX* dihalaman sebelum ini, pilih bab yang memuat bagian yang anda cari.
- 3. Dengan cara memegang buku petunjuk seperti pada gambar disebelah kanan ini, anda akan segera dapat menemukan halaman pertama dari bab yang anda cari dengan mudah.
- Halaman pertama dari masing-masing bab, memuat daftar isi dari bab tersebut. Carilah bagian dan halaman sesuai dengan kebutuhan anda.



#### BAGIAN-BAGIAN KOMPONEN DAN PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN

Dibawah nama masing-masing sistem atau unit, disajikan gambar terurai berikut instruksi pekerjaan dan Petunjuk Perawatan lainnya seperti batas kekencangan, bagian-bagian yang harus dilumasi dan bagian-bagian yang harus dikunci.

#### **Contoh: Roda Depan**



#### **SIMBOL**

Daftar pada tabel dibawah ini adalah simbol-simbol yang menunjukkan tentang instruksi kerja dan informasi yang dibutuhkan dalam perawatan dan simbol-simbol ini adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaannya

| SIMBOL | DEFINISI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D      | Pemeriksaan pengencangan<br>terletak disamping data<br>pengencangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIL    | Berikan oli : Gunakan oli mesi<br>jangan melampaui petunjuk.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fah    | Berikan SUZUKI SUPER GREASE<br>"A"<br>99000-25010                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÆSH    | Berikan SUZUKI SILICON<br>GREASE<br>99000-25100                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ƮH     | Berikan SUZUKI MOLY PASTE 99000-25140                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215   | Berikan SUZUKI BOND "1215"<br>99000-31110                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1207B  | Berikan THREAD LOCK "1207B"<br>99000-31140                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303   | Berikan THREAD LOCK SUPER "1303" 99000-32030                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SIMBOL     | DEFINISI   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1342       | Berikan THREAD LOCK "1342"<br>99000-32050          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360       | Berikan THREAD LOCK SUPER<br>"1360"<br>99000-32130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BF         | Berikan atau gunakan cairan rem                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(</b> V | Ukur pada skala tegangan                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Ukur pada skala tahanan                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Ukur pada skala kuat arus                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOOL       | Gunakan alat khusus                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORK       | Gunakan oli suspensi<br>99000-99044-10G            |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 1

# **INFORMASI UMUM**

| DAFTAR ISI   |
|--|
| PERINGATAN/PERHATIAN/CATATAN 1-1 PENCEGAHAN SECARA UMUM 1-1 SUZUKI FU 150 SC 1-3 LOKASI NOMOR SERIE 1-3 BAHAN BAKAR DAN OLI YANG DISARANKAN 1-4 BAHAN BAKAR 1-4 OLI MESIN 1-4 CAIRAN REM 1-4 OLI SUSPENSI DEPAN 1-4  |
| PROSEDUR PEMAKAIAN PERTAMA   |
| July it extra the second of th |

#### PERINGATAN/PERHATIAN/CATATAN

Silahkan membaca petunjuk-petunjuk berikut :



Mengabaikan hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan dan kematian.



Mengabaikan hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan.

#### CATATAN:

Hal ini menunjukkan informasi khusus untuk perawatan atau petunjuk yang tepat.

Bagaimanapun, di dalam menjalankan/mematuhi tanda-tanda peringatan atau perhatian, tidak mungkin dapat mendeteksi semua kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan perawatan/perbaikan.

Anda harus mengetahui prinsip dasar keselamatan kerja, sehingga dapat membuat keputusan yang benar dalam menangani sepedamotor. Bila anda ragu-ragu, mintalah saran dari mekanik yang lebih berpengalaman.

#### PENCEGAHAN SECARA UMUM





- \* Service dan cara perbaikan yang baik sangat penting untuk keselamatan mekanik dan keamanan serta kenyamanan pengendara.
- \* Bila pekerjaan dikerjakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, agar masing-masing memperhatikan keselamatannya.
- \* Bilamana menghidupkan mesin di dalam ruangan, pastikan gas buang dapat keluar ruangan.
- \* Bilamana mengerjakan bahan yang mengandung racun dan mudah terbakar, pastikan tempat anda bekerja mempunyai ventilasi yang baik dan ikuti petunjuk yang dianjurkan.
- \* Jangan menggunakan bensin sebagai cairan pembersih.
- \* Hindari menyentuh mesin, oli mesin atau knalpot setelah beberapa saat mesin dihidupkan/dijalankan.
- \* Setelah melaksanakan service, periksa semua jalur dan ketepatan pemasangan Dari kemungkinan bocornya bahan bakar, oli, knalpot dan sistem rem.

# A PERINGATAN

- \* Bila perlu mengganti suku cadang, gantilah dengan suku cadang asli Suzuki.
- \* Saat melepas suku cadang kemudian menggunakan lagi, pastikan suku cadang tersebut masih bagus.
- \* Gunakan Special Tools sesuai petunjuk.
- \* Pastikan semua suku cadang yang dipergunakan dan ketika dipasang kembali harus bersih serta perhatikan juga spesifikasi pelumasan.
- \* Pergunakanlah pelumas, bond atau sealant, sesuai penggantiannya/petunjuk.
- \* Pada waktu melepas batere, lepaskan terlebih dahulu kabel negatip dan kemudian kabel positip.
- \* Bilamana memasang kembali batere, pasanglah kabel positip dahulu dan kemudian kabel negatip dan ganti tutup terminal positip.
- \* Bilamana mengerjakan komponen listrik, lepas kabel negatip batere.
- \* Kencangkan baut-baut dan mur Cylinder Head, mulailah dengan diameter yang besar dan selanjutnya dengan diameter yang kecil, dari dalam keluar secara menyilang.
- \* Bilamana anda membuka suku cadang seperti oil seal, gasket, packing, O-ring, Washer pengunci, Cotter pin, Circlip dan suku cadang lain, pastikan agar diganti dengan yang baru.
  - Sebelum memasang suku cadang baru, bahan pelapisnya harus dilepaskan/dibuang.
- \* Jangan pergunakan Circlip bekas. Pada saat memasang Circlip baru jangan memperbesar jarak ujung Circlip, karena Circlip akan mudah terlepas. Setelah memasang Circlip, pastikan bahwa Circlip telah masuk dengan benar pada alurnya.
- \* Jangan menggunakan mur Self-lock yang telah dibuka berkali-kali.
- \* Pergunakan kunci momen untuk ketepatan pengencangan sesuai spesifikasi yang dianjurkan.
  - Bersihkan oli atau gemuk yang mungkin menempel pada drat/ulir.
- \* Setelah pemasangan, periksa semua kekencangannya dan pastikan komponennya dapat berfungsi dengan baik.
- \* Untuk menjaga lingkungan, buanglah barang-barang bekas seperti oli, batere dan ban pada tempatnya.

#### **SUZUKI SATRIA F 150**





**TAMPAK KANAN** 


TAMPAK KIRI

\* Perbedaan antara gambar ilustrasi dengan keadaan fisik kendaraan sebenarnya, tergantung pada pasar.

#### **LOKASI NOMOR SERIE**

Nomor seri rangka atau V.I.N (Vehicle Identification Number) 1 terletak pada bagian kanan pipa kemudi. Nomor seri mesin 2 terletak di bagian bawah crankcase. Nomor-nomor ini berguna untuk pendaftaran dan pemesanan suku cadang.






#### BAHAN BAKAR DAN OLI YANG DISARANKAN

#### **BAHAN BAKAR**

Pergunakan bensin yang berkadar oktan 91 - 95 (Metoda Riset) atau lebih. Dianjurkan untuk menggunakan jenis bensin tanpa timbal.

#### **OLI MESIN**

Pergunakan oli mesin dengan klasifikasi, SF atau SG dan tingkat kekentalannya SAE 20W/50. Bila SAE 20W/50 tidak ada, pilihlah alternatif seperti tercantum pada tabel di sebelah kanan ini.



#### **CAIRAN REM**



Spesifikasi dan klasifikasi: DOT 4



Rem sepedamotor ini diisi dengan cairan rem jenis glycol-based, jangan menggunakan atau mencampur bermacam-macam jenis cairan rem seperti silicon-based atau petroleum-based untuk mengisi ulang, karena dapat menimbulkan kerusakan yang serius.

Jangan menggunakan cairan rem yang sudah lama atau bekas atau yang telah terbuka lama.

Jangan menggunakan cairan rem yang sudah kadaluarsa

#### **OLI SUSPENSI/GARPU DEPAN**

Pergunakan oli garpu depan # 10.

#### PROSEDUR PEMAKAIAN PERTAMA

Dalam proses pabrikasi senantiasa hanya menggunakan material pilihan dan semua parts dibuat dengan standar kwalitas yang tinggi, namun perlu dilakukan "UJI COBA" untuk komponen-komponen yang bergerak sebelum menggunakannya secara maksimum. Kemampuan dan ketahanan mesin tergantung pada perawatan dan cara penggunaan selama awal pemakaian.

Berikut adalah cara penggunaan kendaraan dengan posisi gas yang dianjurkan :

Pemakaian sampai 800 km pertama : Kurang dari ½ putaran gas Sampai dengan 1.600 km : Kurang dari 3/4 putaran gas.

Setelah menempuh jarak 1.600 km, sepedamotor sudah dapat dipergunakan dengan tarikan gas sepenuhnya.

## **SPESIFIKASI**

| DIMENSI DAN BERAT KE Panjang keseluruhan Lebar keseluruhan Tinggi keseluruhan Jarak antara roda Ketinggian tempat duduk Jarak terendah ke tanah Berat kering | RING | 1.940 mm<br>652 mm<br>941 mm<br>1.280 mm<br>764 mm<br>140 mm<br>95 kg  |
|--|------|--|
| <b>MESIN</b><br>Jenis  |      | 4 langkah, DOHC,<br>Pendingin udara.   |
| Jumlah cylinder Diameter cylinder Langkah piston Isi cylinder Perbandingan kompresi Karburator Saringan udara Sistem starter Sistem Pelumasan                |      | 1<br>62,0 mm<br>48,8 mm<br>147,3 cm <sup>3</sup><br>10,2:1<br>MIKUNI BS 26-187<br>Jenis Kertas<br>Engkol<br>Wet sump   |
| Kedua<br>Ketiga<br>Keemp<br>Kelima   | at   | Plat majemuk tipe Basah<br>6 kecepatan constant mesh<br>1-ke bawah, 5-ke atas<br>3,500 (70/20)<br>3,071 (43/14)<br>2,750 (33/12)<br>1,785 (25/14)<br>1,368 (26/19)<br>1,095 (23/21)<br>0,913 (21/23) |
| Top<br>Rantai penggerak  |      | 0,800 (20/25)<br>DAIDO DID428DS, 122 mata  |

| RANGKA                      |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| Suspensi depan              |                | Teleskopik, pegas lingkar,<br>bantalan oli            |
| Suspensi belakang           |                | Lengan ayun, pegas lingkar, coil spring, bantalan oli |
| Sudut kemudi                |                | 45° (Kanan dan Kiri)                                  |
| Caster                      |                | 25°   |
| Trail                       |                | 96 mm   |
| Radius putar                |                | 2,0 m   |
| Rem depan                   |                | Disc brake (Rem Cakram)                               |
| Rem belakang                |                | Disc brake (Rem Cakram)                               |
| Ukuran ban depan            |                | 70/90-17 38\$   |
| Ukuran ban belakang         |                | 80/90-17 44S  |
| , , , , , ,                 | oan            | 90 mm   |
| Jarak main roda belakang    |                | 100 mm  |
| VELICTDIVANI                |                | A   |
| KELISTRIKAN                 |                | Pengapian elektronik (CDI)                            |
| Jenis pengapian             |                | , ,   |
| Timing pengapian<br>Busi    |                | 5° TMA pada 1.500 rpm<br>NGK CR8E atau DENSO          |
| Busi                        |                | U24ESR-N  |
| Batere                      |                | 12V 2,5 Ah 10 HR                                      |
| Magnet                      |                | A.C. Generator  |
| Sekering                    |                | 10A   |
| Lampu utama                 |                | 12V 32/32+18/18W                                      |
| Lampu sein                  |                | 12V 10W   |
| Lampu rem / lampu belaka    |                | 12V 18/5W   |
| Lampu speedometer           |                | LED (KUNING)  |
|                             | netral         | LED (HIJAU)   |
| Lampu indikator posisi gigi | top            | LED (KUNIŃG)  |
|                             | h              | LED (BIRU)  |
|                             | 1              | LED (KUNING)  |
|                             |                |   |
| KAPASITAS                   |                |   |
| Tangki bensin               |                | 4,9 L   |
| Oli mesin, penggantian oli  |                | 1.000 ml  |
|                             | ntian saringan | 1.100 ml  |
| Bongkar mesin               |                | 1.200 ml  |
| Oli suspensi depan          |                | 103,5 ml  |

#### CATATAN:

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

# PERAWATAN BERKALA

| DAFTAR ISI                        |          |
|-----------------------------------|----------|
| JADUAL PERAWATAN BERKALA          | . 2 - 1  |
| TABEL PERAWATAN BERKALA           | . 2 - 1  |
| BAGIAN-BAGIAN YANG PERLU DILUMASI | . 2 - 2  |
| PROSEDUR PERAWATAN DAN PENYETELAN | 2 - 3    |
| BATERE                            | . 2 - 3  |
| BAUT-BAUT PIPA KNALPOT            | 2 - 3    |
| SARINGAN UDARA                    | . 2 - 3  |
| KERENGGANGAN KATUP                | . 2 - 5  |
| BUSI                              | 2 - 10   |
| OLI MESIN DAN SARINGAN OLI        | . 2 - 11 |
| SALURAN BENSIN                    | . 2 - 12 |
| KOPLING                           | . 2 - 12 |
| KARBURATOR                        | . 2 - 12 |
| JARAK MAIN KABEL GAS              | 2 - 13   |
| SISTEM PAIR (PASOKAN UDARA)       | . 2 - 13 |
| RANTAI PENGGERAK                  | 2 - 14   |
| REM                               | . 2 - 15 |
| BAN                               | 2 - 18   |
| KEMUDI                            | . 2 - 18 |
| SUSPENSI DEPAN                    | . 2 - 19 |
| SUSPENSI BELAKANG                 | 2 - 19   |
| MUR-MUR DAN BAUT-BAUT RANGKA      |          |
| PEMERIKSAAN TEKANAN OLI           | . 2 - 21 |
|                                   |          |

#### JADUAL PERAWATAN BERKALA

Tabel dibawah ini menunjukkan jadual perawatan yang harus dilaksanakan secara berkala agar sepedamotor selalu dalam kondisi prima dan ekonomis.

Pelaksanaannya diatur berdasarkan jarak tempuh atau waktu, dipilih mana yang lebih dulu dicapai demi kenyamanan anda.

#### CATATAN:

Sepedamotor harus lebih sering di service bila digunakan pada kondisi jalan yang berat.

#### TABEL PERAWATAN BERKALA

| .,              |                  |       |                      |                           |                     |           |           |           | <u> </u> |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
|                 | Interval         | Km    | 500                  | 5.500                     | 10.500              | 15.500    | 20.500    | 25.500    | 30.500   |  |  |  |  |
| Item            |                  | Bulan | 1                    | 6                         | 12                  | 18        | 24        | 30        | 36       |  |  |  |  |
| Batere          |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Baut-baut pipa  | knalpot          |       | К                    | к                         | К                   | к         | к         | К         | к        |  |  |  |  |
| Saringan udara  | )                |       | -                    | В                         | В                   | G         | В         | В         | G        |  |  |  |  |
| Kerenggangan    | katup            |       | Р                    | Periksa setiap 12.500 Km. |                     |           |           |           |          |  |  |  |  |
| Busi            |                  |       | Р                    | Р                         | G                   | Р         | G         | Р         | G        |  |  |  |  |
| Oli mesin       |                  |       | G                    | G                         | G                   | G         | G         | G         | G        |  |  |  |  |
|                 |                  |       |                      | Ganti setiap 2.500 km     |                     |           |           |           |          |  |  |  |  |
| Saringan oli me | esin             |       | Ganti<br>Ganti       | pada 50<br>setiap 7.      | 0 Km. Pe<br>500 Km. | ertama, P | eriksa se | tiap 2.50 | 0 Km.    |  |  |  |  |
| Selang bensin   |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Kopling         |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Saringan bensi  | in               |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Putaran mesin   | langsam (Karbura | ator) | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Jarak main kab  | el gas           |       | P                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| (Karburator)    |                  |       |                      |                           |                     |           |           |           |          |  |  |  |  |
| Rantai pengge   | rak              |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Rem             |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Selang rem      |                  |       | -                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
|                 |                  |       | Ganti setiap 4 tahun |                           |                     |           |           |           |          |  |  |  |  |
| Cairan rem      |                  |       | -                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
|                 |                  |       |                      |                           | Gant                | setiap 2  | tahun     |           |          |  |  |  |  |
| Ban             |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Kemudi          |                  |       | Р                    | Р                         | Р                   | Р         | Р         | Р         | Р        |  |  |  |  |
| Mur cylinder he | ead              |       | К                    | к                         | К                   | к         | к         | к         | K        |  |  |  |  |
| Suspensi        |                  |       | -                    | -                         | Р                   | -         | Р         | -         | Р        |  |  |  |  |
| Mur-mur dan b   | aut-baut rangka  |       | К                    | к                         | К                   | к         | к         | к         | к        |  |  |  |  |
| Sistem PAIR (F  | Pasokan Udara)   |       | -                    | -                         | -                   | Р         | -         | -         | Р        |  |  |  |  |
|                 |                  |       | -                    |                           | •                   | •         |           |           |          |  |  |  |  |

#### CATATAN:


P = Periksa dan setel, bersihkan, lumasi atau ganti bila perlu


B = Bersihkan G = Ganti K = Kencangkan

#### **BAGIAN-BAGIAN YANG PERLU DILUMASI**

Pelumasan yang benar adalah penting agar komponen-komponen yang bergerak dapat berfungsi dengan baik dan awet.

Bagian-bagian yang harus dilumasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini.





#### CATATAN:

- \* Sebelum pelumasan, bersihkan bagian-bagian yang akan dilumasi dari noda karat, sisasisa gemuk, oli atau kotoran lainnya.
- \* Lumasi bagian yang mudah berkarat dengan pelumas anti karat bila motor sering digunakan pada kondisi basah atau hujan.

#### PROSEDUR PERAWATAN DAN PENYETELAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur perawatan untuk masing-masing bagian yang dibutuhkan pada perawatan berkala.

#### **BATERE**

Periksa pada 500 km (1bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) sesudahnya.

Tegangan batere harus diperiksa.

- Buka tempat duduk.
- Periksa tegangan batere dengan mengukurnya diantara terminal (+) dan terminal (-) batere seperti pada gambar.
  - Bila tegangannya kurang dari 12,4 Volt, batere harus diisi kembali / charge.



# **PERINGATAN**

- Ketika melepas batere, cabut kabel negatip (-) terlebih dahulu, kemudian kabel positip (+)
- Saat memasang batere, sambungkan kabel positip (+) terlebih dahulu, kemudian pasang kabel negatip(-).

#### **BAUT-BAUT PIPA KNALPOT**

Kencangkan pada 500 km (1 bulan) pertama dan periksa setiap 2.500 km (3 bulan sesudahnya).

 Kencangkan baut-baut pipa knalpot, baut dan mur dudukan muffler sesuai batas kekencangan Yang dijinkan.



Baut pipa knalpot : 11 N-m (1,1 Kg-m) Mur dan baut dudukan muffler : (26 N-m (2,6 Kg-m)





#### SARINGAN UDARA

Bersihkan setiap 2.500 km (3 bulan)

Bila saringan udara tersumbat debu, maka akan menghambat pemasukan udara sehingga tenaga mesin akan berkurang dan bahan bakar boros. Periksa dan bersihkan elemen saringan udara sesuai langkah-langkah berikut:

- Lepaskan penutup rangka. (Lihat hal. 5 2)
- Lepaskan elemen saringan udara dengan melepas sekerup (1).
- Keluarkan elemen saringan udara.
- Tiuplah dengan selang angin untuk menghilangkan debu dari elemen saringan udara.

## A PERHATIAN

- Arahkan udara bertekanan dari sisi lembaran kerja.
- Bila sepedamotor sering digunakan pada kondisi jalan berdebu, elemen saringan udara harus lebih sering dibersihkan.


Cara yang paling baik untuk mempercepat umur pakai mesin adalah dengan menggunakan mesin tanpa saringan udara atau menggunakan saringan udara yang sudah rusak.

Pastikan, saringan udara selalu dalam kondisi yang baik setiap waktu.

Keawetan mesin, banyak tergantung dari komponen ini.







#### **KERENGGANGAN KATUP**

Periksa setiap 12.500 km.

- Lepas penutup rangka bagian tengah, kanan dan kiri (lihat hal. 5 - 2)
- · Cabut cap busi dan lepaskan busi.
- Lepaskan penutup cylinder head.

Spesifikasi kerenggangan katup intake dan exhaust berbeda.

Setelan, kerenggangan katup harus diperiksa dan di setel.

- 1). Sesuai pemeriksaan berkala.
- 2). Saat perbaikan mekanisme katup dan
- 3). Saat perbaikan camshaft.

#### Kerenggangan katup (saat dingin)

IN = 0,10 - 0,20 mm

 $EX = 0.20 - 0.30 \, mm$ 

#### CATATAN:

- \* Saat memeriksa atau menyetel kerenggangan katup, piston harus berada pada Titik Mati Atas (TMA) pada langkah kompresi.
- \* Spesifikasi kerenggangan katup dihitung saat mesin dingin.



• Lepas cap penutup magnet (1) dan penutup Lubang periksa timing katup (2).



• Putar rotor magnet dengan kunci "T" untuk menyetel posisi piston pada TMA pada langkah kompresi.

(Putar rotor hingga garis "T" segaris dengan garis tengah lubang pada penutup magnet)



 Masukkan thickness gauge diantara tappet dan cam.

Bila kerenggangannya tidak sesuai dengan spesifikasi, setel-lah hingga sesuai spesifikasi yang diijinkan.



09900 - 20803 : Thickness gauge



#### PENYETELAN KERENGGANGAN KATUP

Kerenggangan katup diatur dengan cara mengganti shim tappet dengan yang lebih tebal atau lebih tipis.

- Lepaskan camshaft intake atau exhaust (lihat halaman 3 - 7)
- Lepaskan tappet dan shim dengan jari tangan atau tangkai magnet (lihat hal. 3 - 16)
- Periksa tulisan yang tercetak pada shim.
   Tulisan ini menunjukkan ketebalan shim, seperti pada gambar samping.
- Pilihlah shim yang sesuai hingga kerenggangan katupnya memenuhi spesifikasi yang diijinkan. Untuk keperluan tersebut, tersedia 21 ukuran shim tappet yang berbeda antara 1,20 mm sampai 2,20 mm dengan interval 0,05 mm.

Pasang shim yang sesuai pada bagian ujung batang katup dengan posisi shim yang bernomor mengarah ke tappet.

Ukurlah ketebalan shim dengan micrometer untuk memastikan shim yang akan dipakai.
Lihat tabel pilihan shim tappet.


#### **CATATAN:**


- \* Saat memeriksa atau menyetel kerenggangan katup, piston harus berada pada Titik Mati Atas (TMA) pada langkah kompresi.
- \* Spesifikasi kerenggangan katup dihitung saat mesin dingin.



Pasang kembali camshaft sesuai spesifikasi (lihat hal. 3 - 48 dan 3 - 49)

- Setelah mengganti shim tappet dan camshaft, putar mesin hingga tappet terdorong Sepenuhnya.
  - Oli yang terjebak diantara shim dan tappet akan keluar yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran, kemudian periksa kerenggangannya sekali lagi untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- Saat memasang penutup cylinder head, oleskan SUZUKI BOND No. 1207B pada cap ujung cam dari gasket penutup cylinder head (lihat hal. 3 -51).
- Kencangkan baut-baut penutup cylinder head sesuai batas kekencangan yang diijinkan (lihat hal. 3 - 51)





#### TAPPET SHIM SELECTION TABLE (INTAKE) TAPPET SHIM NO.(12892-05C00-XXX)

. •

2.10 2.15 2.20

2.15 2.20

2.20

1.01-1.05

1.06-1.10 1.11-1.15

## TAPPET SHIM SET NO.(12800-05820)

| SUPFFIX NO.  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145   | 150   | 155    | 160  | 165  | 170    | 175      | 180        | 185    | 190   | 195    | 200   | 205      | 210   | 215    | 220  |
|--|------|------|------|------|------|---|-------|--------|--|------|--------|----------|------------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|------|
| SURED PRESENT TAPPET SHIM SIZE (mm) CLEARANCE (mm) | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45  | 1.50  | 1.55   | 1.60   | 1.65 | 1.70   | 1.75     | 1.80       | 1.85   | 1.90  | 1.95   | 2.00  | 2.05     | 2.10  | 2.15   | 2.20 |
| 0.00-0.04  |      |      | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35  | 1.40  | 1.45   | 1.50   | 1,55 | 1,60   | 1.65     | 1.70       | 1.75   | 1.80  | 1.85   | 1.90  | 1.95     | 2.00  | 2.05   | 2.10 |
| 0.05-0.09  |      | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40  | 1.45  | 1.50   | 1.55   | 1.60 | 1.65   | 1.70     | 1.75       | 1.80   | 1.85  | 1.90   | 1.95  | 2.00     | 2.05  | 2.10   | 2.15 |
| 0.10-0.20  |      |      |      |      |      |   | SPECI | FIED ( | CLEAR  | ANCE | /NO A  | DJUST    | MENT       | REQU   | JIRED |        |       |          |       |        |      |
| 0.21-0.25  | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55  | 1.60  | 1.65   | 1.70   | 1.75 | 1.80   | 1.85     | 1.90       | 1.95   | 2.00  | 2.05   | 2.10  | 2.15     | 2.20  | 2.20   |      |
| 0.26-0.30  | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60  | 1.65  | 1.70   | 1.75   | 1.80 | 1.85   | 1.90     | 1.95       | 2.00   | 2.05  | 2.10   | 2.15  | 2.20     |       |        |      |
| 0.31-0.35  | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65  | 1.70  | 1.75   | 1.80   | 1.85 | 1.90   | 1.95     | 2.00       | 2.05   | 2.10  | 2.15   | 2.20  |          |       |        |      |
| 0.36-0.40  | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70  | 1.75  | 1.80   | 1.85   | 1.90 | 1.95   | 2.00     | 2.05       | 2.10   | 2.15  | 2.20   |       | -        |       |        |      |
| 0.41-0.45  | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75  | 1.80  | 1.85   | 1.90   | 1.95 | 2.00   | 2.05     | 2.10       | 2.15   | 2.20  |        |       |          |       |        |      |
| 0.46-0.50  | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80  | 1.85  | 1.90   | 1.95   | 2.00 | 2.05   | 2.10     | 2.15       | 2.20   |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.51-0.55  | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85  | 1.90  | 1.95   | 2.00   | 2.05 | 2.10   | 2.15     | 2.20       |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.56-0.60  | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90  | 1.95  | 2.00   | 2.05   | 2.10 | 2.15   | 2.20     |            |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.61-0.65  | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95  | 2.00  | 2.05   | 2.10   | 2.15 | 2.20   |          |            |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.66-0.70  | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00  | 2.05  | 2.10   | 2.15   | 2.20 |        |          |            |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.71-0.75  | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05  | 2.10  | 2.15   | 2.20   |      | •      |          |            |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.76-0.80  | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10  | 2.15  | 2.20   |  | CAF  | RAME   | -NGG     | ΔΝΙΙ       | KΔN    | TARE  | =1     |       |          |       |        |      |
| 0.81-0.85  | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15  | 2.20  |        | •  |      | Jkur k |          |            |        |       |        | 'SUH  | U ME     | SIND  | INGII  | N".  |
| 0.86-0.90  | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.15 2.20 II. Ukur ketebalan shim yang terpasang. |       |        |  |      |        |          |            |        |       |        |       |          |       |        |      |
| 0.91-0.95  | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |   | •     |        | III. Cocokkan kerenggangan katup pada kolom vertikal der<br>ketebalan shim yang terpasang pada kolom horisontal. |      |        |          |            |        |       | enga   |       |          |       |        |      |
| 0.96-1.00  | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |      |   |       |        |  | r    | (GIGD) | aiai i S | ı ııı ı ya | any le | npasa | any pa | aua K | ן וווטוכ | IOHSO | ıılaı. |      |
|  |      |      |      |      |      |   |       |        |  |      |        |          |            |        |       |        |       |          |       |        |      |

#### CONTOH:

Kerenggangan katup/tappet : 0,23 mm Ketebalan shim yang terpasang : 1,70 mm Ukuran shim yang dipakai : 1,80 mm

(EXHAUST SIDE)

#### TAPPET SHIM SELECTION TABLE (EXHAUST) TAPPET SHIM NO.(12892-05C00-XXX)

1.11-1.15

1.16-1.20

1.21-1.25

2.10 2.15 2.20

2.15 2.20

2.20

## TAPPET SHIM SET NO.(12800-05820)

|  |      |      |      |      | •    |      |      |        | ,     |      |        | L      |        |        |          |        |        | •     |       |       | ,             |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| SUPFFIX NO.  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150  | 155    | 160   | 165  | 170    | 175    | 180    | 185    | 190      | 195    | 200    | 205   | 210   | 215   | 220           |
| SURED PRESENT TAPPET SHIM SIZE (mm) CLEARANCE (mm) |      | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55   | 1.60  | 1.65 | 1.70   | 1.75   | 1.80   | 1.85   | 1.90     | 1.95   | 2.00   | 2.05  | 2.10  | 2.15  | 2.20          |
| 0.05-0.09  |      |      |      | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40   | 1.55  | 1.50 | 1.55   | 1.60   | 1.65   | 1.70   | 1.75     | 1.80   | 1.85   | 1.90  | 1.95  | 2.00  | 2.05          |
| 0.10-0.20  |      |      | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45   | 1.50  | 1.55 | 1.60   | 1.65   | 1.70   | 1.75   | 1.80     | 1.85   | 1.90   | 1.95  | 2.00  | 2.05  | 2.10          |
| 0.21-0.25  |      | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50   | 1.55  | 1.60 | 1.65   | 1.70   | 1.75   | 1.80   | 1.85     | 1.90   | 1.95   | 2.00  | 2.05  | 2.10  | 2.15          |
| 0.26-0.30  |      |      |      |      |      |      | SPEC | FIED ( | CLEAR | ANCE | NO A   | DJUST  | MENT   | REQ    | JIRED    |        |        |       |       |       |               |
| 0.31-0.35  | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65   | 1.70  | 1.75 | 1.80   | 1.85   | 1.90   | 1.95   | 2.00     | 2.05   | 2.10   | 2.15  | 2.20  | 2.20  | $\overline{}$ |
| 0.36-0.40  | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70   | 1.75  | 1.80 | 1.85   | 1.90   | 1.95   | 2.00   | 2.05     | 2.10   | 2.15   | 2.20  |       |       |               |
| 0.41-0.45  | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75   | 1.80  | 1.85 | 1.90   | 1.95   | 2.00   | 2.05   | 2.10     | 2.15   | 2.20   |       | •     |       |               |
| 0.46-0.50  | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80   | 1.85  | 1.90 | 1.95   | 2.00   | 2.05   | 2.10   | 2.15     | 2.20   |        | •     |       |       |               |
| 0.51-0.55  | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85   | 1.90  | 1.95 | 2.00   | 2.05   | 2.10   | 2.15   | 2.20     |        | •      |       |       |       |               |
| 0.56-0.60  | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90   | 1.95  | 2.00 | 2.05   | 2.10   | 2.15   | 2.20   |          |        |        |       |       |       |               |
| 0.61-0.65  | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95   | 2.00  | 2.05 | 2.10   | 2.15   | 2.20   |        | •        |        |        |       |       |       |               |
| 0.66-0.70  | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00   | 2.05  | 2.10 | 2.15   | 2.20   |        |        |          |        |        |       |       |       |               |
| 0.71-0.75  | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05   | 2.10  | 2.15 | 2.20   |        |        |        |          |        |        |       |       |       |               |
| 0.76-0.80  | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10   | 2.15  | 2.20 |        | •      |        |        |          |        |        |       |       |       |               |
| 0.81-0.85  | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15   | 2.20  |      | -<br>  | A B4E  | NOO    |        | / A NI T |        |        |       |       |       |               |
| 0.86-0.90  | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20   |       | •    |        | A ME   |        |        |          |        | _      | SUHU  | IMES  | SINID | INGIN         |
| 0.91-0.95  | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |        | •     |      | II. UI | kur ke | tebal  | an sh  | im yaı   | ng ter | pasar  | ng.   |       |       |               |
| 0.96-1.00  | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |      |        |       |      | III. C | ocokl  | kan k  | ereng  | gang     | an ka  | itup p | ada k |       |       | kal de        |
| 1.01-1.05  | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |      | •    |        |       |      | k      | eteba  | ıan sh | nım ya | ing te   | rpasa  | ng pa  | da ko | lom h | oriso | ntal.         |
| 1.06-1.10  | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |      |      |      |        |       |      | CON    | тон    | :      |        |          |        |        |       |       |       |               |
|  |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |        |        |        |        |          |        |        | _     |       |       |               |

- GIN".
- dengan

#### CONTOH:

Kerenggangan katup/tappet : 0,33 mm Ketebalan shim yang terpasang : 1,70 mm Ukuran shim yang dipakai : 1,80 mm

#### BUSI

Periksa setiap 2.500 km (3 bulan) Ganti setiap 7.500 km (9 bulan)

Bila perawatan busi diabaikan, maka akan mengakibatkan mesin sulit dihidupkan dan berkurangnya tenaga mesin. Bila busi digunakan dalam jangka waktu lama, elektrodanya sedikit demi sedikit akan aus terbakar dan timbul endapan karbon dibagian dalam busi.

Sesuai jadual perawatan berkala, busi harus diperiksa, dibersihkan dan diatur celah businya.

- Endapan karbon pada busi akan menghambat pengapian sehingga pembakaran tidak sempurna.
  - Pastikan untuk membersihkan karbon secara berkala.
- Bila bagian tengah elektroda sudah aus, ganti busi dengan yang baru dan setel celah busi sesuai spesifikasi yang diijinkan dengan thickness gauge.



1001 09900 - 20803 : Thickness gauge

Ukuran celah busi: 0,7 - 0,8 mm.

Periksalah kondisi pembakaran busi. Bila tidak normal, ganti busi sesuai petunjuk berikut:

| NGK   | DENSO   | Keterangan  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CR7HS | U22ESR-N  | Bila busi standar<br>cenderung basah, ganti<br>busi dengan jenis ini. |  |  |  |  |  |  |
| CR8E  | U24ESR-N  | Standar   |  |  |  |  |  |  |
| CR9E  | R9E U27ESR-N Bila busi standar<br>cenderung overheat,<br>busi dengan jenis ini. |   |  |  |  |  |  |  |


Kencangkan busi pada cylinder head sesuai batas kekencangan yang dijinkan dengan alat khusus.

Busi: 11 N.m (1,1 Kg-m)

09930 - 10121 : Spark plug socket wrench set



Periksa ukuran ulir dan panjangnya saat mengganti busi. Bila busi terlalu pendek, akan timbul endapan karbon/arang disekeliling dinding ulir lubang busi dan dapat merusak mesin.



#### **OLI MESIN DAN SARINGAN OLI**

#### (OLIMESIN)

Ganti pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) sesudahnya.

#### (SARINGAN OLI)

Ganti pada 500 km (1 bulan) pertama / periksa setiap 2.500 km.(3 bulan) dan ganti setiap 7.500 km. (9 bulan) sesudahnya.

Penggantian oli mesin harus dilakukan saat temperatur mesin panas. Penggantian saringan oli harus bersamaan dengan jadual penggantian oli mesin.

- Letakkan sepedamotor pada posisi tegak dengan penyangga tengah.
- Letakkan sebuah bak penampung oli di bawah mesin.
- Lepas penutup lubang pembuangan oli mesin 1 dan cap lubang pengisian oli 2 untuk mengeluarkan oli mesin.
- Lepas cap saringan oli 3 dengan melepas mur dan baut-bautnya.
- Keluarkan saringan oli 4 dan pasang saringan oli yang baru.
- Pasang kembali cap saringan oli (3), kemudian kencangkan mur dan baut-bautnya.

#### CATATAN:

Sebelum memasang saringan oli baru dan cap saringan oli, pastikan pegas (5) dan O-ring baru (6), (7) telah terpasang dengan benar.


• Kencangkan penutup lubang pembuangan oli 1 sesuai batas kekencangan yang dijjinkan.




- Pergunakan oli mesin multi grade berkualitas baik.
- Kencangkan cap saringan oli (2).
- Hidupkan mesin dan biarkan selama beberapa menit pada putaran langsam / idle.
- Matikan mesin dan tunggu kira-kira 1 menit.
- Periksa ketinggian oli mesin pada jendela periksa.
   Bila permukaan oli berada di bawah tanda "F".
   Viskositas dan klasifikasi oli : SAE 20W/50, SF atau SG


#### **JUMLAH OLI MESIN YANG DIBUTUHKAN**

Penggantian oli : 1.000 ml Penggantian oli berikut saringan : 1.100 ml Pembongkaran : 1.200 ml














#### SELANG BENSIN

Periksa setiap 2.500 km (3 bulan), ganti setiap 4 tahun

#### **KOPLING**

Periksa pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan)

- Kendorkan mur pengunci 1 dan putar ke dalam penyetel 2 sepenuhnya.
- Kendorkan mur pengunci 3 dan setel jarak main tuas kopling A dengan menyetel 4 sesuai spesifikasi.



Kencangkan mur-mur pengunci 1,3





## KARBURATOR

Periksa pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) sesudahnya.

#### IDLE RPM (Penyetelan putaran mesin langsam)

- Setel jarak main kabel gas (lihat hal. 2 13).
- Hangatkan mesin.


#### CATATAN:


Lakukan penyetelan pada saat temperatur mesin panas.

- Pasang tachometer elektrik.
- Hidupkan mesin dan setel pada putaran mesin antara 1.300 sampai 1.500 rpm dengan cara memutar sekerup penyetel gas.
- Putaran mesin langsam: 1.400 ± 100 r/min.









#### JARAK MAIN KABEL GAS

Jarak main kabel gas standar adalah 2 - 4 mm yang diukur pada tuas gas ketika diputar secara perlahan. Bila jarak main (A) pada kabel gas tidak tepat, setellah seperti berikut ini:

- Kendorkan mur pengunci (1) dan putar penyetel
   (2) ke dalam atau keluar hingga jarak main kabel sesuai spesifikasi.
- Kencangkan mur pengunci (1) saat menahan penyetel(2).

Jarak main kabel gas (A): 2 - 4 mm



Setelah penyetelan, periksa gerakan kemudi, apakah membuat putaran mesin bertambah dan apakah tuas gas dapat kembali ke posisi awal dengan lancar dan otomatis.

#### SISTEM PAIR (PASOKAN UDARA)


Periksa pada 15.500 km pertama


- Lepaskan penutup rangka bagian tengah.
- Lepaskan penutup rangka bagian depan, kiri dan kanan.
- Periksa selang vacuum 1 dan selang udara 2 dari kerusakan.
- Periksa PAIR CONTROL VALVE dari kerusakan.
- Periksa PAIR REEDVALVE dari endapan arang.
   Bila pada reedvalve terdapat endapan arang, ganti katup pengontrol PAIR dengan yang baru.


#### CATATAN:

PAIR = Pulsed- secondary AIR- injection











#### RANTAI PENGGERAK

Periksa pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) sesudahnya.

Bersihkan dan lumasi setiap 1.000 km

Periksa rantai penggerak dari kemungkinankemungkinan sebagai berikut:

- \* Pin kendor
- \* Roller rusak
- \* Mata rantai berkarat
- \* Rantai mulur
- \* Kadaluarsa

Bila ditemukan kerusakan, rantai penggerak harus diganti.



Rantai standar DAIDO DID428DS.

Suzuki menganjurkan untuk selalu menggunakan rantai standar saat penggantian.

#### **PEMERIKSAAN**

- Kendorkan mur as (1).
- Tegangkan rantai sepenuhnya dengan cara menyetel mur penyetel (2).
- Hitung sebanyak 21 pin (20 pitch) kemudian ukur panjangnya. Bila panjangnya melebihi batas yang diijinkan, rantai harus diganti.

Panjang rantai 20 pitch = 259,0 mm

#### **CATATAN:**

Apabila mengganti rantai, gantilah bersamaan dengan sprocketnya.

#### **PENYETELAN**

 Kendorkan mur penyetel (2) hingga kekendoran rantai mencapai 15 - 25 mm (Diukur tepat ditengahtengah antara engine sprocket dengan rear sprocket).

Tanda penunjuk (3) di kedua buah penyetel rantai kiri dan kanan posisinya harus sama untuk memastikan kelurusan roda depan dengan roda belakang.


Kencangkan mur as 1) setelah penyetelan rantai dan kencangkan mur penyetel (2).





Mur as roda belakang : 54 N.m (5,4 Kg-m)

#### **MEMBERSIHKAN DAN MELUMASI**

Cucilah rantai penggerak dengan cairan pembersih dan lumasi dengan pelumas khusus rantai atau oli mesin. Bila sepedamotor sering digunakan pada kondisi jalan yang berdebu atau sering dipakai pada kecepatan tinggi, rantai penggerak harus lebih sering dibersihkan dan di lumasi.









#### **REM**

#### (REM)

Periksa pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) sesudahnya.

#### (SELANG REM DAN CAIRAN REM)

Periksa setiap 2.500 km (3 bulan). Ganti selang rem setiap 4 tahun.

Ganti cairan rem setiap 2 tahun.

#### KETINGGIAN PERMUKAAN CAIRAN REM DEPAN

- Letakkan sepedamotor pada posisi tegak dan luruskan kemudi.
- Periksa ketinggian permukaan cairan rem dengan cara mengamati garis batas lower pada tabung reservoir cairan rem depan.
- Bila permukaan cairan rem berada di bawah garis batas lower, isilah dengan cairan rem sesuai spesifikasi berikut.




Spesifikasi dan klasifikasi: DOT 4

# **A** PERINGATAN

Sistem rem pada sepedamotor ini menggunakan cairan rem jenis glycol-based. Jangan menggunakan atau dicampur dengan jenis cairan rem yang berbeda seperti silicone-based atau petroleum-based.

Jangan menggunakan cairan rem bekas atau dari kaleng yang sudah terbuka.

Jangan menggunakan cairan rem sisa atau persediaan/stock lama



## A PERINGATAN

Jika cairan rem bocor, keamanan berkendara akan terganggu dan cecerannya akan merusak permukaan cat. Periksa keretakan atau kebocoran pada selang rem dan sambungan-sambungan selang sebelum berkendara.

#### KETINGGIAN PERMUKAAN CAIRAN REM BELAKANG

- Letakkan sepedamotor pada posisi tegak dan luruskan kemudi
- Periksa ketinggian permukaan cairan rem dengan cara mengamati garis batas lower pada tabung reservoir cairan rem depan.
- Bila permukaan cairan rem berada di bawah garis batas lower, isilah dengan cairan rem sesuai spesifikasi berikut.











#### **KANVAS REM**

Lepas kaliper rem

Pemakaian kanvas rem dapat dilihat pada garis batas 1 pada alur kanvas rem. Bila telah melebihi batas yang ditentukan, ganti kanvas rem dengan yang baru. (Lihat hal. 5 - 10)



Gantilah kanvas rem sekaligus satu set karena akan mempengaruhi unjuk kerja pengereman

# MENGELUARKAN UDARA DARI SALURAN CAIRAN REM

Udara yang terkurung pada cairan rem dapat menjadi penghalang yang menyerap sebagian besar tekanan yang berasal dari master cylinder, berarti mengganggu kemampuan pengereman dari kaliper rem. Keberadaan udara ditandai dengan "kekosongan" pada saat menarik tuas rem dan juga lemahnya daya pengereman. Mengingat bahaya yang mungkin terjadi terhadap mesin dan pengemudi akibat udara yang terkurung tersebut, sangat diperlukan mengeluarkan udara dari saluran minyak rem setelah pemasangan kembali sistem rem dengan cara sebagai breikut:


- Isi reservoir master cylinder hingga mencapai tepi atas lubang pemeriksaan. Ganti cap reservoir agar tidak kemasukan kotoran.
- Pasang selang pada katup pembuangan udara, dan masukan bagian ujung selang lainnya ke bak penampungan.
- Keluarkan udara dari sistem rem.
- Remas dan lepas tuas rem beberapa kali dengan cepat dan kemudian tarik dan jangan dilepas. Kendorkan katup pembuangan udara dengan memutar mur agar cairan rem mengalir ke tempat penampungan ; hal ini akan menghilangkan ketegangan pada tuas rem sehingga tuas rem dapat menyentuh tuas gas. Kemudian kencangkan kembali katup pembuangan udara, pompa dan mainkan tuas rem.

Ulangi proses ini beberapa kali sampai kemudian cairan rem mengalir dengan gelembung-gelembung udara ke tempat penampungan.

#### CATATAN:


Setelah membuang udara pada sistem rem, isi cairan rem pada tabung reservoir dengan cairan rem sampai batas "UPPER" pada pemeriksaan penuh.

Kencangkan katup pembuangan, dan lepas selangnya.
 Isi tabung reservoir dengan cairan rem sampai batas
 "IPPER" pada jendela pemeriksaan penuh





Hati-hati dengan cairan rem ; cairan ini bereaksi kimia terhadap bahan-bahan cat, plastik dan karet
















#### KETINGGIAN PEDAL REM BELAKANG

- Kendorkan mur pengunci (1), kemudian putar penyetel (2) agar ketinggian pedal rem (A) (26 mm) di bawah permukaan pijakan kaki.
- Kencangkan mur pengunci (1).



iternatore de la company de la

#### **BAN**

Periksa setiap 2.500 km (3 bulan)

#### **KONDISI GURAT BAN**

Menggunakan sepedamotor dengan ban yang sudah aus, akan mengurangi stabilitas pengendara dan konsekuensinya dapat mengundang bahaya. Sangat disarankan agar mengganti ban bila kedalaman gurat ban telah melebihi batas yang dijijinkan.

Batas kedalaman gurat ban (depan) : 1,6 mm

(Belakang) : 1,6 mm. 09900 - 20805 : Tire depth gauge

#### **TEKANAN BAN**

Jika tekanan ban terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi kemudi dan mempercepat keausan ban. Oleh karena itu aturlah tekanan ban yang tepat untuk dipakai jalan agar ban tidak cepat habis.

Tekanan ban yang tepat adalah sebagai berikut:

| Tekanan ban | Sei | ndiri  | Boncengan |        |  |  |  |
|-------------|-----|--------|-----------|--------|--|--|--|
| Saat dingin | psi | kg/cm2 | psi       | kg/cm2 |  |  |  |
| DEPAN       | 32  | 2,25   | 32        | 2,25   |  |  |  |
| BELAKANG    | 36  | 2,50   | 36        | 2,50   |  |  |  |




Ban standar yang dipergunakan pada sepedamotor ini adalah 70/90 - 17 38S untuk ban depan dan 80/90 - 17 44S untuk ban belakang. Penggunaan ban yang lain dari standar dapat menyebabkan ketidak stabilan. Sangat dianjurkan agar memakai ban sesuai spesifikasi yang ditentukan.


#### KEMUDI

Periksa pada 500 km pertama dan setiap 7.500 km (9 bulan) sesudahnya.

Setel kemudi dengan benar sehingga pergerakan kemudi terasa lancar dan ringan serta untuk menjaga keselamatan.

Hindari pemakaian kemudi yang terlalu kencang atau terlalu longgar yang akan menyebabkan ketidak stabilan. Periksa apakah ada kelonggaran suspensi depan, dengan cara menopang kendaraan sehingga roda depan tergantung. Pegang suspensi depan bagian bawah dekat as dan tarik ke depan. Jika ditemukan kelonggaran, lakukan penyetelan kemudi seperti yang dijelaskan pada hal. 5-27.







#### **SUSPENSI DEPAN**

Periksa setiap 7.500 km (9 bulan)

Periksalah apakah ada oli bocor pada suspensi depan, cacat atau tergores pada permukaan bagian luar inner tube.

Ganti bagian-bagian yang rusak bila, perlu.

#### **SUSPENSI BELAKANG**

Periksa setiap 7.500 km (9 bulan)

Periksa suspensi belakang apakah bocor dan rusak. Ganti bagian-bagian yang rusak bila perlu.

#### MUR-MUR DAN BAUT-BAUT RANGKA

Kencangkan pada 500 km (1 bulan) pertama dan setiap 2.500 km (3 bulan) berikutnya.





Periksa kekencangan mur dan baut-baut sesuai batas pengencangan. (Lihat pada hal. 2 - 20 untuk lokasi-lokasi mur dan baut-baut pada sepedamotor)

|     | ITEM                            |       | N-m | kg-m |  |  |  |
|-----|---------------------------------|-------|-----|------|--|--|--|
| 1   | Mur as roda depan               |       | 53  | 5,3  |  |  |  |
| 2   | Baut batang kemudi              |       | 65  | 6,5  |  |  |  |
| 3   | Baut dudukan kemudi             |       | 28  | 2,8  |  |  |  |
| 4   | Mur dudukan kemudi              |       | 28  | 2,8  |  |  |  |
| (5) | Baut cap suspensi depan         |       | 45  | 4,5  |  |  |  |
| 6   | Baut klam suspensi depan        |       | 23  | 2,3  |  |  |  |
| 7   | Baut master cylinder rem depan  |       | 10  | 1,0  |  |  |  |
| 8   | Baut union selang rem depan     |       | 23  | 2,3  |  |  |  |
| 9   | Baut dudukan kaliper rem depan  |       | 26  | 2,6  |  |  |  |
| 10  | Katup pembuangan udara rem depa | an    | 8   | 0,8  |  |  |  |
| 1   | Mur as roda belakang            |       | 54  | 5,4  |  |  |  |
| 12  | Mur dudukan mesin               |       | 66  | 6,6  |  |  |  |
| (3) | Baut dudukan mesin              |       | 31  | 3,1  |  |  |  |
| 14  | Baut bracket pijakan kaki depan |       | 26  | 2,6  |  |  |  |
| 13  | Mur pijakan kaki depan          |       | 50  | 5,0  |  |  |  |
| 16  | Mur as swing arm                |       | 69  | 6,9  |  |  |  |
| 17  | Mur suspensi belakang           | Atas  | 32  | 3,2  |  |  |  |
|     |                                 | Bawah | 50  | 5,0  |  |  |  |
| 13  | Baut pedal rem belakang         |       | 10  | 1,0  |  |  |  |



























#### PEMERIKSAAN TEKANAN OLI

Periksa tekanan oli secara berkala, untuk memperkirakan kondisi komponen-komponen/part yang bergerak.

#### SPESIFIKASI TEKANAN OLI

Di atas 30 kpa (0,3 kg/cm<sup>2</sup>) Di bawah 50 kpa (0,5 kg/cm<sup>2</sup>)

Pada 3.000 rpm, temperatur oli 60° C

Bila tekanan oli lebih rendah atau lebih tinggi dari spesifikasi yang telah ditentukan, dapat disebabkan oleh, antara lain :

#### **TEKANAN OLI RENDAH**

- \* Saringan oli tersumbat.
- \* Oli bocor dari saluran oli.
- \* O-ring rusak.
- \* Pompa oli rusak.
- \* Kombinasi dari bagian-bagian tersebut diatas.

#### **TEKANAN OLI TINGGI**

- \* Viskositas oli mesin yang digunakan terlalu tinggi.
- \* Saluran oli tersumbat.
- \* Kombinasi dari bagian-bagian tersebut diatas.

#### PROSEDUR PEMERIKSAAN TEKANAN OLI

Periksa tekanan oli sesuai langkah berikut:

- Letakkan sepedamotor pada penyangga tengah.
- Lepaskan baut pada bagian samping penutup kopling untuk memeriksa prosedur pemeriksaan tekanan oli.
- Pasang oil pressure gauge berikut adaptor dengan posisi seperti pada gambar samping.
- Pasang tachometer elektrik.
- Hangatkan mesin sebagai berikut:
  - Cuaca panas = 10 menit pada 2.000 rpm
  - Cuaca dingin = 20 menit pada 2.000 rpm
- Setelah pemanasan, naikkan putaran mesin hingga 3.000 rpm dan lihat hasil pemeriksaan pada oil pressure gauge.







09915 - 74510 : Oil pressure gauge

09915 - 72410 : Adaptor 09900 - 26006 : Tachometer

#### PEMERIKSAAN TEKANAN KOMPRESI

Kompresi di dalam cylinder adalah petunjuk yang baik tentang kondisi bagian dalam cylinder. Keputusan penggantian cylinder dan piston set sering didasari oleh hasil pemeriksaan tekanan kompresi.

Perawatan berkala sebaiknya dilaksanakan di bengkel resmi, termasuk pemeriksaan kompresi setiap kali melakukan service.

#### SPESIFIKASI TEKANAN KOMPRESI

| Standar | 15,0 kg/cm2 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

# Tekanan kompresi rendah, dapat disebabkan oleh:

- Dinding cylinder aus.
- Piston dan ring piston aus/lemah.
- Ring piston macet.
- Dudukan katup rusak.
- Gasket cylinder head rusak.



#### PROSEDUR PEMERIKSAAN KOMPRESI

#### CATATAN:

- \* Sebelum melaksanakan pemeriksaan kompresi mesin, pastikan baut dan mur cylinder head sudah dikencangkan dan setelan katup sesuai ukuran standar.
- \* Panaskan mesin sebelum melakukan tes.
- \* Pastikan kondisi batere terisi penuh saat dipergunakan.

Lepaskan bagian-bagian yang terkait dan lakukan pemeriksaan tekanan kompresi seperti pada petunjuk berikut:

- Letakkan sepedamotor pada penyangga tengah.
- Lepaskan busi.
- Pasang compression gauge beserta adaptornya di lubang busi.
- Buka gas secara penuh.
- Tekan tombol starter beberapa saat. Lihatlah hasil tekanan kompresi yang paling tinggi pada cylinder tersebut.

09915 - 64510 : Compression gauge

09915 - 63310 : Adaptor



# 3

# MESIN

|              | DAFTAR ISI  |                 |
|--------------|---|-----------------|
| M<br>M<br>Pi | ELEPAS KOMPONEN MESIN TANPA MENURUNKAN MESIN       3 - 1         ELEPAS MESIN DAN MEMASANG KEMBALI       3 - 2         MELEPAS MESIN       3 - 4         EMBONGKAR MESIN       3 - 6         EMERIKSAAN DAN PERBAIKAN KOMPONEN MESIN       3 - 14         BEARING DAN SEAL OLI CRANKCASE       3 - 14         CYLINDER HEAD       3 - 15         CAMSHAFT       3 - 22         CYLINDER       3 - 25         PISTON DAN PIN PISTON       3 - 26         CRANKSHAFT DAN CONROD       3 - 28         CRANKSHAFT BALANCERSHAFT DAN GEAR       3 - 30         TRANSMISI       3 - 31         PRIMARY DRIVE GEAR       3 - 34         KOPLING       3 - 35         ERAKIT MESIN       3 - 36 | )<br>)<br>)<br> |
|              |   |                 |

#### MELEPAS KOMPONEN MESIN TANPA MENURUNKAN MESIN

Daftar komponen dibawah ini dapat dilepas dan di pasang kembali tanpa menurunkan mesin dari rangkanya.

Petunjuk pelepasan dan pemasangan kembali dapat dilihat pada masing-masing bagian seperti tertera pada daftar isi.

#### **BAGIAN TENGAH MESIN**

Knalpot Karburator Cam chain tensioner adjuster Penutup cylinder head Camshaft Cylinder head Cylinder Piston

#### **BAGIAN KIRI MESIN**

Engine sprocket Penutup Generator **Rotor Generator** Rantai penggerak cam Saklar posisi gigi

#### **BAGIAN KANAN MESIN**

Penutup kopling Kopling Primary drive gear Pompa oli

#### MELEPAS MESIN DAN MEMASANG KEMBALI MELEPAS MESIN

Sebelum mesin diturunkan dari rangka, bersihkan mesin terlebih dahulu dengan air panas.

Cara melepas mesin masing-masing dijelaskan sesuai langkah sebagai berikut:

- Letakkan sepedamotor dengan penyangga tengah.
- Lepaskan penutup lubang pembuangan oli untuk mengeluarkan oli dari mesin.
- (lihat hal 2 11)
- Buka tempat duduk dan lepaskan kabel batere
- (-), (lihat halaman 5 2 dan 6 2).
- Lepaskan penutup rangka dan leg shields (lihat hal 5 2).
- Lepaskan pijakan kaki kiri (1), tuas pemindah gigi pijakan kaki kanan (2).
- Lepaskan penutup mesin bagian bawah.
- Lepaskan baut-baut knalpot (3) dan baut-baut dudukan knalpot (4)















- Lepaskan tuas dan kabel kopling (1)
- Cabut selang pernafasan crankcase (2).
- Cabut selang udara (3) dan selang vacuum (4) sistem PAIR (pasokan udara).



- Cabut beberapa kabel dan tutup busi.
  - = Sambungan kabel magnit
  - = Sambungan kabel saklar posisi gigi
  - = Sambungan kabel massa mesin.
  - = Sambungan kabel speed sensor.
- Lepaskan karburator dengan cara melepas sekerup-sekerup dudukan karburator.






Bensin adalah bahan yang mudah meledak. Berhati-hatilah dalam hal penanganannya.

Lepaskan penutup engine sprocket.




- Lepaskan gigi speed sensor (7).
- Lepaskan baut-baut engine sprocket (8).



### CATATAN:

Saat melepas mur engine sprocket, tekan pedal rem belakang.

Lepaskan engine sprocket dan rantai penggerak.




Lepaskan baut-baut dudukan mesin dan turunkan mesin.



### **PEMASANGAN MESIN KEMBALI**

Memasang mesin kembali adalah kebalikan dari cara melepasnya.

- Masukan baut-baut dudukan mesin dan oleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada ulirulirnya.
- Kencangkan baut dan mur-murnya sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



1303

99000 - 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"



Mur (1): 66 N-m (6,6 Kg-m)

**Dudukan** mesin

Baut (2): 31 N-m (3,1 Kg-m)




- Lepaskan mur as roda belakang dan mur penyetel rantai penggerak.
- Saat memasang engine sprocket, bagian runcing penahan engine sprocket harus menghadap ke crankcase.
- Pasang rantai penggerak.



## A PERHATIAN

Ujung klip pengunci sambungan rantai yang terbuka, harus menghadap ke belakang, berlawanan arah dengan arah putaran mesin.



Kencangkan mur engine sprocket sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Mur engine sprocket: 10 N-m (1,0 Kg-m)

- Pasang speed sensor pada engine sprocket.
- Kencangkan baut speed sensor sesuai batas kekencangan yang dijjinkan.



Baut speed sensor: 20 N-m (2,0 Kg-m)

### CATATAN:

Saat mengencangkan mur engine sprocket, tekan pedal rem belakang.

- Kencangkan baut-baut pipa pembuangan, mur
- dan baut dudukan knalpot sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Baut pipa pembuangan: 11 N-m (1,1 Kg-m) Mur dan baut knalpot : 26 N-m (2,6 Kg-m)



Periksa jalur selang dan kabel kelistrikan (lihat hal. 7-12)


- Setelah pemasangan mesin, perlu dilakukan penyetelan:
  - \* Jarak main kabel gas ...... Hal 2 13
  - \* Putaran langsam/idle ...... Hal 2 12
  - \*Rantai penggerak ...... Hal 2 14
  - \* Jarak main dan ketinggian posisi pedal
  - Rem belakang ...... Hal 2 17
- Setelah membongkar mesin, masukan oli mesin SAE 20W/50 klasifikasi SF atau SG sebanyak 1.200 ml. Hidupkan mesin dan biarkan selama ♥beberapa detik pada putaran langsam.
- 1 (satu) menit setelah mesin dimatikan, periksa ketinggian oli mesin. Bila permukaan oli berada di bawah garis LOWER, tambahkan oli hingga mencapai garis "F". (Lihat hal 2 - 11)












### **MEMBONGKAR MESIN**

Prosedur pembongkaran mesin masing-masing dijelaskan pada langkah berikut:

- Lepaskan tuas pemindah gigi.
- Lepaskan pipa pendingin oli




- Lepaskan penutup cylinder head.
- Lepaskan busi.




- Lepaskan penutup lubang pemeriksaan valve timing dan penutup magnit.
- Putar crankshaft hingga tanda "T" pada rotor magnit berada di tengah-tengah lubang.




Saat melepas camshaft, posisi piston harus di titik mati atas (TMA) pada langkah kompresi.



- Lepaskan penutup lubang slot cam chain tension adjuster, masukan obeng - , dan putar searah jarum jam untuk mengunci tegangan pegas.
- Lepaskan cam chain tension adjuster.



Lepaskan pengikat camshaft.



- Lepaskan camshaft, intake 1 dan exhaust 2
- Lepaskan pengarah rantai cam (3).




Lepaskan baut-baut dan washer saluran oli mesin.



• Lepaskan mur-mur cylinder head.



 Lepaskan cylinder head dengan melepas bautbautnya.



• Lepaskan cylinder dengan melepas murmurnya.



- Lepaskan gasket cylinder.
- Letakkan kain lap bersih pada lubang cylinder untuk mencegah jatuhnya circlip pin piston ke dalam crankcase, kemudian lepaskan circlip pin piston dengan menggunakan tang lancip.




Lepaskan pin piston dengan menggunakan alat khusus/special tools.



**TOOL** 09910 - 34510 : Piston pin puller

Lepaskan piston.



Lepaskan penutup crankcase.




## **MERAKIT KOPLING** (Lihat hal 3 - 8 dan 3 - 9)

Lepaskan penutup kopling



Lepaskan baut-baut dudukan pegas kopling secara menyilang, kemudian lepas pegas dan plat penekan.



Lepaskan kopling penggerak dan plat driven.




Ratakan washer pengunci dan lepaskan mur clutch sleeve hub dengan menggunakan alat khusus. / special tools.



TOOL 09920 - 53740 : Clutch sleeve hub holder




Lepaskan washer 1 dan susunan primary driven gear(2).



Lepaskan spacer (3) dan washer (4).



- Lepaskan as pemindah gigi (5).
- Lepaskan plat cam pemindah gigi 6 dengan melepas baut (7).
- Lepaskan tuas stopper cam pemindah gigi (8).



Lepaskan mur penggerak primer / primary driven gear dengan alat khusus.




100L 09910 - 20115 : Conrod holder



Mur primary drive gear (1) berulir kiri

Lepaskan primary drive gear (1), gigi pompa oli (2) dengan melepas circlip dan pasak (3).





• Lepaskan gigi pompa oli (5).



Lepaskan pompa oli bersama pin 6



Lepaskan baut dan washer as balancer.



100L 09910 - 20115 : Conrod holder



Lepaskan penutup magnet



Lepaskan mur rotor magnet dengan alat khusus.



100L 09930 - 44550 : Rotor holder



Lepaskan rotor magnet dengan alat khusus.




100L 09930 - 34951 : Rotor remover




Lepaskan rantai penggerak cam 1 Lepaskan pengarah cam chain tensioner 2


Lepaskan pasak rotor magnet (3)



- Lepaskan saringan oli sump 1
- Lepaskan saklar posisi gigi 2
- Lepaskan penahan seal oli (3)



- Lepaskan saklar posisi gigi (4), pegas (5) dan O-ring (6).
- Lepaskan spacer (7)



- Lepaskan baut-baut crankcase.
- Pisahkan crankcase bagian kiri dan kanan dengan alat khusus.



TOOL 09920 - 13120 : Crankcase separator


### CATATAN:

Saat menggunakan alat khusus, gunakan socket dan mur primary drive gear (8) untuk mencegah pancaran oli pada crankshaft.

Lepaskan as-as garpu pemindah gigi 9, 10, garpu-garpu pemindah gigi 11, 12 dan cam pemindah gigi (13).







Lepaskan susunan transmisi.



Lepaskan as kick starter bersamaan dengan gigi penggerak kick starter dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam as kick starter.



Gunakan tuas kick starter hanya pada as kick starter



Lepaskan gigi crankshaft balancer driven bersama dengan as-nya



Lepaskan crankshaft dengan menggunakan alat khusus.



1001 09920 - 13120 : Crankshaft remover (crankcase remover)



### PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN KOMPONEN MESIN

### PEMERIKSAAN BEARING-BEARING CRANKCASE DAN SEAL OLI

Putar bearing inner race dengan jari untuk memeriksa ketidak sesuaian jarak main, bunyi tidak normal dan kehalusan putaran saat bearing-bearing tersebut terpasang pada crankcase.

Bila ditemukan kelainan, ganti bearing sesuai prosedur berikut:

Lepaskan penahan bearing



09913 - 50121 : Oil seal remover



Seal-seal oli bekas pakai, harus diganti dengan yang baru


 Lepaskan seal-seal oli dengan menggunakan alat khusus

- Lepaskan washer 1 .
- Lepaskan bearing-bearing berikut ini dengan alat khusus :






Bearing-bearing bekas pakai, harus diganti dengan yang baru.











Pasang bearing baru pada bagian kiri dan kanan crankcase dengan menggunakan alat khusus.



09913 - 75510 : Bearing Installer 09913 - 75821 : Bearing Installer 09913 - 76010 : Bearing Installer



Kencangkan sekerup-sekerup penahan bearing sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



Screw: 8,5 N.m (0,85 Kg-m)



Oleskan sedikit SUZUKI SUPER GREASE "A" pada bibir seal oli.




Pasang seal-seal oli baru pada crankcase.



TOOL 09913 - 75821 : Bearing Installer



Lepaskan pipa Intake.











O-ring bekas pakai harus diganti dengan yang baru.

• Lepaskan tappet-tappet dan shim-shim dengan jari tangan atau magnit pengait.







 Tekan pegas katup dan lepaskan kedua buah cotter bercabang dua (2) dari tangkai katup dengan menggunakan alat khusus.




09916 - 14510 : Valve lifter

09916 - 14530 : Valve lifter attachment

09916 - 84511 : Tweezers



 Lepaskan penahan pegas katup, pegas katup dan dudukan pegas katup.



Tarik keluar katupnya dari sisi lain.



### PENYIMPANGAN CYLINDER HEAD

Bersihkan arang pada ruang bakar.

Periksa permukaan cylinder head yang diberi gasket dengan mengukur kerataan dan thickness gauge.

Lihat penyimpangan kerataannya pada beberapa tempat. Bila penyimpangannya melebihi batas pemakaian, ganti cylinder head.

Batas pemakaian: 0,05 mm



TOOL 09900 - 20803 : Thickness Gauge

### **KEAUSAN PERMUKAAN KATUP**

Ukurlah ketebalan (T) dan bila ketebalan melampaui batas pemakaian, ganti katup.

### CATATAN:

Periksalah permukaan dudukan tiap katup. Ganti katup apabila permukaan aus.

Batas pemakaian: 0,5 mm

### **PENYIMPANGAN TANGKAI KATUP**

Letakkan katup di atas "V" blok, seperti pada gambar, dan periksa penyimpangannya dengan dial gauge.

Ganti katup bila penyimpangannya melebihi batas pemakaiannya.

Batas pemakaian: 0,05 mm



09900 - 20701 : Magnetic Stand

09900 - 20606 : Dial Gauge (1/100 mm)

09900 - 21304 : V-Blok (100mm)

### PENYIMPANGAN KEPALA KATUP

Letakkan dial gauge pada sudut sebelah kanan kepala katup dan periksa penyimpangan. Bila ukurannya melebihi batas, ganti katupnya.

Batas pemakaian : 0,03 mm


## **PENYIMPANGAN TANGKAI KATUP**


Angkat katup sampai 10 mm dari dudukannya. Ukur penyimpangan tangkai katup pada dua bagian "X" dan "Y", tegak lurus satu sama lain, dengan posisi dial gauge seperti gambar.


Bila ukuran penyimpangannya melebihi batas pemakaian (lihat sebelumnya) katup atau pengarah harus diganti dengan yang baru.


Batas pemakaian.


Katup masuk dan buang: 0,35 mm.











### **KEAUSAN TANGKAI KATUP**

Pergunakan micrometer untuk mengetahui keausan tangkai katup, dan apabila kerenggangan antara tangkai dan bos katup melebihi batas, ganti katup. Tetapi apabila tangkai katup bagus, gantilah bosnya. Setelah mengganti katup atau bos, periksalah kerenggangannya.

## Diameter luar tangkai katup.

Standar IN: 4,475 - 4,490 mm EX: 4,455 - 4,470 mm

TOOL 09900 - 20205 : Micrometer (0 - 25 mm)

### **CATATAN:**

Bila bos katup dilepas untuk diganti setelah memeriksa komponen-komponen lain yang berkaitan, ikuti petunjuk tahapan perbaikan bos katup dibawah ini.

### PERBAIKAN BOS KATUP

 Lepaskan bos katup dengan valve guide remover.

TOOL 09916 - 44310 : Valve guide remover

### CATATAN:

- \* Buang bos katup bekas pakai.
- \* Hanya tersedia parts oversize untuk penggantian bos katup baru.
- Perbaiki lubang-lubang bos katup pada cylinder head dengan reamer dan handle.

09916 - 34580 : Valve guide reamer (10,8 mm)

### CATATAN:


Masukan reamer dari ruang bakar dan putar tangkai reamer searah jarum jam.


100L 09916 - 44310 : Valve guide Installer


- Pasang ring pada tiap bos katup.
- Lumasi tiap bos katup dengan oli dan masukkan pengarah ke dalam lubang dengan menggunakan valve guide installer.



Pastikan menggunakan ring bos katup dan bos katup baru









 Setelah pemasangan bos katup, perbaiki lubangnya dengan reamer dan handle. Setelah perbaikan, bersihkan dan lumasi bos katup.

09916 - 33210 : Valve guide reamer (4,5 mm)

### LEBAR DUDUKAN KATUP

- Oleskan prussian blue secukupnya pada dudukan katup. Pasang katup dan ketukkan sambil diputar pada dudukan katup tadi untuk mengetahui lebar bidang kontaknya. Gunakan tangkai sambungan untuk memegang kepala katup.
- Lingkaran bidang kontak yang membekas pada permukaan katup yang ditekan tadi harus merata sebagai tambahan, lebar bidang kontak yang menunjukkan lebar bidang dudukan katup harus sesuai dengan spesifikasi berikut:



Lebar dudukan katup (W): 0,9 - 1,1 mm.
Bila tidak sesuai spesifikasi yang diijinkan, lakukan perbaikan dudukan katup sebagai berikut:

### MEMPERBAIKI DUDUKANKATUP

Dudukan katup pada katup intake dan exhaust mempunyai empat sudut yang berbeda.

(Sudut permukaan bidang kontak dudukan katup adalah 45°).

|     | BAGIAN INTAKE |     | BAGIAN EXHAUST |
|-----|---------------|-----|----------------|
| 45° | N-131         | 45° | N-131          |
| 30° | N-126         | 15° | N-130          |
| 60° | N-111         |     |                |

09916 - 21110 : Valve seat cutter set

09916 - 24410 : Valve seat cutter (N - 111)


09916 - 24460 : Valve seat cutter (N - 130)


09916 - 24470 : Valve seat cutter seat (N - 131)


09916 - 20630 : valve seat cutter (N - 126) 09916 - 20640 : Solid pilot (N - 100 - 4,5)


CATATAN:

Bidang kontak dudukan katup harus diperiksa setiap melakukan pemotongan.









- Masukkan solid (1) dengan diputar perlahan sampai duduk tepat. Masukan Cutter 45°, perlengkapan gagang T.
- Pergunakan Cutter 45°, putar dan bersihkan dengan satu atau dua putaran.
- Periksalah lebar dudukan katup dengan mengukur sesuai prosedur. Bila dudukan katup cacat atau aus potonglah dengan menggunakan Cutter 45°.

### CATATAN:

Potonglah dudukan katup sesediki mungkin untuk mencegah kemungkinan penggantian shim tappet...

Bila bagian yang bersentuhan pada katup terlalu tinggi atau terlalu lebar potonglah dengan Cutter 15° (Untuk bagian pembuangan) dan 30°/60° (pada bagian pemasukan) pada bagian bawah dan bagian yang bersentuhan akan mengecil (menyempit).

Bila bagian yang bersentuhan terlalu rendah/kecil, gunakan Cutter 45° untuk memperlebar bagian yang bersentuhan.

 Setelah posisi tepat dan lebarnya cukup, pergunakan Cutter 45° untuk menghaluskan hasil pemotongan.

## A PERHATIAN

Jangan mempergunakan amplas untuk menghaluskan permukaan dudukan katup harus halus tapi tidak mengkilap, agar saat mesin mulai dihidupkan beberapa detik, dudukan katup dengan katup dapat saling bersesuaian dengan baik.


 Bersihkan dan rakit komponen-komponen katup dan cylinder head. Masukan bensin ke lubanglubang pemasukan dan pembuangan untuk mengetahui bocor/tidak. Bila terdapat bocor periksa celah dudukan katup dan permukaannya atau hal lain yang mengganjal.


## ⚠ PERINGATAN


Ketika bekerja dengan menggunakan bensin, harus ekstra hati-hati


#### CATATAN:


Setelah memperbaiki dudukan katup, periksalah kerenggangan katupnya setelah cylinder terpasang. (Lihat hal 2 - 5)











### **PEGAS KATUP**

Periksalah kekuatan pegas dengan mengukur panjang saat bebas dan jangan saat ditekan. Bila saat pengukuran panjang saat bebas lebih pendek atau hasil pengukuran saat ditekan kurang juga dari spesifikasi, ganti pegas.


PANJANG PEGAS KATUP SAAT BEBAS.


Batas pemakaian: 38,69 mm

TOOL 09900 - 20201 : Vernier calipers

Tegangan pegas katup

Standar: 12,1 - 13,9 Kg/33,7 mm





### **MERAKIT KEMBALI**

Pasang masing-masing dudukan pegas katup.

Lumasi seal tangkai katup dengan oli dan tekan seal dengan jari tangan masuk ke posisinya.

# **PERHATIAN**

Jangan menggunakan seal tangkai katup bekas pakai.


Lapisi seluruh permukaan tangkai katup dengan SUZUKI MOLY PASTE secara merata, kemudian masukkan katup-katupnya. Lumasi juga bagian bibir seal tangkai katup.




TOOL 09900 - 25140 : SUZUKI MOLY PASTE



Saat memasukkan masing-masing katup, hati-hati jangan sampai merusak bibir seal tangkai katup.









- Pasang pegas-pegas katup, pastikan ujung pegas yang tertutup A menghadap ke cylinder head.
- Letakkan penahan pegas katup 1 dan dengan menggunakan valve lifter, tekan pegas ke bawah, dan lepaskan valve lifter agar cotter 2 masuk tepat diantara penahan dan tangkai. Pastikan seluruh permukaan bibir cotter 3 masuk dengan tepat ke dalam alurnya 4 (pada ujung tangkai).

🗪 09916 - 14510 : Valve lifter

09916 - 14530 : Valve lifter attachment

09916 - 84511 : Tweezers





## A PERHATIAN

Pastikan untuk mengembalikan masingmasing pegas, katup, shim dan tappet pada posisi semula

### CATATAN:

Oleskan oli mesin pada shim dan tappet sebelum pemasangan

### **CAMSHAFT**

Kedua buah camshaft harus diperiksa kelurusan dan keausannya bila bunyi mesin tidak normal, bergetar atau berkurang tenaganya.


Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh camshaft yang sudah aus atau telah melebihi batas pemakaian yang dijinkan.

Camshaft exhaust dan intake dapat dibedakan dengan tanda huruf "EX" (untuk bagian EXHAUST) dan tanda huruf "IN" (untuk INTAKE).

### CATATAN:

Camshaft exhaust dilengkapi dengan automatic decomp (dekompresi otomatis).





## **BATAS PEMAKAIAN CAM**

Cam-cam yang sudah aus sering mengakibatkan berkurangnya unjuk kerja katup sehingga tenaga mesin akan berkurang.

Batas pemakaian Cam ditunjukkan dengan ketinggian cam (H) yang diukur dengan micrometer.

Gantilah camshaft yang sudah melebihi batas pemakaian yang diijinkan.

Tinggi cam (H)

Batas pemakaian : Intake : 34,660 mm

Exhaust: 34,377 mm

TOOL 09900 - 20202 : Micrometer (25 - 50 mm)



Keausan masing-masing jurnal camshaft dapat dilihat dari seberapa besar celah oli ketika camshaft terpasang pada tempatnya.

Gunakan plasti gauge 1 untuk memeriksa celah oli yang paling lebar apakah masih dalam batas pemakaian sebagai berikut:

Celah oli jurnal camshaft (IN &EX)

Batas pemakaian: 0,150 mm

TOOL 09900 - 22301 : Plasti gauge

1

### CATATAN:

Pasanglah masing-masing dudukan pada posisi semula.


 Kencangkan baut-baut dudukan camshaft secara menyilang sesuai batas kekencangan yang diijinkan.


Camshaft holder bolt : 10 N.m (1,0 Kg-m)


### CATATAN:


Jangan memutar camshaft bila plasti gauge masih terpasang.

 Lepaskan dudukan camshaft dan lihat seberapa lebar plasti gauge yang tertekan dengan skala ukur. Pengukuran dilakukan pada bagian yang paling lebar.









Bila celah oli pada jurnal camshaft melebihi batas yang diijinkan, ukur diameter dalam dudukan jurnal camshaft dan diameter dalam jurnal camshaft.

Gantilah camshaft pada cylinder head bila salah satu bagian dari hasil pengukuran tersebut, telah melebihi batas pemakaian yang dijinkan.

#### Standar

Diameter dalam dudukan jurnal (IN & EX) : 22,012 - 22,025 mm.

### Standar

Diameter luar jurnal camshaft (IN & EX) : 21,959 - 21,980 mm

### **KELURUSAN CAMSHAFT**

Ukur kelurusannya dengan dial gauge. Ganti camshaft bila kelurusannya melebihi batas yang diijinkan.

## Kelurusan camshaft (IN &EX) Batas pemakaian: 0,10 mm

09900 - 20606 : Dial gauge (1/100 mm, 10 mm)

09900 - 20701 : Magnetic stand 09900 - 21304 : V-Block (100mm)


## EXHAUST CAMSHAFT / DEKOMPRESI **OTOMATIS**


### **PERAKITAN**


Gerakan de kompresi otomatis, tekan dengan jari tangan untuk memeriksa kelancaran dan kehalusan gerakannya, ganti exhaust camshaft / dekompresi otomatis dengan yang baru.


## **PERHATIAN**

Jangan membongkar susunan dekompresi otomatis, karena tidak dapat diperbaiki lagi.









### **CAM SPROCKET**

Pada saat memasang cam sprocket pada masing-masing camshaft, luruskan takikan ① dengan tanda panah no. 2 ② pada INTAKE camshaft, atau takikan ③ dan tanda panah No.1 dan 3 ④ pada EXHAUST camshaft.

Oleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada ulir baut-baut cam sprocket dan kencangkan sesuai batas kekencangan yang diijinkan.

1303 99000 - 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"

Baut Sprocket : 11 N.m (1,1 Kg-m)



Penyetel tegangan rantai cam diatur sesuai tegangan yang diperlukan secara otomatis.

Masukkan obeng - kedalam celah pada penyetel tegangan rantai cam dan putarlah searah jarum jam untuk mengendorkan tegangan kemudian lepas obeng - .

Untuk memastikan gerakan batang penekannya, bila batang penekannya macet atau mekanisme pegasnya rusak, ganti penyetel tegangan rantai cam dengan yang baru.

# CYLINDER PENYIMPANGAN

Periksa kerataan permukaan cylinder yang diberi gasket dengan pisau kerataan dan thickness gauge, amati celah-celahnya di beberapa tempat. Bila ada bagian permukaan yang celahnya telah melebihi batas yang diijinkan, ganti cylinder dengan yang baru.

Batas pemakaian: 0,05 mm

TOOL 09900 - 22301 : Thickness gauge


### LUBANG CYLINDER


Ukur diameter dalam lubang cylinder pada enam tempat.

Bila salah satunya telah melebihi batas yang dijinkan, bongkar cylinder dan ganti piston dengan ukuran oversize atau bila perlu ganti cylinder

Batas pemakaian: 62,065 mm


TOOL 09900 - 20508 : Cylinder bore gauge set











## PISTON DAN PIN PISTON DIAMETER

Dengan menggunakan micrometer, ukur diameter luar piston pada lokasi 15 mm dari ujung piston bagian bawah seperti pada gambar disamping ini. Bila hasilnya kurang dari batas yang diijinkan ganti piston dengan yang baru.

Batas pemakaian: 0,5 , 1,0 mm

TOOL 09900 - 20203 : Micrometer (50 - 75 mm)



Sesuai hasil pengukuran diatas, bila kerenggangan diijinkan, bongkar cylinder dan gunakan piston dengan ukuran oversize atau ganti kedua-duanya (cylinder dan piston).

Batas pemakaian: 0,120 mm



Gunakan thickness gauge, ukur celah bagian samping ring pertama dan ring kedua.

Bila salah satu celahnya telah melebihi batas yang dijinkan, ganti piston dan ring-ringnya.

Celah antara ring piston dengan alurnya.

Batas pemakaian : Ring pertama : 0,18 mm Ring kedua : 0,15 mm

Lebar alur ring piston

Standar : Alur pertama : 1,01 - 1,03 mm Alur kedua : 1,01 - 1,03 mm Alur Oli : 2,01 - 2,03 mm

Ketebalan ring piston

Ring piston standar, pertama dan kedua: 0,97 - 0,99 mm

09900 - 20803 : Thickness gauge 09900 - 20205 : Micrometer (0 - 25mm)

### CATATAN:

Dengan menggunakan alat penggosok lunak, batang endapan karbon yang menempel pada kepala piston begitu juga pada alur ring piston.


## **CELAH RING PISTON**


Masukan ring piston ke dalam cylinder dan ukur masing-masing celah ujung ring piston dengan thickness gauge.


Bila ukurannya melebihi batas yang diijinkan, ganti ring piston.


### Celah ring piston


Batas pemakaian ring piston pertama dan kedua : 0.34 mm











### **LUBANG PIN PISTON**

Dengan menggunakan caliper gauge, ukur diameter dalam lubang pin piston dan gunakan micrometer untuk mengukur diameter luar pin piston.

Bila perbedaan ukuran antara keduanya telah melebihi batas ukuran yang dijinkan ganti pin dan pistonnya.

Lubang pin piston


Batas pemakaian: 16,030 mm


Diameter luar pin piston

Batas pemakaian: 15,980 mm

09900 - 20605 : Dial calipers


09900 - 20205 : micrometer (0-25mm)







### **CRANKSHAFT DAN CONROD**



## PEMERIKSAAN CONROD DIAMETER DALAM UJUNG KECIL CONROD


Untuk mengukur diameter dalam ujung kecil conrod, gunakan caliper gauge.

Batas pemakaian : 16,040 mm



100L 09900 - 20605 : Dial calipers

Bila diameternya telah melebihi batas yang diijinkan, ganti conrod dengan yang baru.



## KELENGKUNGAN CONROD DAN CELAH ANTARA BAGIAN SAMPING UJUNG BESAR CONROD

Batas pemakaian ujung besar conrod dapat dilihat dari gerakan ujung kecil conrod.

Metoda ini dapat dipakai pula untuk memeriksa keausan komponen-komponen yang berhubungan dengan ujung besar conrod.

Batas pemakaian: 3,0 mm

09900 - 20701 : Magnetic stand

100L 09900 - 20606 : Dial gauge (1/100mm)

09900 - 21304 : V-Block

Tekan bagian ujung besar conrod ke satu sisi dan ukur celah antara bagian samping dengan thickness gauge.

Standar: 0,10 - 0,45 mm Batas pemakaian: 1,00 mm

100L 09900 - 20803 : Thickness gauge

Bila telah melebihi batas yang diijinkan, ganti rangkaian crankshaft atau kurangi kelengkungan dan celah antara bagian samping sampai batas pemakaian yang diijinkan dengan cara mengganti komponen-komponen conrod yang sudah aus / rusak, bearing ujung besar conrod, pin crank dan lain-lain.

### PEMERIKSAAN CRANKSHAFT KELURUSAN CRANKSHAFT

Letakkan crankshaft pada blok "V" seperti pada gambar dengan kedua buah jurnalnya berada pada masing-masing blok "V".

Letakkan dial gauge seperti pada gambar, kemudian putar perlahan crankshaft untuk melihat kelurusannya.


Perbaiki atau ganti crankshaft bila kelengkungannya lebih besar dari batas yang diijinkan.


Batas pemakaian: 0,08 mm


#### MERAKIT KEMBALI


 Pada saat merakit kembali crankshaft, tentukan lebar bandul seperti pada gambar.

Standar lebar bandul: 53,0 + 0,1 mm










# CRANK BALANCERSHAFT DAN GEAR (As penyeimbang crank dan gigi)



### **PEMBONGKARAN**


Lepaskan balancer dari crankcase.



• Lepaskan circlip 1



Pisahkan driven gear (4), balancer damper
2), pegas (3) dan wave washer (5).




Periksa kerusakan balancershaft dan pasaknya.



### **MERAKIT KEMBALI**

- Pasang wave washer 1 , driven gear 2 , pegas 3 dan Balancer damper 4 .
- Cara merakitnya adalah kebalikan dari cara membongkarnya.




### TRANSMISI MEMBONGKAR

Bongkarlah gigi-gigi transmisi seperti yang diperlihatkan pada ilustrasi berikut :

### CATATAN:

Saat melepas drive gear ke 2, gunakan penarik gigi dengan sambungan yang sesuai.



## COUNTERSHAFT DAN DRIVESHAFT MERAKIT KEMBALI

Cara merakit countershaft dan driveshaft adalah kebalikan dari cara membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut ini.

#### CATATAN:

Sebelum memasang gigi-giginya, oleskan sedikit MOLY PASTE atau oli mesin pada driveshaft dan countershaft.



H 99000 - 25140 : SUZUKI MOLY PASTE

# A PERHATIAN

- \* Jangan menggunakan circlip bekas pakai. Setelah circlip dilepas dari as-nya, circlip ini harus dibuang dan diganti dengan yang baru.
- \* Pada saat memasang circlip baru, jangan merenggangkan ujung circlip secara berlebihan ketika memasang pada as-nya.
- \* Setelah circlip dipasang, pastikan posisinya sudah tepat dan pas pada alurnya.
- Saat memasang circlip baru, perhatikan arah circlip. Pasanglah di bagian yang tepat sesuai arah yang ditunjukkan pada gambar.


### **DRIVE GEAR KEDUA**

 Masukkan drive gear ke dua pada countershaft sebelum pemasangan, oleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada bagian dalam drive gear ke dua dan pasanglah sedemikian rupa hingga lebar A seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Panjang countershaft (A): 88,0 ± (Dari gigi rendah ke gigi ke dua) <math>(Dari gigi rendah ke gigi ke dua)







Sharp edge


Thrust



99000 - 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"

### CATATAN:

- Perhatian, jangan mengoleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada TOP drive gear.
- Prosedur diatas hanya berlaku sebanyak dua kali sebelum dibutuhkan penggantian as.



#### GARPU PEMINDAH GIGI

Gunakan thickness gauge untuk memeriksa celah antara tuas pemindah gigi dengan alurnya yang terdapat pada gigi transmisi.

Besaran celah kedua garpu pemindah gigi ini memainkan peran yang penting pada kehalusan dan ketepatan pemindahan gigi transmisi.


Cara kerjanya adalah, garpu menggeser gigi transmisi dan ketika pemindahan gigi, garpu tersebut mendorong gigi transmisi secara axial.


Celah antara yang terlalu besar dapat mengakibatkan gigi-giginya slip.

Bila celah antaranya melebihi batas yang diijinkan, ganti garpunya atau giginya atau kedua-duanya.



09900 - 20803 : Thickness gauge








Batas pemakaian: 0,5 mm

Lebar alur garpu pemindah gigi

Standar, No. 1:5,0-5,1 mm No. 2:5,5-5,6 mm

Ketebalan garpu pemindah gigi

Standar, No. 1: 4,8 - 4,8 mm No. 2: 5,3 - 5,4 mm



## GIGI PENGGERAK PRIMER

### PEMBONGKARAN

- Lepaskan gigi penggerak primer dari as primer.
- Pasang pasak, gigi primer, washer, pegas washer dan mur.





## **KOPLING** PLAT KOPLING PENGGERAK


Ukur ketebalan masing-masing plat kopling penggerak dengan vernier caliper.


Ganti bila ukurannya melebihi batas yang diijinkan

Batas pemakaian Ketebalan: 2,6 mm

Lebar lidah plat kopling: 11,0 mm

09900 - 20102 : Vernier caliper






### PLAT KOPLING YANG DIGERAKKAN

Ukur masing-masing kelengkungan plat kopling vang digerakkan dengan thickness gauge. Ganti bila telah melebihi batas.

Batas pemakaian: 0,15 mm



09900 - 20803 : Thickness gauge



### PANJANG PEGAS KOPLING SAAT BEBAS.

Ukur masing-masing pegas lingkar saat bebas dengan vernier caliper dan tentukan elastisitas tegangannya.

Ganti pegas bila telah melebihi batas yang dijinkan.

Batas pemakaian: 31,0 mm





09900 - 20102 : Vernier caliper



Periksa bearing pelepas dari ketidak normalan, keretakan, untuk menentukan apakah masih dapat dipergunakan lagi atau harus diganti.

Kehalusan dan kelancaran penggabungan dan pelepasan kopling sangat tergantung dari kondisi bearing ini





## **MERAKIT MESIN**

Merakit mesin adalah kebalikan dari cara membongkarnya. Langkah-langkah berikut memerlukan perhatian khusus.

#### CATATAN:

Oleskan oli mesin pada bagian-bagian yang berputar atau bergesekan sebelum perakitan.

- Saat memasang crankshaft pada crankcase, bagian kiri harus ditarik ke bagian kiri crankcase dengan menggunakan alat khusus.
- Oleskan oli mesin pada bearing-bearing crankshaft.



09910 - 32812 : Crankshaft Installer

09910 - 20116 : Conrod Holder 09911 - 11310 : Attachment.



Jangan menggunakan palu plastik saat memasang crankshaft ke crankcase.
Untuk menjaga kelurusan dan ketepatan crankshaft gunakan selalu alat khusus.


### **CRANK BALANCERSHAFT**

 Luruskan tanda (1) di gigi penggerak dengan tanda (2) pada gigi yang digerakkan.





### **KICK STARTER**



 Luruskan tanda 1 pada kick starter dengan tanda 2 pada as kick starter.

 Putar as kick starter berlawanan arah jarum jam kemudian kuncilah kick starter dengan pengarah kick starter.



Pasang gigi penggerak kick starter (3) ,
 wave washer (4) dan washer (5) pada as kick starter.




## CAM DAN GARPU-GARPU PEMINDAH GIGI

- Pasang susunan transmisi.
- Pasang garpu-garpu dan cam pemindah gigi.
  - (1): Garpu pemindah gigi No. 1
  - 2 : Garpu pemindah gigi No. 2
- Pasang as-as garpu pemindah gigi (3,4)



- Bersihkan kedua permukaan crankcase yang saling berhubungan dengan cairan pembersih.
- Oleskan SUZUKI BOND NO. 1215 pada permukaan crankcase bagian kanan.

## 1215 99000-31110 : SUZUKI BOND NO.1215



- Pasang pin-pin dowel 1 dibagian crankcase sebelah kiri.
- Oleskan oli mesin pada ujung besar conrod dan gigi-gigi transmisi.



- Kencangkan baut-baut crankcase sesuai batas kekencangan yang dijinkan.
  - Baut cra


Baut crankcase: 10 N.m (1,0 Kg-m)

### CATATAN:

- \* Setelah baut-baut crankcase dikencangkan, periksa kelancaran putaran crankshaft.
  - \* Bila putarannya terasa berat , cobalah untuk mengetuk drive shaft atau countershaft dengan palu plastik.







#### **SPACER ENGINE SPROCKET**

 Oleskan SUZUKI SUPER GREASE "A" pada Oring 1 dan bibir seal oli 2 , kemudian pasang spacer engine sprocket ke dalam driveshaft.

## ⚠ PERHATIAN

Gunakan O-ring (1) baru.

Pasang penahan seal oli.

#### **SAKLAR POSISI GIGI**

- Pasang pegas 3 dan penghubung 4 serta O-ring baru 5 .
- Pasang saklar posisi gigi.


# RANTAI CAM, PENEGANG RANTAI CAM DAN ROTOR MAGNIT

- Masukkan rantai cam 1 ke cam drive sprocket.
- Pasang penegang rantai cam (2) dan kencangkan bautnya.
- Beri gemuk pada bagian runcing crankshaft dan rotor magnit.
- Masukkan pasak 3


- Pasang rotor magnit dengan benar.
- Oleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada mur rotor magnit dan kencangkan sesuai batas kekencangan yang diijinkan dengan alat khusus.
  - 99000 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"

09930 - 44512 : Rotor Holder


Mur rotor magnit : 80 N.m (8,0 Kg-m)













#### **OIL JET**

Pasang oil jet seperti pada foto disamping.

#### **BAUTAS BALANCER**

 Kencangkan baut as balancer sesuai batas kekencangan yang diijinkan dengan alat khusus



TOOL 09910 - 20115 : conrod holder



Baut as balancer: 50 N.m (5,0 Kg-m)

#### POMPA OLI DAN GIGI PENGGERAK PRIMER


 Oleskan oli mesin pada bagian permukaan wadah pompa oli yang bergesekan, rotor bagian luar, bagian dalam rotor dan as, sebelum menempatkan pompa oli 1.

 Oleskan sedikit THREAD LOCK "1342" pada sekerup-sekerup dudukan pompa oli, kemudian kencangkan.



• Pasang pin (2) .







#### CATATAN:


Gigi penggerak primer (primary drive gear) 3 ditunjukkan seperti pada gambar.















Pasang washer 8, washer pegas 9 dan mur gigi penggerak primer 10 seperti pada gambar.

#### CATATAN:

Mur gigi penggerak primer (10) berulir kiri.




Kencangkan murnya sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



Mur gigi penggerak primer : 50 N.m (5,0 Kg-m)



#### AS PEMINDAH GIGI DAN KOMPONEN-KOMPONENNYA




Oleskan THREAD LOCK SUPER "1303" pada ulir as tuas stopper cam pemindah gigi, kemudian kencangkan sesuai batas kekencangan yang dijjinkan.


1303 99000 - 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"



As tuas stopper cam pemindah gigi: 10 N.m (1,0 Kg-m)

Luruskan lubang (1) pada plat cam pemindah gigi dengan pin (2) pada cam pemindah gigi.





Kencangkan baut plat cam pemindah gigi sesuai batas kekencangan yang diijinkan.




Baut plat cam pemindah gigi: 10 N.m. (1,0 Kg.m)



1303 THREAD LOCK SUPER "1303"



- crankcase.
- Masukkan pegas pemindah gigi (5) ke stopper tuas pemindah gigi (6) dengan benar.



#### CATATAN:


Saat menempatkan kembali stopper tuas pemindah gigi (6), oleskan sedikit THREAD LOCK SUPER "1303" pada bagian yang berulir kemudian kencangkan sesuai batas kekencangan yang diijinkan.




1303 99000 - 32030 : THREAD LOCK SUPER "1303"




Stopper tuas pemindah gigi: 19 N.m (1,9 Kg-m)







#### **KOPLING**



 Pasang washer 1 dan spacer 2 pada, countershaft.

#### **CATATAN:**

Oleskan oli mesin pada permukaan spacer bagian luar dan dalam.

 Pasang susunan primary driven gear dan washer 3 dan countershaft.

#### CATATAN:

Saat merakit primary drive dan driven gears, putar primary driven gear berlawanan arah jarum jam.





Pasang clutch sleeve hub dan lock washer (1)



Masukkan lidah lock washer 2 bidang rata clutch sleeve hub

 Pasang mur clutch sleeve hub dan kencangkan sesuai batas kekencangan yang dijinkan dengan alat khusus.



09920 - 53740 : Clutch sleeve hub holder

pada




Mur clutch sleeve hub: 50 N.m (5,0 Kg-m)

- Kuncilah mur clutch sleeve hub dengan cara membengkokkan lidah lock washer.
- Pasang clutch driven dan drive plates lainnya satu persatu ke dalam clutch sleeve hub.
- Pasang clutch release rack (4), bearing (5) dan plat penekan (6) pada clutch sleeve hub.


#### CATATAN:

- \* Arahkan bagian roller bearing 5 pada clutch release rack.
- \* Pastikan plat penekan kopling telah terpasang dengan benar.
- Pasang pegas-pegas kopling dan baut-bautnya ke dalam plat penekan kopling.
- Kencangkan baut-bautnya secara menyilang.











Pasang kedua buah pin dowel dan gasket baru.



Saat memasang penutup kopling, clutch release rack harus menghadap ke bagian gigi pinion.



Kencangkan baut-baut penutup kopling sesuai batas kekencangan yang diijinkan



Baut penutup kopling : 10 N.m (1,0 Kg-m)







#### **PISTON DAN RING PISTON**

 Pasang spacer (1) di bagian bawah alur ring, kemudian pasang kedua buah rel (2), masingmasing satu buah diatas spacer.Spacer dan rel baru tidak mempunyai tanda khusus untuk ditempatkan di atas atau di bawah.Saat merakit kembali part bekas pakai, pasanglah pada tempat dan arah semula.

### A PERHATIAN

Saat memasang spacer, jangan membiarkan kedua ujungnya overlap pada alurnya.

- Ring pertama dan ring kedua, bentuk permukaan ringnya berbeda dan permukaan ring pertama berlapis chrome, sedangkan ring kedua tidak berlapis chrome. Warna ring kedua terlihat lebih gelap daripada ring pertama.
- Ring pertama dan ring kedua bertanda "R" dan "RN" di atasnya. Saat memasangkan pada piston, pastikan tanda ini menghadap ke atas.
- Posisi celah ketiga buah ring seperti ditunjukkan pada gambar. Sebelum memasukkan piston ke dalam cylinder, periksa posisi celah-celah ini.


Hal-hal penting yang harus diperhatikan saat memasang piston.


- Oleskan sedikit SUZUKI MOLY PASTE pada pin piston.
- Letakkan secarik kain bersih pada lubang cylinder agar circlip pin piston tidak terjatuh kedalam crankcase. Kemudian masukkan circlip pin piston dengan menggunakan tang lancip.


## A PERHATIAN


Gunakan circlip pin piston baru untuk mencegah pemakaian circlip bekas yang sudah bengkok.

Saat memasang piston, arahkan tanda pada kepala piston ke bagian exhaust.











#### **CYLINDER**

Sebelum memasang blok cylinder, lumasi bagian ujung besar dan ujung kecil conrod serta bagian permukaan piston yang bergesekan.

Masukkan pin-pin dowel pada crankcase dan masukkan gasket baru



Untuk mencegah kebocoran oli, jangan menggunakan gasket bekas, gunakanlah selalu gasket baru.

- Peganglah ring piston pada posisi yang benar kemudian masukkan ke dalam cylinder.
- Pastikan ring-ring piston sudah masuk dengan benar ke dalam cylinder.
- Kencangkan sementara mur-mur cylinder.

#### CATATAN:

Saat memasang cylinder, rantai penggerak camshaft harus tegang.

Saat crankshaft diputar, rantai penggerak camshaft tidak boleh terjepit diantara cam drive chain sprocket dengan crankcase.

#### **CYLINDER HEAD**

 Pasang pin-pin dowel pada cylinder, kemudian pasang gasket baru.

### A PERHATIAN

Untuk mencegah kebocoran oli, jangan menggunakan gasket bekas, gunakanlah selalu gasket baru.


- Masukkan cylinder head ke cylinder.
- Kencangkan baut-baut cylinder head sesuai batas kekencangan yang dijinkan secara bertahap.



#### CATATAN:

Oleskan oli mesin pada washer-washer baut cylinder head sebelum memasang baut-baut cylinder head.


 Setelah mengencangkan baut-baut cylinder head, kencangkan mur-mur cylinder 1 dan mur-mur cylinder head 2 sesuai batas kekencangan yang dijinkan.













#### **CAMSHAFT**

Putar crankshaft berlawanan arah jarum jam dan luruskan garis "T" (A) pada rotor magnit dengan tanda index (B) pada crankcase agar rantai penggerak camshaft tertarik ke atas.



Bila rantai penggerak camshaft tidak dapat naik ke atas setelah crankshaft

#### CATATAN:

Sebelum menempatkan camshaft pada cylinder head oleskan, SUZUKI MOLY PASTE di seluruh permukaan jurnalnya secara merata. Oleskan oli mesin pada dudukan jurnal camshaft.





MH 99000 - 25140 : SUZUKI MOLY PASTE


- Tempatkan masing-masing camshaft pada posisi yang benar ("EX" untuk bagian exhaust dan "IN" untuk bagian intake).
- Saat garis "T" benar-benar tepat segaris dengan tanda index, tahan camshaft dan tarik rantai ke atas secara perlahan untuk menghilangkan kekendoran rantai antara crank sprocket dengan exhaust sprocket.
- Exhaust sprocket mempunyai tanda Putarlah exhaust camshaft sehingga tanda panah tersebut segaris dengan permukaan gasket cylinder head. Masukkan rantai cam dengan sprocketnya.
- Sekarang, tanda panah "2" berada diatas. Hitung jumlah pin-pin roller rantai terhadap intake camshaft, mulai dari pin roller tepat di atas tanda panah "2" sampai ke pin roller ke enam belas. Masukkan rantai cam dengan intake sprocketnya, letakkan pin ke enam belas tepat di atas tanda panah "3" pada intake sprocket.


#### CATATAN:

Sekarang rantai cam melingkari ke tiga buah sprocket. Jangan menyentuh crankshaft sampai dudukan jurnal camshaft dan cam chain tension adjust berada pada posisi yang tepat.









- Pasang ke enam buah pin dowel.
- Letakkan masing-masing dudukan camshaft dan pengarah rantai cam pada posisi yang benar.

#### CATATAN


Dudukan camshaft bertanda "EX" atau "E" untuk bagian exhaust dan "IN" atau "I" untuk bagian intake.

Kencangkan baut-baut dudukan camshaft sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



Baut dudukan camshaft : 10 N.m (1,0 Kg-m)





Pasang gasket baru dan cam chain tension adjuster pada cylinder dengan dua buah baut, kemudian kencangkan sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Baut cam chain tension adjuster : 10 N.m (1,0 Kg-m)

#### CATATAN:

- \* Sebelum memasang cam chain tension adjuster, kuncilah pegas penegang dengan obeng dan putar searah jarum jam.
- \* Sebelum memasang cam chain tension adjuster, putarlah crankshaft pada arah yang normal untuk menghilangkan kekendoran rantai antara crank sprocket dengan exhaust sprocket.
- Setelah memasang cam chain tension adjuster, putar obeng - berlawanan arah jarum jam.
   Saat celah pada cam chain tension adjuster berpoutar, batang penegang akan terdorong oleh daya pegas dan menekan cam chain tension adjuster yang selanjutnya menekan rantai cam.



Setelah memasang cam chain tension adjuster, pastikan telah berfungsi dengan benar, dengan cara memeriksa kekendoran rantai cam.



Baut pipa saluran oli : 20 N.m (2,0 Kg-m)

- Kencangkan baut-baut pipa saluran oli sesuai batas kekencangan yang diijinkan.
- Lumasi dengan oli mesin bagian-bagian dari cylinder head yang perlu dilumasi.

#### CATATAN:

Putar crankshaft untuk memeriksa kelancaran gerakan part-part yang berhubungan dengan cam dan camshaft.




Pastikan untuk memeriksa celah tappet. (Lihat hal 2 - 5 )











Oleskan SUZUKI BOND NO. 1207B pada bagian cap ujung cam yang diberi gasket seperti pada gambar.

99000 - 31140 : SUZUKI BOND NO. 1207 B

- Letakkan penutup cylinder head pada ujung cylinder head.
- Oleskan oli mesin di kedua sisi gasket cylinder head dan oleskan juga pada baut-baut penutup cylinder head.



Untuk mencegah kebocoran oli, gantilah gasket-Gasket dengan yang baru

Kencangkan baut-baut penutup cylinder head sesuai batas kekencangan yang dijinkan, secara bertahap.



Baut penutup cylinder head: Pertama 10 N.m (1,0 Kg-m) **Terakhir 14 N.m (1,0 Kg-m)** 



Pasang pin dowel (1) dan gasket baru (2).






Baut penutup magnit: 10 N.m (1,0 Kg-m)











#### PENDINGIN OLI (OIL COOLER)

#### **PEMASANGAN**

Pasang O-ring baru.



Gunakan O-ring baru untuk mencegah kebocoran oli

#### CATATAN:


Oleskan oli mesin pada O-ring.

- Oleskan THREAD LOCK pada baut-bautnya, dan pasang pipa pendingin oli.
- Kencangkan baut-baut pipa pendingin oli sesuai batas kekencangan yang dijinkan.

1342 99000 - 32110 : THREAD LOCK SUPER "1342"

Baut pipa pendingin oli : 10 N.m (1,0 Kg-m)

- Pasang bracket pendingin oli.
- Pasang kick starter.










# 4

# SISTEM PELUMASAN DAN BAHAN BAKAR

| DAFTAR ISI                                    |
|---|
| SISTEM BAHAN BAKAR 4 - 1                      |
| TANGKI, KRAN DAN PENGUKUR BAHAN BAKAR4 - 2    |
| PELEPASAN                                     |
| PEMASANGAN KEMBALI                            |
| SPESIFIKASI                                   |
| LOKASI NOMOR IDENTITAS                        |
| KONSTRUKSI                                    |
| CARA KERJA PISTON DAN DIAPHRAGMA4 - 5         |
| SISTEM LANGSAM4 - 6                           |
| SISTEM CEPAT4 - 6                             |
| SISTEM STARTER                                |
| SISTEM PELAMPUNG                              |
| MELEPAS KARBURATOR                            |
| PEMERIKSAAN JET KARBURATOR                    |
| PEMERIKSAAN NEEDLE VALVE                      |
| PENYETELAN KETINGGIAN PELAMPUNG               |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI KARBURATOR4 - 11 |
| SISTEM PENDINGIN DAN PELUMASAN4 - 11          |
| TEKANAN OLI                                   |
| SARINGAN OLI SUMP                             |
| TABEL SISTEM PELUMASAN MESIN                  |

#### SISTEM BAHAN BAKAR

Saat menghidupkan mesin, timbul tekanan negatif (vacuum) pada lubang pemasukan. Tekanan negatif ini menekan diaphragma kran bensin, (melalui saluran pada pipa pemasukan karburator) dan selang vacuum. Tekanan negatip bertambah besar menekan diaphragma kran bensin sampai tekanannya melebihi tekanan pegas katup. Karena tekanan tersebut, katup pada kran bensin terbuka ( sesuai prinsip diaphragma ) sehingga bensin mengalir ke ruang pelampung pada karburator.




# TANGKI, KRAN DAN PENGUKUR BAHAN BAKAR PELEPASAN

- Lepas tutup-tutup rangka dan leg shield (lihat hal. 5 - 2)
- Lepas tempat duduk dengan melepas mur (1)
- Lepas baut-baut dudukan tangki bensin (2)




Berhati-hatilah dengan bahan bakar karena mudah meledak.



- Selang vacuum (4) serta sambungan kabel pengukur bahan bakar (5).
- Lepaskan kran bensin (6).
- 🕟 Lepaskan pengukur bahan bakar 🕜







#### MELEPAS SARINGAN BAHAN BAKAR

- Lepas penutup rangka (lihat hal. 5 1)
- Keluarkan bensin dengan melepas selang bensin 9
- Lepas saringan bensin
   dari selang bensin





# PEMERIKSAAN DAN PEMBERSIHAN SARINGAN BENSIN

Bila saringan bensin penuh dengan endapan kotoran atau karat, bensin tidak akan mengalir dengan lancar dan mesin akan kehilangan tenaga.

Bersihkan saringan bensin dengan udara bertekanan.

#### **KRAN BENSIN**

Hubungkan pompa vacuum ke lubang vacuum pada kran bensin seperti pada gambar.

Sedot kran bensin dan tiup lubang keluar bensin. Bila tidak ada udara yang keluar, ganti kran bensin dengan yang baru.

Spesifikasi vacuum: 95 mmHg

TOOL

09917 - 47910 : Vacuum pump gauge



Gunakan pompa vacuum tangan. Jangan disedot berlebihan untuk mencegah kerusakan kran bensin

#### MELEPAS PENGUKUR BAHAN BAKAR

- Buka tempat duduk.
- Lepaskan sambungan kabel pengukur bahan bakar
   1).
- Lepas pengukur bahan bakar (2) dengan melepas sekerup-sekerup dudukannya.


Untuk pemeriksaan pengukur bahan bakar, lihat hal. 6-21.

#### **PEMASANGAN KEMBALI**


 Cara memasang kembali tangki, kran dan pengukur bahan bakar adalah kebalikan dari cara melepasnya.

#### **KARBURATOR**

#### SPESIFIKASI











#### LOKASI NO. I.D.

Pada karburator terdapat No. I.D (A) yang terdapat pada bagian luar karburator sesuai spesifikasinya.




#### **KONSTRUKSI**



#### CARA KERJA DIAPHRAGMA DAN PISTON

Karburator yang digunakan adalah tipe Variable Venturi, dimana pada area yang bersilangan bahan bakar akan bertambah atau berkurang secara otomatis tergantung dari katup piston ①. Katup piston bergerak naik-turun sesuai dengan adanya tekanan balik yang dihasilkan dari arah bawah venturi ②. Tekanan balik masuk ke ruang diaphragma ② melalui sebuah orifice ③ yang terdapat pada katup piston ①.


Naiknya tekanan balik menekan pegas 4, mengakibatkan katup piston 1 naik ke ruang diaphragma dan menjaga masuknya udara berlebihan. Jadi, udara di dalam saluran venturi secara konstan mengatur atomisasi bahan bakar dan mengatur campuran udara dan bahan bakar secara tepat.



#### SISTEM LANGSAM (SLOW SYSTEM)


Sistem putaran rendah adalah sistem suplai bahan bakar saat piston gas tertutup atau sedikit terbuka. Bahan bakar dari ruang pelampung diatur oleh pilot jet 3 dan akan bercampur dengan udara melalui pilot air jet 4.

Campuran bahan bakar / udara naik melalui pipa pilot ke pilot screw (5). Sebagian campuran dilepas ke saluran utama melalui lubang bypass. Selebihnya campuran diatur oleh pilot screw dan disemprotkan ke luar ke dalam saluran utama melalui pilot outlet.



#### SISTEM PUTARAN TINGGI (MAIN SYSTEM)


Saat throttle valve 1 terbuka, putaran mesin meningkat dan tekanan negatif di venturi meningkat, hal ini menyebabkan piston valve 2 naik ke atas. Bahan bakar pada ruang pelampung diatur oleh main jet 3 . Bahan bakar yang sudah diatur mengalir melalui needle jet 4 bercampur dengan udara yang melalui main air jet 5 akan membentuk suatu emulsi (kabut). Kabut bahan bakar kemudian mengalir melalui celah udara utama yang didorong oleh mesin. Perbandingan campuran yang proporsional diselesaikan pada needle jet 4 . Besar atau kecilnya aliran kabut bahan bakar yang melalui celah akhirnya tergantung pada posisi throttle.



#### SISTEM STARTER ( CHOKE )

Tuas choke menarik starting plunger 1 sehingga mendorong bahan bakar masuk ke sirkuit starter dari ruang pelampung melalui starter jet 2 mengatur jumlah bahan bakar dan bercampur dengan udara yang mengalir dari ruang pelampung. Campuran ini, yang kaya akan bahan bakar, menjangkau starting plunger dan bercampur lagi dengan udara yang mengalir melalui sebuah saluran dari ruang diaphragma.


Kedua campuran bahan bakar dan udara ini adalah campuran yang cukup untuk disemprotkan melalui starter outlet menuju lubang utama sehingga mesin dapat dihidupkan.



#### SISTEM PELAMPUNG


Pelampung 1 dan needle valve 2 berada dalam satu mekanisme yang sama dimana bila pelampung bergerak naik turun, needle valve juga akan bergerak bersamaan. Ketika permukaan bahan bakar diatas ruang pelampung, pelampung 1 akan naik dan needle valve 2 terdorong ke atas menjangkau valve seat. Pada kondisi tersebut, tidak ada bahan bakar yang mengalir ke ruang pelampung.

Ketika permukaan bahan bakar turun, pelampung 1 turun dan needle valve lepas dari dudukannya sehingga bahan bakar mengalir ke ruang pelampung. Pada proses tersebut diatas needle valve 2 mengatur aliran bahan bakar yang masuk ke ruang pelampung secara konstan.



#### SISTEM PENGAYAAN (COASTING ENRICHMENT SYSTEM)

Sistem ini termasuk dalam sistem langsam. Pada pengoperasian normal, gabungan dari udara dari bagian atas lubang pemasukan karburator menuju ke saluran pilot air jet sehingga didapat perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang dikehendaki. Tapi bila tiba-tiba katup gas ditutup, timbul tekanan balik dalam jumlah besar yang dihasilkan di dalam cylinder yang diteruskan ke diaphragma ② . Katup ③ yang berhubungan dengan diaphragma ② menutup aliran udara, sehingga campuran bahan bakar / udara kandungan bahan bakarnya lebih banyak. Sistem ini untuk menjaga keteraturan kondisi pembakaran melalui pengaturan perbandingan campuran bahan bakar / udara dengan cara mengendalikan aliran udara pada sirkuit pilot.



#### **MELEPAS KARBURATOR**


- Lepaskan leg shields (lihat hal 5 2).
- Lepaskan sekerup-sekerupnya.
- Lepaskan karburator.
- Cabut selang bahan bakar (1) dan selang vacuum (2).



Berhati-hatilah dengan bensin karena mudah meledak

- Lepaskan kabel gas (3) dari karburator.
- Lepaskan starter plunger (4) dari karburator.






#### **MEMBONGKAR KARBURATOR**


Lepaskan penutup bagian atas (5) karburator.



 Lepaskan pegas 6 dan katup piston berikut diaphragma (7).




• Lepas jet needle 8 dari katup piston.



Lepaskan ruang pelampung




- Lepaskan gasket (1).
- Lepaskan pelampung (2) dengan melepas sekerup dan pin (3).



- Lepas needle valve
  - Needle valve
  - Valve seat



Jangan menggunakan kawat untuk membersihkan valve seat.




Lepas main jet (6) dan pilot jet (7).



Jangan menggunakan kawat untuk membersihkan saluran dan jet.

Lepas needle jet (8).



Lepas pilot air screw (1).

#### CATATAN:

Sebelum melepas pilot air screw (1), perhatikan setelannya dengan cara memutar sekerup tersebut searah jarum jam secara perlahan dan hitung jumlah putarannya sampai sekerup tertahan.

Jumlah putaran tersebut akan diperlukan saat merakit kembali pilot air screw ke posisi semula.

Lepaskan katup gas (2) dengan melepas sekerupsekerupnya.



Kedua buah sekerup ini dikunci dengan cara bagian ujungnya ditumpulkan. Sekali di buka, sekerup akan rusak.

#### **CATATAN:**

Oleskan sedikit THREAD LOCK "1342" pada sekerupsekerup, saat memasang katup gas pada porosnya.



**⊫**1342 99000 - 32050 : THREAD LOCK "1342"



Arahkan katup gas yang diberi tanda ke bagian luar

#### PEMERIKSAAN JET KARBURATOR

Periksa bagian-bagian dibawah ini dari kerusakan atau tersumbat.

- \* Pilot Jet
- \* Float \* Main Jet \* Needle valve
- \* Main air jet
- \* Pilot screw \* Gasket dan O-ring
- \* Needle jet air bleeding hole
- \* Pilot outlet dan Bypass holes.

\* Starter jet

### **PEMERIKSAAN NEEDLE VALVE**

Bila ada suatu benda yang mengganjal diantara valve seat dan needle, bensin akan mengalir terus menerus dan akan menyebabkan bensin berlebih.


Begitu juga bila seat dan needle aus melebihi batas yang diijinkan. Sebaliknya, bila needle runcing, bensin tidak akan mengalir ke ruang pelampung. Bersihkan ruang pelampung dan bagian-bagian lainnya dengan bensin. Bila needle aus seperti yang ditunjukkan pada gambar,


ganti berikut valve seatnya.

Bersihkan saluran-saluran bensin dengan udara bertekanan.









#### PENYETELAN KETINGGIAN PELAMPUNG

Untuk memeriksa ketinggian pelampung, posisi karburator harus dibalik dan lidah pelampung harus dalam keadaan bebas. Ukur dengan caliper ketinggian (A) saat lidah pelampung menyentuh jarum katup. Bila perlu, bengkokkan lidahnya agar ketinggian (A) sesuai spesifikasi yang dianjurkan.

Batas ketinggian (A): 10,5 ± 0,1 mm




09900 - 20101 : Vernier calipers


#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI KARBURATOR

Merakit dan memasang kembali karburator adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut:

- Putar sekerup penyetel gas hingga bagian ujung bawah (A) lurus di depan lubang by-pass (B).
- Setel bagian-bagian di bawah ini, sesuai spesifikasi.
  - \* Putaran langsam mesin (rpm) ......... Hal. 2-12
  - \* Jarak main kabel gas ...... Hal. 2-13











#### SISTEM PELUMASAN

#### **TEKANAN OLI**

Lihat halaman 2-21

#### SARINGAN OLI

Lihat halaman 2 - 11

#### SARINGAN OLI SUMP

Saat mengganti oli mesin, periksa tanda-tanda retak pada saringan oli sump dan bersihkan saringan tersebut secara berkala



Ganti gasket penutup magnit dengan yang baru untuk mencegah kebocoran.


(Lihat halaman 3 - 12)

### 4 - 13 SISTEM PELUMASAN DAN BAHAN BAKAR TABEL SISTEM PELUMASAN MESIN OIL RETURN PATH CAM FACE TAPPET CYLINDER HEAD NOZZLE EXHAUST CAMSHAFT JOURNAL 1.1 DRIVESHAFT LEFT DRIVESHAFT SIDE BEARING OIL PIPE GEARS INTAKE CAMSHAFT JOURNAL CAM FACE TAPPET 1,1, PRIMARY DRIVEN GEAR MAIN GALLERY 30 OIL PAN SPACER CONROD SMALLEND COUNTERSHAFT LIFE PISTON CYLINDER COUNTERSHAFT PISTON JET .|.| ||| ||| SIDE BEARING WALL GEARS 1 1 CRANKSHAFT JOURNAL RIGHT CONROD BIG END OIL FILTER OIL PUMP OIL SUMP FILTER BY-PASS Ó

# **RANGKA**

| DAFTAR ISI                                       |            |
|--|------------|
| KOMPONEN BAGIAN LUAR 5 -                         | 1          |
| MELEPAS  | 2          |
| MEMASANG KEMBALI5 -                              | 3          |
| RODA DEPAN 5 - 4                                 | 4          |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR5 -                        | 5          |
| PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN 5 - :               | 5          |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI 5 - 1               |            |
| REM DEPAN 5 - 9                                  |            |
| MENGGANTI KANVAS REM 5 -                         |            |
| MENGGANTI CAIRAN REM 5 -                         |            |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR CALIPER                   |            |
| PEMERIKSAAN CALIPER 5 -                          |            |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI CALIPER 5 -         | - —        |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR MASTER CYLINDER 5 -       |            |
| PEMERIKSAAN MASTER CYLINDER 5 -                  |            |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI MASTER CYLINDER 5 - |            |
| SUSPENSI DEPAN                                   |            |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR 5 -                       |            |
| PEMERIKSAAN5 -                                   |            |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI                     |            |
| KEMUDI   | 22         |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR 5 - 1                     |            |
| PEMERIKSAAN                                      |            |
|  |            |
| RODA DAN REM BELAKANG                            |            |
| PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN                     |            |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI                     |            |
| SUSPENSI BELAKANG                                |            |
| MELEPAS DAN MEMBONGKAR                           |            |
| PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN                     |            |
| MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI                     |            |
| WILLVART DAN WILWADANO REWIDALI                  | <b>⊤</b> ∠ |

#### **KOMPONEN BAGIAN LUAR**



#### **MELEPAS**

#### **LEG SHIELD**

 Lepas sekerup penutup rangka tengah (1), sekerup leg shield kiri dan kanan (2), (3).

• Lepas penutup rangka tengah 1

• Lepas leg shield kiri dan kanan (2, 3)







#### **PENUTUP RANGKA**

Buka tempat duduk dengan kunci kontak 1 .


Buka sekerup penutup rangka (2).







- Lepaskan sambungan kabel lampu rem / lampu belakang.
- Lepaskan penutup rangka kiri dan kanan (3).











#### **MEMASANG KEMBALI**

 Cara memasang kembali penutup-penutup rangka dan leg shield adalah kebalikan dari cara melepasnya.

#### **RODA DEPAN**






#### **MELEPAS DAN MEMBONGKAR**

#### **RODA DEPAN**

- Angkat roda depan dari lantai dengan dongkrak atau balok kayu.
- Lepas mur as roda.







 Lepas cakram rem dari roda dengan melepas baut-bautnya.




#### PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN

#### **BEARING RODA**

Untuk memeriksa kelonggarannya, putar bagian dalam bearing dengan jari tangan.

Periksa juga bunyi dan kelancaran putarannya saat bearing masih terpasang pada roda.

Bila ditemukan kelainan, ganti bearing sesuai prosedur berikut.



- Masukkan adapter, bearing remover 1 ke dalam bearing seperti pada gambar.
- Masukkan wedge (2) ke adapter dari sisi sebaliknya, kemudian kunci wedge-nya pada celah adapter.



#### 09941 - 50111 : Bearing remover

- Keluarkan bearing roda dengan cara memukulmukul wedge-nya.
- Lepaskan bearing seluruhnya dengan cara yang sama dengan alat bantu batang pipa yang sesuai.



Bearing yang sudah dilepas, harus diganti dengan yang baru.

#### **AS RODA**

Dengan menggunakan dial gauge, periksa penyimpangan as roda dan ganti as roda bila penyimpangannya melebihi batas pemakaian yang diijinkan.



09900 - 20606 : Dial gauge (1/100) 09900 - 20701 : Magnetic stand 09900 - 21304 : V-block set (100 mm)


Batas pemakaian: 0,25 mm


#### **RODA**


Periksa penyimpangan roda.


Penyimpangan bearing roda biasanya disebabkan oleh keausan atau kekendoran bearing roda dan dapat dikurangi dengan cara mengganti bearing.
Bila penggantian bearing tidak mengurangi penyimpangan roda, ganti roda dengan yang baru.

Batas pemakaian roda (Axial dan Radial): 2,0 mm









#### **MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI**

Cara merakit dan memasang kembali roda dan rem depan adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut:

#### **BEARING RODA**

 Oleskan SUZUKI SUPER GREASE "A" pada bearing sebelum pemasangan.

99000 - 25010 : SUZUKI SUPER GREASE "A"


Masukkan bearing ke dalam roda dengan alat khusus.





TOOL 09924 - 84521 : Bearing installer set



- \* Pertama, pasang bearing roda bagian kiri, kemudian bagian kanan.
- \* Bagian bearing yang berpelindung (seal), harus menghadap keluar.







#### **CAKRAM REM**

 Pastikan cakram rem bersih dan bebas oli / gemuk. Kencangkan baut-baut cakram rem sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Baut cakram rem : 23 N.m (2,3 Kg-m)




#### **RODA DEPAN**

Kencangkan mur as roda sesuai batas kekencangan yang dijinkan.




Juditernatione up. hiogspot.cu.

#### **REM DEPAN**








- \* Jangan menggunakan cairan rem lama, bekas pakai atau dari kaleng yang sudah terbuka. Jangan menggunakan cairan rem sisa atau yang sudah disimpan terlalu lama (kadaluarsa).
- \* Ketika disimpan, tutuplah kalengnya serapat mungkin dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- \*Saat mengisi cairan rem, jangan sampai ada debu yang masuk.
- \* Bila mencuci komponen-komponen rem, gunakanlah cairan rem baru. Jangan menggunakan cairan pembersih.
- \* Cakram rem atau kanvas rem yang sudah ter-kontaminasi akan mengurangi kinerja pengereman. Buanglah kanvas rem yang sudah terkontaminasi, dan bersihkan cakram rem dengan cairan pembersih berkualitas tinggi atau cairan pencuci netral.



Berhati-hatilah dengan cairan rem ; cairan tersebut dapat bereaksi secara kimia dengan bahan-bahan dari plastik, karet, cat dan lain-lain.

#### **MENGGANTI KANVAS REM**

- Kendorkan baut-baut dudukan kanyas rem (1).
- Lepas baut-baut dudukan caliper (2).



Lepas kanvas rem.

# A PERHATIAN

- \* Jangan mengoperasikan tuas rem saat melepas kanvas rem.
- \* Gantilah kanvas rem sekaligus satu set, untuk menjaga unjuk kerja pengereman.
- Pasang kembali kanvas rem baru dan baut-baut dudukan kanvas rem.
- Kencangkan baut-baut dudukan caliper rem (2) dan baut-baut dudukan kanvas rem (1) sesuai batas kekencangan yang diijinkan.

Baut dudukan caliper rem : 26 N.m (2,6 Kg-m)
Baut dudukan kanvas rem : 18 N.m (1,8 Kg-m)



Setelah mengganti kanvas rem, pompalah dengan tuas rem beberapa kali untuk memeriksa unjuk kerja rem dan periksa ketinggian permukaan cairan rem.

#### **MENGGANTI CAIRAN REM**

- Letakkan sepedamotor pada lantai yang rata dan luruskan kemudinya.
- Lepas penutup bak master cylinder, lembaran plastik dan diaphragma.
- Sedot cairan rem lama sebanyak mungkin.
- Isilah bak master cylinder dengan cairan rem baru.


# BF Spesifikasi dan klasifikasi : DOT 4

- Sambungkan selang pembersih (3) ke katup pembuangan udara (4) dan masukkan ujung selang yang lainnya ke tempat pembuangan (bak / ember plastik).
- Kendorkan katup pembuangan udara dan pompa keluar cairan rem lama hingga tidak bersisa.
- Tutup katup pembuangan udara dan lepas selang pembersihnya. Masukkan cairan rem baru ke dalam bak master cylinder hingga batas upper (lihat pada jendela pemeriksaan)











Buanglah udara didalam sirkuit saluran cairan rem (lihat hal. 2 - 16)

#### MELEPAS DAN MEMBONGKAR CALIPER

- Lepas selang rem (1) dari caliper dengan cara melepas baut union dan salurkan cairan rem ke sebuah tempat/bak penampungan.
- Lepaskan baut-baut dudukan caliper (2).



Jangan menggunakan cairan rem sisa atau yang sudah tersimpan terlalu lama.

- Lepas kanvas rem (Lihat hal. 5 10).
- Lepas pegas kanvas rem (3).
- Lepas bracket caliper (4).
- Letakkan secarik kain lap pada piston untuk mencegah agar tidak terjatuh dan tekan keluar piston-pistonnya dengan udara bertekanan.




Jangan menggunakan udara bertekanan tinggi untuk mencegah kerusakan piston

- Lepaskan seal pelindung debu (5) dan seal piston
  6).
- A PERHATIAN

Jangan menggunakan seal piston dan seal pelindung debu bekas pakai untuk mencegah kebocoran.

#### **PEMERIKSAAN CALIPER**


Periksa permukaan piston dan dinding cylinder caliper bila ada takikan, goresan atau kerusakan lainnya.













#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI CALIPER

Cara merakit kembali caliper adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut:

Cucilah lubang caliper dan piston dengan cairan rem .
 Sementara cucilah alur seal pelindung debu dan alur seal piston.



Spesifikasi dan klasifikasi: DOT 4

# A PERHATIAN

- Cucilah komponen-komponen caliper dengan cairan rem baru sebelum perakitan.
- Jangan mengeringkan komponen-komponen dengan kain lap.
- Saat mencuci komponen-komponen, gunakan cairan rem sesuai spesifikasi yang diijinkan. Jangan menggunakan cairan rem dari jenis yang berbeda atau cairan pembersih seperti, bensin, minyak tanah dan lain-lain.
- Saat merakit kembali, gantilah seal piston dan seal pelindung debu dengan yang baru.
   Oleskan cairan rem pada seal-seal dan pistonpiston saat pemasangan.
- Pasang seal piston dan seal pelindung debu baru.
- Pasang piston-pistonnya.
- Oleskan SUZUKI SILICONE GREASE pada as-as caliper.

# 99000 - 25100 : SUZUKI SILICON GREASE

- Pasang kanvas-kanvas rem.
- Kencangkan baut-baut dudukan caliper (1) sesuai batas kekencangan yang dijiinkan.
- Kencangkan baut-baut dudukan kanvas rem 2 sesuai batas kekencangan yang dijinkan.
- Setelah menempelkan baut union selang rem ke stopper 3 , kencangkan baut union 4 sesuai batas kekencangan yang diijinkan.




Baut dudukan caliper 1: 26 N.m (2,6 Kg-m)
Baut dudukan kanvas rem 2: 18 N.m (1,8Kg-m)
Baut union selang rem 4: 23 N.m (2,3 Kg-m)


#### CATATAN:


Sebelum memasang kembali caliper, tekan piston sampai habis hingga mencapai caliper.


 Setelah pemasangan kembali caliper, buang udara (angin palsu) dari katup pembuangan udara.(Lihat halaman 2-16)











#### **CAKRAM REM**

Lepas roda depan (lihat hal. 5 - 5)
 Periksa cakram rem bila terdapat kerusakan atau retak.

Ukur ketebalannya dengan mikrometer. Ganti cakram rem bila ketebalannya kurang dari batas pemakaian yang diijinkan atau bila sudah rusak.

Batas pemakaian:

Ketebalan cakram rem: 3,0 mm



TOOL 09900 - 20205 : Micrometer (0 - 25 mm)

Ukur penyimpangannya dengan dial gauge. Ganti cakram rem bila penyimpangannya melebihi batas pemakaian yang diijinkan.

## Batas pemakaian:

Penyimpangan cakram rem: 0,3 mm



09900 - 20606 : Dial gauge (1/100 mm)

09900 - 20701 : Magnetic stand

 Bila hasil pengukuran melebihi batas pemakaian yang diijinkan, ganti cakram rem (lihat hal 5 - 5 dan 5 - 6, 5 - 7)

Pasang roda depan (lihat hal 5-8).


# MELEPAS DAN MEMBONGKAR MASTER CYLINDER


- Lepas kaca spion bagian kanan (1).
- Lepas tuas rem (2).
- Lepas sambungan kabel saklar lampu rem (3).
- Letakkan secarik kain pada baut union master cylinder untuk menahan ceceran cairan rem.
- Lepas baut union selang rem (4).


# A PERHATIAN


Segera bersihkan bagian-bagian dari sepedamotor yang terkena cairan rem. Cairan rem akan bereaksi secara kimia dengan bahanbahan plastik, karet dan cat sehingga dapat merusak.

 Lepas unit master cylinder dengan cara melepas baut-baut dudukannya (5).











- Lepas penutup cylinder reservoir, seal plastik dan diaphragma.
- Keluarkan cairan rem.



Lepas saklar lampu rem.




• Lepas seal pelindung debu 6.



• Lepas circlip 7 dengan menggunakan alat khusus.



• Lepas selubung piston 8 dan pegas 9.



#### PEMERIKSAAN MASTER CYLINDER

Periksa lubang master cylinder bila terdapat goresan atau kerusakan lainnya.

- Periksa permukaan piston bila terdapat goresan atau kerusakan lainnya.
- Periksa selubung piston dan seal pelindung debu bila sudah aus atau rusak.

# MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI MASTER CYLINDER

Cara merakit master cylinder adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya.

Perhatikan hal-hal berikut ini:

# A PERHATIAN

- Sebelum merakit, cucilah komponenkomponen master cylinder dengan cairan rem baru.
  - Jangan menggunakan cairan pembersih atau bensin untuk mencuci.
- Jangan mengeringkan komponenkomponen dengan kain lap.
- Oleskan cairan rem pada lubang cylinder dan komponen-komponen lainnya yang akan dimasukkan ke lubang cylinder.



#### Spesifikasi dan klasifikasi: DOT 4

#### CATATAN:

Saat memasang circlip, bagian yang runcing harus menghadap ke luar.

 Saat memasang kembali master cylinder pada kemudi, luruskan permukaan sambungan pemegang master cylinder (A) dengan tanda (B) pada kemudi.

Kencangkan baut klam bagian atas terlebih dahulu seperti terlihat pada gambar.




Baut master cylinder: 10 N.m (1,0 Kg-m)


#### CATATAN:


Tanda "UP" pada pemegang master cylinder harus berada di atas.




Setelah memasang master cylinder, udara (angin palsu) harus dibuang melalui katup pembuangan udara. (Lihat halaman 2-16)













#### **SUSPENSI DEPAN**



## **MELEPAS DAN MEMBONGKAR**

- Lepas roda depan (lihat hal. 5 5)
- Lepas front fender.





Gantungkan caliper rem pada rangka dengan kawat, dan perhatikan selang rem jangan sampai bengkok.







- Lepas baut-baut klam suspensi depan bagian atas (1) dan bawah (2).
- Lepas suspensi depan.

#### CATATAN:


- \* Lepas mur dan baut dudukan kemudi sebelum melepas suspensi depan.
- \* Kendorkan sedikit baut penutup suspensi depan sebelum melepas baut klam bagian bawah untuk membantu proses pembongkaran selanjutnya.
- Lepas baut penutup ③, spacer ④, washer ⑤ dan pegas ⑥.




- Balikkan suspensi dan kocoklah beberapa kali untuk mengeluarkan oli suspensi.
- Pegang suspensi secara terbalik beberapa menit untuk mengeluarkan olinya.



Lepas seal pelindung debu 7 dan ring stopper
 8 .





Lepas baut batang penahan dengan alat khusus.

 Lepaskan pipa bagian dalam dari pipa bagian luar.


TOOL

09940 - 34520 : T-Handle

09940 - 34561 : Attachment "D"

09900 - 00410 : Hexagon wrench set


Lepas batang penahan dari pipa bagian dalam.



• Lepas seal oli 1 .




Seal oli bekas pakai harus diganti dengan yang baru.



#### **PEMERIKSAAN**

#### RING BATANG PENAHAN


Periksa ring batang penahan (2) bila sudah aus atau rusak.



#### **PEGAS SUSPENSI DEPAN**


Ukur panjang pegas suspensi depan saat bebas.
 Bila lebih pendek dari batas pemakaian yang dijinkan, ganti dengan yang baru.

Batas pemakaian: 401,9 mm



#### PIPA BAGIAN DALAM DAN BAGIAN LUAR

Periksa bagian permukaan yang saling bergesekan baik pada pipa bagian dalam maupun bagian luar bila ada goresan atau retak.



#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI

Cara merakit dan memasang kembali suspensi depan adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut ini:



- \* Cucilah komponen-komponen metal dengan cairan pembersih sebelum merakit kembali.
- \* Jangan menggunakan oli suspensi sisa.
- \* Ganti seal oli dan seal pelindung debu dengan yang baru saat merakit kembali.
- Oleskan THREAD LOCK '1342" pada baut batang penahan dan kencangkan sesuai batas kekencangan yang diijinkan dengan alat khusus.
  - Batang penahan : 23N.m (2,3 Kg-m)
  - 99000 32050 : THREAD LOCK "1342" 99000 - 00410 : Hexagon wrench set
  - TOOL 09940 34520 : T-Handle
    - 09940 34561 : Attachment "D"


#### CATATAN:


Sebelum memasang seal oli (1) dan seal pelindung debu (3), oleskan sedikit SUZUKI SUPERGREASE "A" pada bagian bibir seal-seal tersebut.

- 99000 25010 : SUZUKI SUPER GREASE "A"
- 09940 52860 : Front fork oil seal installer.
- Pasang ring stopper (2) dan seal pelindung debu (3).



Pastikan ring stopper (2) telah terpasang dengan benar.





 Masukkan oli khusus suspensi ke dalam pipa bagian dalam.

FORK

Tipe oli suspensi : oli suspensi # 10 99000 - 99044 - 106 : SUZUKI FORK OIL # 10 Kapasitas (per-kaki): 103,5 ml

 Pegang suspensi depan tegak lurus dan atur jumlah oli yang akan dimasukkan dengan alat khusus.



09943 - 74111 : Fork oil level gauge Batas ketinggian oli : 160 mm

#### CATATAN:

Saat mengatur ketinggian oli, lepas pegasnya dan tekan tabung bagian dalam sepenuhnya.

 Pastikan bagian ujung pegas yang berdiameter kecil, mengarah ke bawah.





- Pasang suspensi depan pada sepedamotor.
- Setel-lah ketinggian (A) permukaan bagian atas pipa bagian dalam, pada jarak 35 mm dari bracket bagian atas kemudi.
- Kencangkan baut-baut klam bagian bawah suspensi depan 1 dan baut-baut penutup suspensi depan 2 sesuai batas kekencangan yang dijinkan.
- Kencangkan baut-baut klam bagian atas suspensi depan 3 sesuai batas kekencangan yang diijinkan.




Baut klam suspensi depan : 23 N.m (2,3 Kg-m) (Batas atas dan bawah)


Baut penutup suspensi depan : 45N.m (4,5 Kg-m)











 Kencangkan baut-baut dan mur-mur dudukan kemudi sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Mur dan baut dudukan kemudi : 28 N.m (2,8 Kg-m)

Pasang front fender dan kencangkan bautnya
 1)





- Pasang caliper rem depan (lihat hal. 5 12)
- Pasang roda depan (lihat hal. 5-8)




Kencangkan baut-baut front fender dengan benar.






#### **KEMUDI**



## **MELEPAS DAN MEMBONGKAR**

- Lepas roda depan (lihat hal. 5 5)
- Lepas suspensi depan (lihat hal . 5 16)
- Lepas sekerup-sekerup dan baut dudukan rumah lampu depan.
- Lepas rumah lampu depan berikut lampu utama dan lampu sein, dengan melepas sambungan kabelnya.
- Lepas speedometer dengan melepas sekerupnya.







Lepas sekerup sambungan kabel speedometer.

#### **MELEPAS LAMPU UTAMA**

- Lepas lampu utama dengan cara melepas sekerup-sekerupnya 1
- Lepas lampu utama.


#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI

Cara merakit dan memasang kembali lampu utama adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya.




Kencangkan sekerup-sekerupnya secara menyilang.


- Lepas kedua buah klam.
- Cabut sambungan-sambungan kabelnya.




- Lepas kabel saklar lampu rem.
- Lepas master cylinder rem.











- Lepas sekerup-sekerup dudukan saklar kemudi bagian kanan.
- Lepas bagian dalam kabel gas dari tuas gas.



Lepas kabel kopling.




Lepas kabel starter.



Lepas mur-mur dudukan kemudi.



Lepas kemudinya dengan cara melepas bautbaut dudukannya 1.



 Lepas bracket bagian atas stem kemudi dan saklar kunci kontak dengan melepas baut utama.






09940 - 14911 : Steering stem nut wrench

Keluarkan bracket bagian bawah stem kemudi.

#### CATATAN:

Pegang bracket bagian bawah stem kemudi untuk mencegah agar tidak jatuh.

- Lepas seal pelindung debu (1).
- Lepas mangkok luar bagian atas (2).



Bagian atas : 22 buah Bagian bawah : 27 buah



Jangan menjatuhkan bola-bola baja

Lepas mangkok luar bagian bawah dengan pahat.

# A PERHATIAN

- Mangkok luar bagian bawah terpasang rapat pada stem kemudi.
   Bila dilepas, gantilah dengan yang baru.
- Mangkok luar bagian bawah tidak perlu dilepas bila tidak berkarat, bengkok atau rusak.

















Keluarkan mangkok stem kemudi, atas 3
 dan bawah 4 dengan menggunakan
 batang pengait.



Lepas saklar kunci kontak.



#### **PEMERIKSAAN**

## MANGKOK BEARING KEMUDI DAN BOLA BAJA


Periksa mangkok-mangkok bearing bagian atas dan bawah serta bola-bola baja bila terjadi karat, bengkok atau rusak.



Bila mangkok bearing bengkok, ganti bolabola baja dan mangkoknya sekaligus

### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI

Cara merakit dan memasang kembali stem kemudi adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut ini:




#### MANGKOK BEARING ATAS DAN BAWAH

 Masukkan mangkok bearing luar bagian bawah dengan alat khusus.



TOOL 09941 - 74910 : Steering bearing installer



 Masukkan mangkok stem kemudi bagian atas dan bawah dengan alat khusus.



09941 - 34513 : Steering race installer

#### **BOLA BAJA**

 Oleskan gemuk pada mangkok bearing kemudi saat memasang bola-bola baja bagian atas dan bawah



| Jumlah    | Atas  | 22 buah |
|-----------|-------|---------|
| Bola baja | Bawah | 27 buah |

#### **MUR STEM KEMUDI**

 Kencangkan mur stem kemudi dengan alat khusus, kemudian kendorkan 1/8 - 1/4 putaran balik.



09940 - 14911 : Steering stem nut wrench

#### CATATAN:

Setelan ini bisa berbeda-beda pada masing-masing sepedamotor.


Pastikan, kemudi dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan dengan lancar dan mudah.

#### **BRACKET BAGIAN ATAS STEM KEMUDI**

- Pasang bracket atas stem kemudi.
- Pasang suspensi depan kiri dan kanan.
- Kencangkan baut-baut klam bagian bawah suspensi depan.
- Kencangkan baut stem head kemudi sesuai batas kekencangan yang dijinkan.




- Setel ketinggian pipa bagian dalam kiri dan kanan 35 mm seperti pada gambar.
- Kencangkan baut-baut klam suspensi depan atas dan bawah sesuai batas kekencangan yang dijiinkan.



- Pasang kemudi.
- Kencangkan baut-baut dudukan kemudi (1) sesuai batas kekencangan yang diijinkan.




Baut dudukan kemudi : 28 N.m (2,8 Kg-m)











• Kencangkan mur-mur pengunci (2) sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



Mur pengunci dudukan kemudi : 28 N.m (2,8 Kg-m)

#### CATATAN:

Oleskan SUZUKI SUPER GREASE "A" pada ujung kabel gas.



99000 - 25010 : SUZUKI SUPER GREASE "A"



Pasang roda depan (lihat hal. 5 - 8)

#### CATATAN:

Pegang suspensi depan, gerakkan ke depan dan ke belakang untuk memastikan kekencangannya.



Setelah melakukan penyetelan dan pemasangan kemudi, gerakan roda ke depan dan ke belakang untuk memastikan kekencangannya dan untuk memastikan bahwa pemasangan telah dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Terakhir, periksa pergerakan kemudi sehingga kemudi dapat bebas bergerak dari kiri ke kanan karena beratnya. Bila kendor atau kaku, setel kembali mur stem kemudinya.











### **RODA DAN REM BELAKANG**






### **MELEPAS DAN MEMBONGKAR**

#### **RODA BELAKANG**

- Letakkan sepedamotor dengan penyangga tengah.
- Lepas mur as roda belakang (1).
- Lepas mur-mur penyetel rantai penggerak (2) , kiri dan kanan.




- Lepaskan rantai penggerak dari sprocket belakang.
- Lepas roda belakang.



 Lepas sprocket belakang bersama dudukan tromolnya dari tromol roda belakang.













- Ratakan washer pengunci.
- Lepas sprocket belakang dengan melepas murmurnya.





Lepas seal oli dengan alat-alat khusus.

09913 - 50121 : Oil seal remover



Seal oli bekas pakai, harus diganti dengan yang baru.

 Lepas bearing tromol sprocket belakang dengan cara yang sama seperti melepas bearing roda depan (lihat hal. 5 - 5).



09941 - 50111 : Bearing remover




Bearing bekas pakai, harus diganti dengan yang baru.




 Lepas cakram rem belakang dari roda dengan cara melepas bautnya.

| PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN |                            |  |
|------------------------------|----------------------------|--|
| BEARING RODA                 | Lihat hal. 5 - 5           |  |
| AS RODA                      | Lihat hal. 5 - 6           |  |
| RODA                         | Lihat hal. 5 - 6           |  |
| BEARING TROMOL SPROCKE       | TBELAKANGLihat hal. 5 - 31 |  |

\* Memeriksa bearing tromol sprocket belakang sama dengan cara memeriksa bearing roda.







#### **KANVAS REM**

Periksa kanvas rem dan tentukan apakah harus diganti atau tidak dengan mengukur ketebalan kanvas rem.

Batas pemakaian: 1,5 mm



Penggantian kanvas rem harus sekaligus satu set, Karena akan mempengaruhi unjuk kerja pengereman.

#### **BANTALAN SPROCKET BELAKANG**

Periksa bantalan sprocket bila sudah aus atau rusak.

#### **SPROCKET BELAKANG**

Periksa kondisi gigi-gigi sprocket dari keausan. Bila sudah aus seperti pada gambar, gantilah sprocket belakang dan rantai penggerak sekaligus satu set.

#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI

Cara merakit dan memasang kembali roda dan rem belakang adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut:

#### **BEARING RODA**

 Oleskan SUZUKI SUPER GREASE "A" pada bearing sebelum pemasangan.




 Masukkan bearing ke dalam roda dengan alat khusus.





# A PERHATIAN


- \* Pertama, pasang bearing roda sebelah kanan, kemudian bearing roda sebelah kiri.
- \* Bagian sisi bearing yang diberi seal, harus menghadap ke luar.











#### **BEARING TROMOL SPROCKET BELAKANG**


Pasang bearing dengan alat khusus.



09913 - 84510 : Bearing installer

#### CATATAN:

Oleskan gemuk pada bibir bearing dan seal oli sebelum pemasangan roda belakang.



### SPROCKET BELAKANG

 Kencangkan mur-mur dudukan sprocket sesuai batas kekencangan yang dijinkan dan bengkokkan ke atas lidah washer pengunci untuk mengunci mur.



Mur sprocket belakang : 23 N.m (2,3 Kg-m)

#### CATATAN:

Bagian sisi sprocket yang diberi tanda harus menghadap keluar.



#### PEMASANGAN KEMBALI

#### **CAKRAM REM BELAKANG**

- Pasang cakram rem belakang seperti pada gambar.
- Kencangkan cakram rem belakang sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



## **RODA BELAKANG**

- Setel kekendoran rantai setelah pemasangan roda belakang (lihat hal. 2 - 14).
- Kencangkan mur as roda belakang sesuai batas kekencangan yang dijinkan.



- Kencangkan kedua buah mur-mur penyetel rantai dengan benar.
- Setel jarak main pedal rem belakang. (Lihat hal. 2 - 17)

#### **PENGGANTIAN KANVAS REM**

Lepaskan baut-baut dudukan kanvas rem 1.

Lepas kanvas rem.

# A PERHATIAN

- \* Jangan mengoperasikan pedal rem selama dan sesudah pelepasan kanvas rem.
- \* Ganti kanvas rem sekaligus satu set karena akan mempengaruhi unjuk kerja pengereman.
- Pasang kanvas rem baru dan baut-baut dudukan kanvas rem.
- Kencangkan baut-baut dudukan kanvas rem 1 sesuai batas kekencangan yang dijinkan.





### CATATAN:

Setelah mengganti kanvas rem, pompalah pedal rem beberapa kali agar pengereman dapat dilakukan dengan benar kemudian periksa ketinggian permukaan cairan rem.











#### **MELEPAS DAN MEMBONGKAR CALIPER REM**

- Letakkan sepedamotor dengan penyangga tengah.
- Lepas baut-baut pipa exhaust dan baut-baut dudukan knalpot.
- Lepas exhaust.



- Lepas mur penyetel rantai penggerak kiri dan kanan.
- Keluarkan as roda.
- Lepas rantai penggerak dari sprocket belakang.
- Lepas roda belakang.





- Lepas rantai penggerak dan roda belakang.
- Lepas caliper rem (3).












• Lepas kanvas rem (lihat hal. 5 - 27)



Jangan menggunakan cairan rem sisa atau yang sudah disimpan terlalu lama / kadaluarsa





 Letakkan secarik kain diatas piston caliper rem agar tidak terjatuh, kemudian tekan keluar piston tersebut dengan menggunakan udara bertekanan.

# **A** PERHATIAN

Jangan menggunakan udara yang bertekanan terlalu tinggi untuk mencegah kerusakan piston caliper rem.

Lepas seal pelindung 1 dan seal piston 2




Jangan menggunakan seal-seal pelindung dan seal-seal piston bekas pakai untuk mencegah kebocoran.



| CALIPER REM               | 5 - 35 |
|---------------------------|--------|
| PISTON-PISTON CALIPER REM | 5 - 36 |
| CAKRAMREM                 | 5 - 34 |







### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI CALIPER REM

Cara merakit dan memasang kembali caliper rem adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya.
Perhatikan hal-hal berikut ini:



- \* Cucilah komponen-komponen caliper rem dengan cairan rem baru sebelum perakitan.
- \* Jangan mengeringkan cairan rem setetlah mencuci komponen-komponen.
- \* Untuk memncuci komponen-komponen, gunakanlah jenis cairan rem seperti yang dianjurkan. Jangan menggunakan cairan rem dari jenis yang berbeda atau cairan pembersih lainnya seperti bensin, minyak tanah dan lain-lain.
- \* Gantilah seal-seal piston dan seal-seal pelindung debu dengan yang baru.
- \* Oleskan cairan rem pada seal-seal , lubang-lubang caliper rem dan piston-piston sebelum perakitan.



# Spesifikasi dan kualifikasi : DOT 4

- Pasang seal piston (1) dan seal pelindung debu (2).
- Pasang piston (3).



## SH 99000 - 25100 : SUZUKI SILICONE GREASE

- Oleskan gemuk pada pemegang caliper rem.
- Pasang kanvas-kanvas rem.
- Kencangkan baut dudukan kanvas rem (4) sesuai batas kekencangan yang dijinkan.
- Setelah menempelkan baut union selang rem ke stopper (A) kencangkan baut union selang rem (5) sesuai batas kekencangan yang dijinkan.




Baut dudukan kanvas rem 4: 18 N.m (1,8 Kg-m)
Baut union selang rem 5: 23 N.m (2,3 Kg-m)


#### CATATAN:


Sebelum memasang kembali caliper rem, tekan pistonpiston caliper rem seluruhnya ke caliper.





Buang udara dari sistem rem setelah merakit kembali caliper rem. (lihat halaman 2 -16)













# MELEPAS DAN MEMBONGKAR MASTER CYLINDER

- Lepas penutup-penutup rangka. (Lihat hal. 5 3)
- Lepas baut dudukan reservoir (1).
- Letakkan secarik kain di bawah baut union selang rem pada master cylinder untuk menampung ceceran cairan rem.
- Lepas baut union selang rem (2) dan cabut selang rem.





# A PERHATIAN

Segera keringkan cairan rem yang tercecer pada komponen-komponen sepedamotor, cairan rem. Cairan rem akan bereaksi secara kimia dengan bahan-bahan dari karet, platik atau permukaan komponen yang dicat, dan lainlain karena dapat merusak.

 Lepas sambungan selang rem 4 dengan melepas circlip dengan alat khusus.




100L 09900 - 06108 : Snap ring pliers

- Lepas O-ring 5
- Lepas seal pelindung debu.




Ganti O-ring dengan yang baru.







Lepas batang penekan 6 , penutup piston primer 7 dan pegas 8 .









#### PEMERIKSAAN MASTER CYLINDER

- Periksa lubang master cylinder bila ada goresan atau kerusakan lainnya.
- Periksa permukaan piston bila ada goresan atau kerusakan lainnya.
- Periksa mangkok primer dan sekunder serta komponen-komponen karet bila ada kerusakan.

## MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI MASTER **CYLINDER**

 Cara merakit dan memasang kembali master cylinder adalah kebalikan dari cara melepas dan membongkarnya. Perhatikan hal-hal berikut ini:



- \* Cucilah komponen-komponen master cylinder dengan cairan rem baru sebelum perakitan.
- \* Jangan mengeringkan cairan rem setelah mencuci komponen-komponen.
- \* Untuk mencuci komponen-komponen gunakanlah jenis cairan rem seperti yang dianjurkan.
  - Jangan menggunakan cairan rem dari jenis yang berbeda atau cairan pembersih lainnya seperti bensin, minyak tanah, dll.
- Oleskan cairan rem pada lubang master cylinder dan semua komponen master cylinder sebelum merakit kembali.




 Kencangkan masing-masing baut sesuai batas kekencangan yang dijinkan.






Buanglah udara (angin palsu) dari sistem rem setelah merakit kembali master cylinder (lihat hal. 2 - 16).







### **SUSPENSI BELAKANG**



# **MELEPAS DAN MEMBONGKAR**

- Lepas penutup-penutup rangka (lihat hal. 5 2)
- Lepas roda belakang (lihat hal. 5 30)
- Lepas penutup rantai




Lepas mur dan baut dudukan suspensi bagian atas.




- Lepas penutup as swing arm.
- Lepas mur as swing arm.
- Lepas swing arm dengan melepas as-nya.

• Lepas suspensi (1).






Lepas bantalan rantai.



## PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN BOS SWINGARM DAN SWINGARM

Periksa jarak main gerakan spacer ke atas dan ke bawah.

Jika jarak mainnya melebihi batas pemakaian yang diijinkan, ganti bos dan swing arm dengan yang baru.



Periksa penyimpangan swing arm. Bila ditemukan kerusakan, ganti swing arm dengan yang baru.



#### **BANTALAN RANTAI**

Periksa bantalan rantai bila sudah aus atau rusak.Bila ditemukan, ganti bantalan rantai dengan yang baru.



#### **AS SWING ARM**

Dengan menggunakan dial gauge, periksa kelurusan as swing arm dan ganti bila penyimpangannya telah melebihi batas pemakaian yang diijinkan.




09900 - 20606 : Dial gauge (1/100 mm, 10 mm)

09900 - 20701 : Magnetic Stand

09900 - 21304 : V-Block (100 mm)

Batas pemakaian: 0,3 mm



#### SUSPENSI

Periksa suspensi bila ada kerusakan dan kebocoran oli. Bila ditemukan kerusakan, ganti suspensi dengan yang baru.



# A PERHATIAN

Jangan mencoba membongkar suspensi belakang karena tidak untuk diperbaiki

#### MERAKIT DAN MEMASANG KEMBALI

Cara merakit dan memasang kembali swing arm dan suspensi adalah kebalikan dari cara pelepasan dan pembongkarannya. Perhatikan hal-hal berikut ini:

#### CATATAN:

Bagian sisi bearing yang diberi tanda, harus menghadap ke luar.




99000 - 25010 : SUZUKI SUPER GREASE "A"

# SUSPENSI BELAKANG DAN SWING ARM


 Pasang suspensi belakang dan kencangkan mur-nya sesuai batas kekencangan yang diijinkan.



Mur (bawah) suspensi : 50 N.m (5,0 Kg-m)











Pasang roda dan rem belakang (lihat hal. 5 - 35)











Setelah memasang suspensi dan roda belakang, harus dilakukan penyetelan pada bagian-bagian berikut ini sebelum sepedamotor dikendarai :

| *Kekendoran rantai penggerak                   | Hal. 2 - 14 |
|--|-------------|
| * Ketinggian dan jarak main pedal rem belakang | Hal. 2 - 17 |
| * Tekanan ban                                  | Hal. 2 - 18 |

# 6

# SISTEM KELISTRIKAN

| DAFTAR ISI  |                            |
|---|----------------------------|
| HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT PERBAIKAN<br>LOKASI KOMPONEN-KOMPONEN KELISTRIKAN<br>SISTEM PENERANGAN DAN PENGISIAN | 6 - 3<br>6 - 4             |
| PENJELASAN  MEMERIKSA DAN MENGATASI MASALAH  PEMERIKSAAN  | 6 - 5                      |
| SISTEM PENGAPIAN PENJELASAN MEMERIKSA DAN MENGATASI MASALAH   | 6 - 10                     |
| METERAN BENSIN  | 6 - 16<br>6 - 16           |
| METERAN KOMBINASI   | 6 - 17<br>6 - 18           |
| LAMPU-LAMPU   | 6 - 21<br>6 - 21<br>6 - 22 |
| SAKLAR-SAKLAR   | 6 - 23<br>6 - 24<br>6 - 24 |
|   |                            |

## HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT PERBAIKAN

#### **SAMBUNGAN**

- Bilamana memasang sambungan, pastikan untuk menekannya hingga berbunyi klik.
- Periksa sambungan-sambungan bila berkarat, terkontaminasi atau pembungkusnya rusak.

## **KOPLER**

- Untuk jenis kopler berpengunci, pastikan untuk melepas penguncinya terlebih dahulu sebelum mencabutnya dan tekan hingga sambungan terlepas.
- Saat mencabut kopler, peganglah koplernya, jangan menarik kabelnya.
- Periksa terminal-terminal bila kendor atau bengkok.
- Periksa terminal-terminalnya bila berkarat atau terkontaminasi.

#### **KLAM**


- Klam kabel-kabel secara benar sesuai posisinya seperti yang ditunjukkan pada "JALUR KABEL KELISTRIKAN" (lihat hal 7 - 10).
- Bengkokkan klam dengan benar sehingga kabel-kabel terikat dengan aman.
- Saat mengikat kabel-kabel, jangan sampai menggantung.
- Jangan menggunakan sembarang kawat untuk mengikat kabel-kabel.


## **SEKERING**


- Bila sekering putus, periksa penyebabnya dan perbaikilah kemudian gantilah sekeringnya.
- Jangan menggunakan sekering dengan kapasitas yang berbeda.
- Jangan menggunakan kawat atau lainnya sebagai pengganti sekering.


## KOMPONEN YANG BERISI SEMI KONDUKTOR


- Jangan menjatuhkan komponen yang berisi semi konduktor seperti CDI dan regulator / rectifier.
- Saat memeriksa komponen-komponen ini, ikutilah cara pemeriksaan sesuai petunjuk. Dengan mengabaikan petunjuk yang ada, dapat mengakibatkan kerusakan.













## **MEMASANG BATERE**

- Saat melepas terminal-terminal dari batere, untuk pembongkaran atau perbaikan, pastikan melepas batere — terlebih dahulu.

  • Saat menyambung kabel batere, pastikan
- memasang kabel (+) terlebih dahulu.
- Bila terminal-terminalnya berkarat, lepas batere dan basuhlah dengan air hangat kemudian bersihkan dengan sikat kawat.
- Setelah menyambung kabel batere, oleskan sedikit gemuk pada permukaan terminalterminalnya.
- Jangan lupa untuk menutup terminal (+) dengan pelindungnya.






## PROSEDUR PEMASANGAN KABEL-KABEL

Jalur kabel kelistrikan harus disesuaikan dengan "JALUR SELANG DAN KABEL KELISTRIKAN" (lihat halaman. 7 - 10)

## **CARA MENGGUNAKAN POCKET TESTER**

- Pastikan kabel-kabel tester positip negatif (-) terpasang pada posisi yang benar. Bila salah menggunakan dapat merusak tester.
- Bila besarnya tegangan dan arus yang akan diukur belum diketahui, mulailah pengukuran pada skala tertinggi.
- Sebelum melakukan pengukuran nilai tahanan dan setelah mengganti skala pengukuran tahanan, jarum penunjuk harus berada di posisi 0 (nol).
- Mengukur tegangan dengan saklar tester pada posisi skala tahanan dapat merusak tester. Saat mengukur nilai tahanan, pastikan saklar tester tidak berada pada posisi skala tegangan.
- Setelah pengukuran selesai, putar saklar tester ke posisi OFF.



## LOKASI KOMPONEN-KOMPONEN KELISTRIKAN











- 1 Batere
- 2 Sekering
- 3 Pengukur jumlah bensin
- 4 Relay lampu sein
- (5) Regulator / rectifier










- 6 Klakson
- 7 Kumparan pengapian
- (8) Magnet
- 9 Unit CDI
- 10 Speed sensor

## SISTEM PENERANGAN DAN PENGISIAN


## **PENJELASAN**

Rangkaian pengisian dan penerangan yang seperti terlihat pada gambar, terdiri dari generator AC, regulator / rectifier dan batere.

Arus AC yang dibangkitkan oleh generator AC dirubah oleh rectifier menjadi arus DC yang kemudian dialirkan ke batere. Pada bagian lain, kumparan penerangan mengalirkan arus AC ke lampu utama, lampu belakang dan lampu indikator yang diatur sesuai kondisi pemakaian.



## **MENCARI DAN MENGATASI KESULITAN**



## Lain-lain

| Pengisian batere berlebihan | <ul> <li>Regulator / rectifier rusak</li> <li>Batere rusak</li> <li>Kopler kabel dan generator kendor</li> </ul> |
|-----------------------------|--|
|-----------------------------|--|

#### **PEMERIKSAAN**

## PEMERIKSAAN KEBOCORAN ALIRAN BATERE

- Buka tempat duduk.
- Putar kunci kontak ke posisi OFF.
- Lepaskan terminal negatip (-) batere.

## **CATATAN:**

Bahwa kebocoran ditandai dengan kecilnya pergerakan jarum penujuk pada saat miliampere meter dari pocket tester dihubungkan dari terminal negatif - dengan kabel, seperti terlihat pada gambar.



TOOL 09900 - 25002 : Pocket tester

## A PERHATIAN

- Karena kebocoran arus kemungkinan sangat besar, maka putarlah tombol tester ke skala besar terlebih dahulu pada saat dihubungkan ke Ammeter.
- Pada saat pengukuran, posisi kunci kontak jangan di posisi "ON"

Bila ditemukan kebocoran, carilah dibagian dimana jarum penunjuk tidak bergerak sampai coupler dan sambungan-sambungannya dilepas satu persatu.

## **PEMERIKSAAN HASIL PENGISIAN**

- Buka tempat duduk.
- Hidupkan mesin dan pertahankan pada 5.000 rpm dengan lampu menyala.

Ukurlah tegangan DC antara terminal (+) batere dengan terminal (-) dengan menggunakan multi tester.

Apabila pembacaan menunjukkan angka di bawah nilai yang semestinya, periksa kumparan magnet dan regulator/rectifier.

## A PERHATIAN

Bila pocket tester diset untuk pengukuran kuat arus atau tahanan dan sejumlah tegangan dialirkan diantara kedua ujung kabel tester akan mengakibatkan pocket tester rusak. Maka dari itu, penting diketahui bahwa saklar pocket harus disesuaikan kebutuhan, sebelum melakukan pengukuran.

#### CATATAN:

Pada waktu pengetesan pastikan bahwa batere dalam keadaan sudah diisi atau di stroom penuh.




09900 - 25002 : Pocket tester




SKALA TESTER PADA POSISI: DC - 25 V

STANDAR PENGISIAN: 12,0 V pada 5.000 rpm.









## PEMERIKSAAN KUMPARAN MAGNET (Pengisian / Lampu)

- Buka penutup rangka (lihat hal 5 2).
- Lepas sambungan kabel magnet.

Dengan menggunakan pocket tester, ukur nilai tahanan diantara kabel-kabel dan massa.

Jika ukuran tahanan tidak tepat, ganti kumparan pengisian / penerangan dengan yang baru.



09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tester pada posisi (X 1 $\Omega$  range)

## STANDAR TAHANAN KUMPARAN PENGISIAN / PENERANGAN.

P/M - MASSA : 0,5 - 2,0  $\Omega$  K/P - MASSA : 0,3 - 1,5  $\Omega$  P/M : Putih bergaris merah K/P : Kuning bergaris putih



Saat melakukan pengukuran, magnet tidak perlu dilepas.

## PEMERIKSAAN KEMAMPUAN MAGNET TANPA BEBAN.

- Buka penutup rangka (lihat hal. 5 2)
- Lepaskan sambungan regulator/rectifier.
- Geser saklar lampu ke posisi OFF.
- Hidupkan mesin dan pertahankan pada 5.000 rpm.

Dengan menggunakan pocket tester, ukurlah tegangan AC antara kabel P/M dan massa. Jika tegangannya dibawah spesifikasi, ganti kumparan pengisian/penerangan atau magnet dengan yang baru.





09900 - 25002 : Pocket tester




Saklar tester pada posisi : AC 250V

Kemampuan magnet tanpa beban : Lebih dari 45 V (AC) pada 5.000 r/min (Mesin dalam keadaan dingin)









## PEMERIKSAAN REGULATOR/RECTIFIER

- Buka tempat duduk.
- Lepaskan tutup rangka (lihat hal 5 1)
- Lepaskan kopler regulator / rectifier.

Dengan menggunakan pocket tester (X1k $\Omega$ ), ukur tahanan antara terminal sesuai tabel dibawah ini. Apabila tahanan tidak sesuai, ganti regulator / rectifier dengan yang baru.



09900 - 25002 : Pocket tester




Saklar tester pada posisi :  $x1k\Omega$ 

| _             |   |          | + Kutu   | b tester |          |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Kutub tester  |   | 1        | 2        | 3        | 4        |
| ub t          | 1 |          | 4-40     | $\infty$ | ∞        |
| )Kut          | 2 | $\infty$ |          | $\infty$ | $\infty$ |
| $\overline{}$ | 3 | $\infty$ | $\infty$ |          | 15-100   |
|               | 4 | $\infty$ | $\infty$ | 15-100   |          |








## **CATATAN:**

Seperti pada dioda, thyristor juga digunakan pada rectifier, nilai tahanan yang dihasilkan bisa berbeda antara alat ukur yang satu dengan lainnya.

#### SISTEM PENGAPIAN




#### **PENJELASAN**

Mesin sepedamotor ini dilengkapi dengan sistem pengapian baru. Sistem baru ini meminimalkan fluktuasi timing. Di dalamnya terdapat CPU yang secara akurat mengontrol timing pengapian tergantung putaran mesin.

Pada unit CDI-nya terdapat alat konversi arus DC yang dapat menaikkan tegangan batere dan mengisi kapasitor (C). Sebuah SCR yang dihubungkan ke kapasitor membuatnya terhubung saat sebuah sinyal di kirim ke gerbang SCR dari CPU sehingga tenaga pada kapasitor (C) dilepas ke kumparan primer pengapian. Hal tersebut menimbulkan arus tegangan tinggi yang diinduksi pada kumparan sekunder dan percikan api yang panas melompat diantara celah busi. Timing pengapian dikontrol oleh CPU yang diproses oleh pulsa pick-up coil untuk membuka sinyal SCR.

Sinyal ini kemudian dikirim ke SCR saat crankshaft mencapai titik timing pengapian yang paling baik untuk memutar mesin.

## **MEMERIKSA DAN MENGATASI MASALAH**



## **PEMERIKSAAN**

## **TEGANGAN KUMPARAN PRIMER PENGAPIAN**

- Cabut cap penutup busi.
- Masukkan busi baru ke kepala busi dan tempelkan pada cylinder head

## CATATAN:

Pastikan kepala busi dan businya telah terpasang dengan benar.

## **PERHATIAN**

Saat menempelkan busi baru pada cylinder head, jauhkan selang bensin.

Ukur tegangan kumparan primer pengapian dengan multi sirkuit tester sesuai prosedur berikut:

Sambungkan multi circuit tester dengan adaptor tegangan tinggi sebagai berikut:

Kabel (+): Kabel H/P atau massa

Kabel (-): Kabel P/B

## CATATAN:

Jangan melepas kabel kumparan pengapian (putih/biru)



Multi circuit tester set (Digital DC 200 V)

## PERHATIAN

Sebelum menggunakan multi circuit tester dan adaptor tegangan tinggi, pastikan cara menggunakannya sesuai buku petunjuk pemakaian.

- Putar saklar kunci kontak ke posisi "ON".
- Hidupkan mesin beberapa detik kemudian ukur tegangan tinggi kumparan primer pengapian.
- Ulangi prosedur diatas beberapa kali dan ukur nilai tegangan tertinggi.




Saklar tester pada posisi : Voltage (V) Tegangan puncak kumparan primer Pengapian: lebih dari 150 V



Saat pengukuran, jangan menyentuh kabel tester dan busi untuk mencegah sengatan listrik

Bila tegangannya dibawah spesifikasi yang ditentukan, periksa kumparan pengapian.







## TAHANAN IGNITION COIL

Lepas kabel Ignition Coil dan Cap busi.

Ukur tahanan primer dan sekunder Ignition coil dengan multi circuit tester.

Bila nilai tahanannya sesuai spesifikasi, berarti kondisinyabaik.


TOOL

100L 09900 - 25002 : Pocket tester

Saklar tester pada posisi : Resistance ( $\Omega$ )

**Tahanan Ignition coil** 

Primer :  $0.3 \sim 0.5$  (Kutub + - Kutub - ) Sekunder :  $5 \sim 8k\Omega$  (Kutub - - cap busi)



## **TEGANGAN PICK UP COIL**

Lepaskan tutup-tutup rangka (lihat hal 5 - 1).

## CATATAN:

Pastikan semua sambungan-sambungan terhubung sempurna dan batere dalam kondisi terisi.

- Lepaskan sambungan unit CDI.
   Ukur tegangan pick up coil sebagai berikut :
- Hubungkan multi circuit tester dengan adaptor tegangan tinggi sebagai berikut.

Kutub (+): Kabel biru bergaris kuning

Kutub (-): massa

TOOL

Multi circuit tester set (DC 20V)

Sebelum menggunakan multi circuit tester dan adaptor tegangan tinggi, pastikan cara menggunakannya sesuai buku petunjuk pemakaian.

- Putar kunci kontak ke posisi "ON".
  Ukur tegangan pick up sambil menekan tuas rem depan atau belakang dan tombol starter untuk memutar mesin untuk beberapa detik.
- Ulangi langkah-langkah diatas beberapa kali dan ukur tegangan yang paling tinggi.



Saklar tester pada posisi : Voltage (V) Tegangan puncak kumparan primer pick up coil : Lebih dari 4V

Multi circuit tester set (Digital)





Bila tegangan pada unit CDI dibawah standar, ukur tegangan pada pick up coil, sebagai berikut:

- Lepaskan sambungan ke pick up coil.
- Hubungkan dengan multi circuit tester dengan adaptor tegangan seperti berikut ini.

Kutub (+): Kabel biru bergaris kuning.Kutub (-): Kabel hijau bergaris putih.

Ukur tegangan pick up coil sama seperti pengukuran pada CDI.



Saklar tester pada posisi: Voltage (V) Tegangan puncak kumparan primer pick up coil: Lebih dari 4V Multi circuit tester set (DC 20V)





Bila tegangan pick up coil sesuai, sedangkan pada unit CDI tidak sesuai standar, gantilah rangkaian kabelnya dengan yang baru.

Bila keduanya mempunyai tegangan diluar spesifikasi, gantilah pick up coil dengan yang baru.

## TAHANAN PICK UP COIL


- Lepaskan tutup rangka.
- Lepaskan sambungan generator.

Ukur nilai tahanannya dengan multi circuit tester. Bila tahanannya tidak sesuai nilai standar, gantilah pick up dengan yang baru.




09900 - 25002 : Pocket tester

Saklar tester pada posisi : Resistance ( $\Omega$ )



(Biru bergaris kuning) (Hijau bergaris putih)



## **UNIT CDI**

- Buka tempat duduk (lihat hal. 5 2)
- Lepaskan sambungan kabel CDI.
   Ukur tahanan diantara terminal-terminalnya.

Bila nilai tahanannya tak terhingga atau kurang, CDI harus diganti.

## CATATAN:

Nilai tahanan dapat saja berbeda bila dilakukan pengukuran dengan alat ohmmeter selain SUZUKI pocket tester tergantung kapasitor, thyristor, dan dioda-dioda pada unit CDI.




09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tester pada posisi : X 1 k  $\Omega$ 





|                |        |              | (+) k | Kutub tester |       |       |          |
|----------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|-------|----------|
|                |        | A Hi/P       | B B/K | © O          | D B/K | E H/P | F)P/B    |
| ster           | A Hi/P |              |       | 00           |       |       |          |
| b te           | B B/K  | 3,1k - 12,6k |       | ∞            |       |       | $\infty$ |
| -)Kutub tester | © o    | 3,7k - 14,8k |       |              |       |       | $\infty$ |
|                | D B/K  | 300 - 1,5k   |       | 8            |       |       | $\infty$ |
|                | E H/P  | 300 - 1,5k   | 7     | $\infty$     |       |       | $\infty$ |
|                | F)P/B  | 2,1k - 12,6k |       | $\infty$     |       |       |          |

#### CATATAN:

Bila kapasitor rusak, jarum akan bergerak, kemudian kembali ke posisi tak terhingga ( $\infty$ ).

## CATATAN:

Bila celah busi tidak ada percikan api, ganti CDI atau periksa kumparan magnet, ignition coil, busi dan batere.

Bila CDI pick up coil, ignition coil, busi dan batere bagus, pastilah CDI rusak, maka gantilah CDI dengan yang baru

H/P: Hitam/putih B/P: Biru/Putih O: Orange Hi/P: Hijau/Putih B/K: Biru/Kuning P/B: Putih/Biru

#### **BUSI**

Lepaskan busi.



1001 09930 - 10121 : Spark plug socket wrench set.

#### **ENDAPAN KARBON**

Periksalah endapan karbon pada busi.

Bila ada endapan karbon, bersihkan dengan mesin pembersih busi atau menggunakan alat yang lancip.

## **CELAH BUSI**

Ukur celah busi dengan thickness gauge. Bila celah salah, setel celah sesuai petunjuk.



1001 09900 - 20803 : Thickness gauge

Celah busi standar: 0,7 - 0,8 mm

## Kondisi elektroda

Periksa kondisi elektroda apakah aus atau hangus. Bila ternyata hangus atau aus, ganti busi. Bila insulator pecah atau ulir rusak, juga ganti.

## **Tingkat panas**

Pergunakan busi standar NGK atau DENSO, bagaimanapun pemilihan busi yang tepat dapat mempengaruhi kecepatan, kemampuan, konsumsi bahan bakar dan sebagainya.

Pemakaian busi yang tepat bila warna insulator coklat terang.


Bila berwarna putih gelap, ganti dengan busi tipe dingin NGK CR9E atau DENSO U27ESR-N dan bila berwarna hitam karbon, ganti dengan busi tipe panas NGK CR7E atau DENSO U22ESR-N.

|             | NGK  | DENSO    |
|-------------|------|----------|
| TIPE PANAS  | CR7E | U24ESR-N |
| STANDAR     | CR8E | U24ESR-N |
| TIPE DINGIN | CR9E | U27ESR-N |




Pastikan ukuran ulir dan panjang ulir bilamana menggantikan busi. Bila terlalu pendek, maka ulir pada lubang busi akan dipenuhi arang dan dapat merusak mesin.





## METERAN BENSIN RANGKAIAN METERAN BENSIN



## **PEMERIKSAAN**


## **PENGUKUR JUMLAH BENSIN**


● Lepaskan pengukur jumlah bensin (lihat hal 4 - 3) Dengan menggunakan pocket tester periksa tahanan pada setiap posisi pelampung.

Bila tahanannya tidak benar, ganti satu set pengukur jumlah bensin.

Hubungan antara posisi pelampung pengukur jumlah bensin dan tahanan seperti tercantum pada tabel di

| Posisi pelampung | Tinggi                               | Tahanan     |
|------------------|--------------------------------------|-------------|
| (A)              | Posisi pelampung<br>diatas (35 mm)   | 5 - 7 Ω     |
| В                | Posisi pelampung<br>dibawah (100 mm) | 204 - 210 Ω |







09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tester pada posisi : X 1  $\Omega$ 



Saat memeriksa nilai tahanan, pastikan untuk melepas kabel batere karena pocket tester bisa rusak.

## **METERAN BENSIN**

 Cabut sambungan kabel speedometer (lihat hal 4-3).

## **PEMERIKSAAN**

Untuk menguji meteran bensin ada dua cara yang berbeda:

Pertama, hubungkan secara langsung antara kabel H/P dan K/P dari akbel body. Dengan posisi kunci kontak "ON", meteran bensin menunjukkan tanda "F".

Kedua, ujilah dengan memeriksa ketepatan meteran bensin saat posisi penuh dan habis. Pasang pengukur bensin baru seperti pada ilustrasi. Meteran bensin dalam kondisi normal bila jarum menunjukkan posisi E (empty = kosong) ketika sirkuit diberi tahanan yang sesuai dan jarum menunjukkan posisi F (Full = penuh) ketika resistor dirubah ke 11 Ohm.

Bila salah satu atau keduanya abnormal, ganti meteran bensin dengan yang baru.

| [ LISE] |
|---------|
|         |
|         |
| F O     |
| 1 .     |


O: Orange

B/W: H/P - Hitam bergaris putih Y/B: K/H - Kuning bergaris Hitam

| Tahanan          | 5 - 7Ω | 204 - 210 Ω |
|------------------|--------|-------------|
| Posisi pelampung | Penuh  | Habis       |

## METER KOMBINASI MELEPAS DAN MEMBONGKAR

- Lepaskan meteran kombinasi.
- Bongkar meteran kombinasi seperti berikut :




#### STEPPING MOTOR

Gambar ilustrasi dan keterangan berikut ini menjelaskan tentang prinsip dasar stepping motor secara sederhana.

Speedometer, tachometer, meter bensin dan temperatur pendingin mesin diatur oleh masing-masing stepping motor. Semua meteran bergerak ke skala penuh segera setelah kunci kontak diputar ke posisi "ON" untuk pengkalibrasian. Stepping motor berisi stator, coil rotor, sensor posisi, sirkuit exciter dan sirkuit penyebar. Stator mempunyai 6 kutub dan rotor mempunyai 4 kutub. Sebanyak 6 coil / kumparan terpasang dimasing-masing kutub stator dan terhubung secara serie.

Rotor dapat diputar bebas ke segala posisi dengan cara merubah aliran listrik (kuat arus) yang dialirkan ke coil.

Posisi sudut rotor secara konstan dipantau oleh sensor posisi sudut, yang mana menerima sinyal balik ke sirkuit penyebar yang mengontrol arus dari sirkuit exciter.



## CARA KERJA STEPPING MOTOR


STEP 1: Bila arus listrik dialirkan ke sirkuit (B), medan magnet seimbang dan menyebabkan rotor berada pada posisi (B)

STEP 2 : Bila sejumlah arus yang sama dengan dengan di sirkuit (B) dialirkan juga ke sirkuit (A), rotor akan berputar 15° berlawanan arah jarum jam oleh sejumlah medan magnet yang sama dari (A) dan (B).

STEP 3: Ketika arus pada sirkuit (B) di putus dan arus hanya dialirkan ke sirkuit (A), medan magnet seimbang dan mengakibatkan rotor berputar 30°.

STEP4 : Ketika sejumlah arus yang sama keduanya dialirkan ke sirkuit (A) dan (C), rotor berputar 15° lebih ke atas.

Jadi, rotor dapat berputar dan diam pada beberapa posisi yang dikontrol arus listriknya secara elektronik ke sirkuit (A), (B) dan (C).



## **PEMERIKSAAN**

## **PEMERIKSAAN SPEEDOMETER**

Bila speedometer, odometer atau trip meter tidak berfungsi sempurna, periksa sensor kecepatan (speed sensor) dan sambungan-sambungan kabelnya.

Bila sensor kecepatan dan sambungan-sambungan kabelnya tidak bermasalah, ganti unit speedometer dengan yang baru.

## PEMERIKSAAN SENSOR KECEPATAN (SPEED SENSOR)

- Hubungkan kutub (+) pocket tester ke kabel ungu pada sensor kecepatan pada rangka tengah.
- Hubungkan kutub

   pocket tester ke kabel
   hitam bergaris putih pada sensor kecepatan.
- Putar kunci kontak ke posisi "ON".
- Bila roda belakang di putar perlahan-lahan, jarum pada pocket tester bergerak relatif 0 - 5 V.
   Bila tidak, ganti sensornya dengan yang baru.



Jangan melepas sambungan sensor kecepatan.



09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tester pada posisi : DC 20V

Arus speed sensor: 0-5V

## PEMERIKSAAN TACHOMETER

- Lepas speedometer.
- Sambungkan kabel (+) dari pocket tester ke sambungan kabel dari speedometer berwarna biru/putih.
- Sambungkan kabel dari pocket tester ke massa.
- Putar saklar kunci kontak ke posisi "ON".
- Hidupkan mesin, jarum penunjuk pada pocket tester akan bergerak relatif lebih dari 1V. Bila jarum tidak bergerak, ganti tachometer dengan yang baru.




09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tester pada posisi : DC 20V

Arus tachometer: lebih dari 1V.












## LAMPU - LAMPU

## LAMPU UTAMA DAN LAMPU SEIN DEPAN



## MENGGANTI BOLA LAMPU UTAMA

- Lepaskan rumah lampu utama.
- Tekan dan putar ke kiri soket bola lampu, kemudian tarik ke luar.
- Lepaskan bola lampu.



Ketika mengganti bola lampu, jangan menyentuh kacanya. Bersihkan bola lampu dengan lap yang bersih.

## **MENGGANTI BOLA LAMPU SEIN DEPAN**

 Putar socketnya berlawanan arah jarum jam kemudian lepas bola lampu.


## **CATATAN:**

Batere harus dalam kondisi baik.





## LAMPU BELAKANG / REM DAN LAMPU SEIN BELAKANG



## MENGGANTI BOLA LAMPU, LAMPU BELAKANG / REM DAN BOLA LAMPU SEIN BELAKANG.

- Lepaskan kaca lampu belakang / rem.
- Tekan, putar ke kiri bola lampu dan tarik ke luar.



Jangan terlalu keras saat memasang sekerupsekerup, kaca-kaca / lens lampu.

 Putar berlawanan arah jarum jam socket lampu sein belakang dan lepaskan bola lampu.

## **RELAY LAMPU SEIN**

Relay lampu sein berada di bawah tempat duduk. Bila lampu sein tidak hidup, periksalah bola lampu atau perbaiki rangkaian kabelnya.

Bila bola lampu dan sambungan kabel bagus, maka kerusakan terjadi pada relay, gantilah dengan yang baru.

## CATATAN:

Pastikan kondisi batere yang dipergunakan, dalam keadaan baik.





#### SAKLAR-SAKLAR

Periksa tiap saklar / sambungan dengan multi tester. Bila terdapat kelainan, ganti saklar dengan yang baru.



09900 - 25002 : Pocket tester



Saklar tetster pada posisi : X 1  $\Omega$ 



## SAKLAR KUNCI KONTAK

| Warna<br>Posisi | М | 0 |
|-----------------|---|---|
| OFF             |   |   |
| ON              | • | • |

## TOMBOL KLAKSON

| Warna<br>Posisi | Hi | H/P |
|-----------------|----|-----|
| •               |    |     |
| PUSH            | •  | •   |

## SAKLAR LAMPU

| Warna | Hi | K/P |
|-------|----|-----|
| OFF   |    |     |
| ON    | •  | •   |

## SAKLAR REM DEPAN

| Warna | 0 | P/H |
|-------|---|-----|
| OFF   |   |     |
| ON    | • | •   |

#### SAKLAR LAMPU DIM

| Warna<br>Posisi | Hi | Р | К |
|-----------------|----|---|---|
| HI              | •  |   | - |
| LO              | •  | - |   |

## SAKLAR REM BELAKANG

| Warna<br>Posisi | 0 | P/H |
|-----------------|---|-----|
| OFF             |   |     |
| ON              | • | •   |

#### SAKLAR LAMPU SEIN

| Warna<br>Posisi | Him | Bm | Н |
|-----------------|-----|----|---|
| 1               |     | •  | • |
|                 |     |    |   |
| PUSH            |     |    |   |
| R               | •—  | -  |   |

## SAKLAR PENUNJUK POSISI GIGI

| Warna<br>Posisi | Massa | В | Hi/M |
|-----------------|-------|---|------|
| NETRAL          | •     | • |      |
| TOP GEAR        | •     |   | •    |

## Warna kabel

H: Hitam
B: Biru
Hi: Hijau
Ke: Kelabu
Bm: Biru Muda
H/P: Hitam Putih
Hi/B: Hijau Biru
M/H: Merah Hitam
P/H: Putih Hitam

P/K: Putih Kuning
K/B: Kuning Biru
K/P: Kuning Putih
K/Hi: Kuning Hijau
Him: Hijau Muda
O: Orange
M: Merah
K: Kuning

P : Putih

## BATERE / ACCU SPESIFIKASI

| Item      | Tipe<br>Kick starter |
|-----------|----------------------|
| Jenis     | YTZ3                 |
| Kapasitas | 12V<br>2,5 Ah/10HR   |

## **PEMERIKSAAN BERKALA**

Bila batere tidak dipakai dalam jangka waktu lama, tegangannya harus diukur secara teratur.
Bila sepedamotor tidak dipakai lebih dari satu bulan (terutama pada musin dingin), ukur tegangan batere minimal sekali sebulan.


## PENGISIAN (STROOM) BATERE

 Ukur tegangan batere dengan tester. Bila tegangannya kurang dari 12,4 V (DC), isilah (stroom) batere dengan battery charger.



- Ketika mengisi / stroom batere, lepaskan batere dari sepedamotor.
- Gunakan MF baterry charger.





# PETUNJUK PERAWATAN

| DAFTAR ISI   |                 |
|--|-----------------|
| MOMEN PENGENCANGAN   | 7 - 9<br>7 - 10 |
| ilipitermik borette in |                 |

## MEMERIKSA DAN MENGATASI MASALAH MESIN

| PERMASALAHAN                                 | KEMUNGKINAN PENYEBAB   | JALAN KELUAR  |
|--|--|---|
| Mesin tidak mau hidup atau susah dihidupkan. | Kompresi terlalu rendah 1. Setelan kerenggangan katup menyimpang. 2. Bos katup aus atau setelan katup renggang. 3. Waktu pengaturan katup salah. 4. Ring piston aus. 5. Dinding cylinder aus. 6. Busi kendor.                                      | 1. Setel 2. Ganti dan setel 3. Setel 4. Ganti 5. Ganti atau diperbesar 6. Kencangkan. |
|  | Tidak ada percikan api pada busi. 1. Busi kotor. 2. Busi basah. 3. Coil pengapian rusak. 4. Kabel tegangan tinggi. 5. Pick up coil atau CDI rusak.   | 1. Bersihkan 2. Bersihkan dan keringkan. 3. Ganti 4. Ganti 5. Ganti                   |
|  | Bensin tidak mencapai karburator 1. Selang udara tangki bensin tersumbat. 2. Kran bensin rusak / tersumbat. 3. Jarum pelampung rusak. 4.Selang bensin, saringan bensin, selang vacuum tersumbat.   | Bersihkan.     Bersihkan atau Ganti     Ganti     Bersihkan atau ganti                |
| Mesin mudah mati                             | 1. Busi kotor 2. Pick up coil atau CDI rusak. 3. Selang bensin tersumbat. 4. Jet karburator tersumbat. 5. Penyetelan kerenggangan katup menyimpang.  | 1. Bersihkan. 2. Ganti 3. Bersihkan 4. Bersihkan 5. Setel                             |
| Mesin bunyi kasar                            | Katup berbunyi 1. Kerenggangan katup terlalu renggang. 2. Pegas-pegas katup lemah atau patah. 3. Permukaan rocker arm atau cam aus. 4. Jurnal camshaft aus atau hangus   | 1. Setel 2. Ganti 3. Ganti 4. Ganti   |
| · Let  | Bunyi dari bagian piston 1. Piston atau cylinder aus. 2. Ruang bakar banyak arang 3. Pin piston atau lubang pin piston aus. 4. Ring piston atau alur ring aus.   | 1. Ganti<br>2. Bersihkan<br>3. Ganti.<br>4. Ganti                                     |
| IIP  | Bunyi dari bagian rantai timing 1. Rantai melar (memanjang). 2. Sprocket aus. 3. Penyetel rantai otomatis tidak berfungsi.   | Ganti     Ganti     Gerbaiki atau ganti   |
|  | Bunyi dari bagian kopling 1. Pasak countershaft atau hub aus. 2. Gigi-gigi pada plat-plat kopling aus. 3. Plat-plat kopling driven dan drive, distorsi. 4. Bearing pelepas kopling, aus. 5. Bantalan kopling lemah. 6. Pegas-pegas kopling, lemah. | 1. Ganti 2. Ganti 3. Ganti 4. Ganti 5. Ganti gigi driven primer 6. Ganti              |
|  | Bunyi dari bagian crankshaft 1. Bearing bunyi kasar. 2. Bearing big-end hangus atau aus. 3. Bearing jurnal hangus atau aus   | 1. Ganti<br>2. Ganti<br>3. Ganti  |

| PERMASALAHAN   | KEMUNGKINAN PENYEBAB  | JALAN KELUAR   |
|--|---|--|
| Mesin bunyi kasar  | Bunyi dari bagian transmisi 1. Roda gigi aus atau rusak. 2. Pasak rusak. 3. Bearing rusak. 4. Roda gigi primer aus atau rusak.  | 1. Ganti<br>2. Ganti<br>3. Ganti<br>4. Ganti   |
| Kopling selip  | <ol> <li>Jarak main kopling tidak tepat.</li> <li>Pegas kopling lemah.</li> <li>Plat penekan rusak atau bengkok.</li> <li>Plat-plat kopling driven dan drive bengkok.</li> </ol>  | 1. Setel 2. Ganti 3. Ganti 4. Ganti  |
| RPM tinggi tapi<br>kecepatan rendah                            | <ol> <li>Jarak main kopling terlalu besar.</li> <li>Beberapa pegas kopling lemah.</li> <li>Plat penekan atau plat kopling bengkok</li> </ol>  | 1. Setel<br>2. Ganti<br>3. Ganti   |
| Gigi transmisi melejit /<br>melompat                           | <ol> <li>Tuas pemindah gigi pada driveshaft atau countershaft sudah aus.</li> <li>Garpu pemindah gigi aus atau bengkok.</li> <li>Pegas penahan cam pada gearshift cam sudah lemah.</li> <li>As pemindah gigi aus.</li> </ol>  | <ol> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> </ol>   |
| Pada saat engine idle<br>tidak sempurna                        | <ol> <li>Penyetelan jarak antara pada katup kurang baik.</li> <li>Kedudukan katup kurang baik.</li> <li>Pengatur katup tidak berfungsi.</li> <li>Permukaan cam aus.</li> <li>Celah busi terlalu lebar.</li> <li>Kumparan pengapian tidak berfungsi.</li> <li>Kumparan penghantar atau CDI unit tidak berfungsi.</li> <li>Pengaturan pada pelampung dikarburator.</li> <li>Busi terlalu dingin.</li> <li>Jet di karburator tersumbat.</li> <li>Magnet tidak berfungsi.</li> </ol>  | 1. Setel  2. Ganti atau perbaiki 3. Ganti 4. Ganti 5. Setel atau ganti 6. Ganti 7. Ganti 8. Setel 9. Ganti dengan busi tipe panas. 10. Bersihkan 11. Ganti |
| Putaran mesin tidak<br>sempurna pada saat<br>kecepatan tinggi. | <ol> <li>Pegas katup sudah lemah</li> <li>As cam aus.</li> <li>Pengaturan timing tidak tepat.</li> <li>Celah busi terlalu sempit.</li> <li>Pengapian tidak sempurna.</li> <li>Kumparan pengapian tidak berfungsi.</li> <li>Kumparan penghantar atau CDI unit tidak berfungsi.</li> <li>Ukuran jarak pelampung terlalu rendah.</li> <li>Elemen pembersih udara tersumbat.</li> <li>Selang bensin tersumbat sehingga karburator tidak mendapat suplay bensin yang cukup.</li> </ol> | 1. Ganti 2. Ganti 3. Setel 4. Setel 5. Ganti unit CDI 6. Ganti 7. Ganti 8. Setel 9. Bersihkan 10. Bersihkan  |

| PERMASALAHAN                | KEMUNGKINAN PENYEBAB   | JALAN KELUAR  |
|-----------------------------|--|---|
| Kotor atau berasap<br>tebal | <ol> <li>Oli mesin terlalu banyak</li> <li>Ring piston atau cylinder aus</li> <li>Pengarah katup aus.</li> <li>Permukaan dinding cylinder rusak.</li> <li>Tangkai katup aus.</li> <li>Seal tangkai katup tidak berfungsi.</li> <li>Alur samping ring oli aus.</li> </ol>   | <ol> <li>Keluarkan kelebihan oli (buang)</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Perbesar atau ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> </ol>  |
| Tenaga mesin<br>berkurang   | <ol> <li>Kerenggangan pada katup terlalu besar.</li> <li>Pegas katup lemah.</li> <li>Penyetelan timing tidak tepat.</li> <li>Ring piston atau cylinder aus.</li> <li>Kedudukan katup tidak pas.</li> <li>Busi kotor.</li> <li>Pemakaian tipe busi tidak tepat.</li> <li>Jet di karburator tidak tepat.</li> <li>Penyetelan pelampung karburator tidak tepat.</li> <li>Penyetelan pelampung karburator tidak tepat.</li> <li>Udara tersedot dari intake pipe.</li> <li>Oli mesin terlalu banyak.</li> </ol> | <ol> <li>Setel</li> <li>Ganti</li> <li>Setel</li> <li>Ganti</li> <li>Perbaiki</li> <li>Bersihkan / Ganti</li> <li>Setel / ganti</li> <li>Bersihkan</li> <li>Setel</li> <li>Bersihkan</li> <li>Kencangkan/ganti</li> <li>Keluarkan kelebihan oli (buang)</li> <li>Ganti</li> </ol> |
| Mesin panas<br>berlebihan.  | <ol> <li>Piston penuh endapan karbon.</li> <li>Oli mesin kurang.</li> <li>Pompa oli tidak berfungsi atau jalur oli tersumbat.</li> <li>Ukuran pelampung terlalu rendah.</li> <li>Udara tersedot dari intake pipe.</li> <li>Tipe oli mesin tidak sesuai.</li> <li>Ruang masuk udara tersumbat debu.</li> </ol>  | <ol> <li>Bersihkan</li> <li>Tambah oli</li> <li>Ganti atau bersihkan</li> <li>Setel</li> <li>Kencangkan/ganti</li> <li>Ganti oli</li> <li>Bersihkan</li> </ol>  |

| PERMASALAHAN   | KEMUNGKINAN PENYEBAB  | JALAN KELUAR  |
|--|---|---|
| Mesin sulit dihidupkan   | <ol> <li>Starter jet tersumbat</li> <li>Saluran bensin tersumbat.</li> <li>Piston choke starter tidak berfungsi.</li> <li>Kebocoran pada sambungan karburator atau pipa vacuum tersumbat.</li> <li>Piston choke tidak berfungsi dengan baik.</li> <li>Penyumbatan pada sambungan antara starter body dan karburator.</li> </ol> | <ol> <li>Bersihkan.</li> <li>Bersihkan.</li> <li>Periksa dan setel</li> <li>Periksa dan setel.</li> <li>Periksa dan setel atau ganti</li> <li>Periksa dan kencangkan.</li> </ol>  |
| Masalah pada<br>kecepatan rendah atau<br>tidak langsam<br>(stationer). | <ol> <li>Tersumbat pada pilot air jet atau terlepas.</li> <li>Kebocoran pada sambungan karburator,<br/>sambungan pipa vacuum.</li> <li>Pilot outlet atau bypass tersumbat.</li> <li>Piston choke tidak sepenuhnya tertutup.</li> </ol>  | Periksa dan bersihkan     Periksa dan ganti     Periksa dan bersihkan     Periksa dan setel.  |
| Pada kecepatan<br>sedang atau pada<br>kecepatan tinggi.                | <ol> <li>Penyumbatan pada main jet atau main air jet.</li> <li>Needle jet tersumbat.</li> <li>Katup gas tidak berfungsi dengan baik.</li> <li>Saringan bensin tersumbat.</li> <li>Pipa ventilasi udara bensin tersumbat.</li> </ol>   | <ol> <li>Periksa dan bersihkan.</li> <li>Periksa dan bersihkan.</li> <li>Periksa fungsi katup<br/>gas.</li> <li>Periksa dan bersihkan.</li> <li>Periksa dan bersihkan.</li> </ol> |
| Kelebihan bensin.  | <ol> <li>Needle valve aus atau rusak.</li> <li>Pegas pada needle valve patah.</li> <li>Pelampung tidak bekerja dengan semestinya.</li> <li>Benda/kotoran lain di Needle valve.</li> <li>Permukaan bensin terlalu tinggi atau terlalu</li> </ol>   | 1. Ganti 2. Ganti 3. Periksa dan setel. 4. Bersihkan 5. Setel ketinggian  |

## **RANGKA**

| PERMASALAHAN                         | KEMUNGKINAN PENYEBAB  | JALAN KELUAR   |
|--------------------------------------|---|--|
| Kemudi sulit<br>dikendalikan (berat) | Mur stem kemudi terlalu kendang     Bearing kemudi pecah     Stem kemudi bengkok     Tekanan udara pada ban tidak cukup.  | 1. Setel<br>2. Ganti<br>3. Ganti<br>4. Setel   |
| Kemudi goyang                        | Setelan suspensi kanan dan kiri tidak sama.     Suspensi depan bengkok.     As roda depan bengkok atau ban tidak baik.  | Ganti     Perbaiki atau ganti     Ganti  |
| Roda depan goyang                    | <ol> <li>Lingkar roda (velg) bengkok.</li> <li>Bearing roda depan aus.</li> <li>Ban tidak sempurna atau rusak.</li> <li>Mur as terlepas.</li> <li>Jumlah oli suspensi depan tidak tepat.</li> <li>Jari-jari roda kendor.</li> </ol> | <ol> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Ganti</li> <li>Kencangkan</li> <li>Setel</li> <li>Kencangkan</li> </ol> |
| Suspensi depan terlalu<br>lemah      | Pegas terlalu lembek/lemah.     Jumlah oli suspensi kurang.   | 1. Ganti<br>2. Tambah  |
| Suspensi depan terlalu keras.        | Oli suspensi terlalu kental.     Jumlah oli suspensi terlalu banyak / penuh.  | Ganti     Gi dikurangi.  |

| PERMASALAHAN                       | KEMUNGKINAN PENYEBAB   | JALAN KELUAR  |
|------------------------------------|--|---|
| Suspensi depan bunyi               | Oli suspensi kurang     Baut suspensi lepas  | 1. Tambahkan<br>2. Kencangkan   |
| Roda belakang<br>goyang            | 1. Lingkar roda (velg) bengkok. 2. Bearing roda belakang rusak. 3. Ban usang atau rusak. 4. Bearing swingarm aus. 5. Mur as roda atau mur dudukan mesin kendor. 6. Jari-jari roda kendor 7. Mur-mur atau suspensi belakang kendor. | 1. Ganti 2. Ganti 3. Ganti 4. Ganti 5. Kencangkan 6. Kencangkan 7. Kencangkan |
| Suspensi belakang<br>terlalu lemah | Pegas suspensi lemah.     Oli suspensi bocor.  | 1. Ganti<br>2. Ganti  |
| Suspensi belakang<br>terlalu keras | Bearing swing arm aus/rusak.   | 1. Ganti  |
| Suspensi belakang<br>bunyi         | Baut-baut suspensi rusak     Bearing swingarm aus.   | 1. Kencangkan<br>2. Ganti   |

## **REM**

| PERMASALAHAN                  | KEMUNGKINAN PENYEBAB   | JALAN KELUAR  |
|-------------------------------|--|---|
| Daya pengereman<br>kurang     | <ol> <li>Cairan rem bocor pada sistem hidrolik.</li> <li>Kanvas rem hangus</li> <li>Cakram rem rusak</li> <li>Terdapat udara pada sistem hidrolik</li> <li>Kanvas aus.</li> <li>Permukaan kanvas terdapat oli</li> <li>Permukaan drum rusak / aus</li> <li>Jarak main tuas rem terlalu banyak</li> </ol> | 1. Perbaiki atau ganti 2. Ganti 3. Ganti 4. Buang angin (palsu) 5. Ganti 6. Ganti 7. Ganti 8. Setel   |
| Rem bunyi                     | 1. Permukaan kanvas rem berkarbon.  2. Pad set habis 3. Bearing roda rusak 4. As roda depan atau belakang kendor  5. Pad set hangus 6. Terdapat benda asing pada cairan rem 7. Lubang master cylinder tersumbat  8. Permukaan kanvas rem licin  9. Kanvas rem aus.                                       | Perbaiki permukaan kanvas dengan amplas     Ganti     Ganti     Kencangkan sesuai petunjuk     Ganti     Ganti     Ganti cairan rem     Bongkar dan bersihkan master cylinder     Bersihkan dengan amplas     Ganti     Ganti |
| Gerak tuas rem<br>kurang baik | 1. Ada udara pada sistem hidrolik 2. Cairan rem kurang 3. Kualitas cairan rem kurang baik 4. Tuas cam rem aus. 5. Drum dan kanvas rem aus.   | 1. Buang angin (palsu) 2. Isi cairan rem sampai batas, buang udara 3. Ganti dengan cairan rem yang tepat. 4. Ganti 5. Ganti   |

| KEMUNGKINAN PENYEBAB                     | JALAN KELUAR                              |
|--|---|
| 1. Sambungan kurang kencang              | Kencangkan sesuai     petunjuk            |
| Selang retak     Piston dan atau cup aus | Ganti     Ganti piston dan/atau     cup   |
|  | Sambungan kurang kencang     Selang retak |

## **KELISTRIKAN**

| PERMASALAHAN   | KEMUNGKINAN PENYEBAB  | JALAN KELUAR   |
|--|---|--|
| Tidak ada bunga api<br>atau terlalu cepat.                           | <ol> <li>Coil pengapian atau CDI rusak.</li> <li>Busi rusak.</li> <li>Pick up coil rusak</li> <li>Sambungan kabel longgar</li> </ol>  | 1. Ganti<br>2. Ganti<br>3. Ganti<br>4. Sambung/kencangkan  |
| Busi menjadi cepat<br>tertutup arang                                 | 1. Campuran kaya 2. Putaran langsam terlalu tinggi 3. Mutu bensin tidak bagus 4. Saringan udara kotor 5. Busi terlalu dingin  | Setel karburator     Setel karburator     Ganti     Bersihkan     Ganti dengan busi tipe panas.        |
| Busi cepat menjadi<br>kotor  | Ring piston aus     Piston atau cylinder aus     Rerenggangan bos katup dan tangkai katup terlalu longgar.     Oli seal tangkai katup aus   | 1. Ganti 2. Ganti 3. Ganti 4. Ganti  |
| Busi terlalu panas atau<br>hangus                                    | 1. Busi terlalu panas 2. Mesin terlalu panas 3. Busi kendor 4. Campuran terlalu miskin  | Ganti dengan busi tipe dingin     Setel kembali     Kencangkan     Setel karburator                    |
| Generator tidak bisa<br>mengisi                                      | Kabel terlepas atau korslet, atau sambungan terlepas.     Kumparan generator korslet     Regulator/rectifier rusak atau korslet.  | Perbaiki atau ganti<br>atau kencangkan     Ganti     Ganti   |
| Generator bisa<br>mengisi tetapi<br>pengisian dibawah<br>spesifikasi | <ol> <li>Kabel mungkin konslet atau rangkaian terbuka<br/>atau sambungan terminal lepas.</li> <li>Stator coil atau generator korslet atau terlepas.</li> <li>Regulator/rectiifer rusak.</li> <li>Plat-plat sel batere rusak.</li> <li>Cairan elektrolite batere kurang</li> </ol> | Perbaiki atau kencangkan     Ganti     Ganti     Ganti atere     Tambahkan air accu sampai garis upper |
| Pengisian berlebih   | <ol> <li>Rangkaian dalam batere korslet</li> <li>Resistor dalam regulator/rectifier rusak</li> <li>Regulator/rectifier kurang massa.</li> </ol>   | Ganti batere     Ganti     Bersihkan dan perbaiki sambungan massa                                      |
| Pengisian tidak stabil   | <ol> <li>Kabel longgar dan korslet</li> <li>Bagian dalam generator korslet</li> <li>Regulator/rectifier rusak</li> </ol>  | Perbaiki atau ganti     Ganti     Ganti  |

## **BATERE**

| PERMASALAHAN  | KEMUNGKINAN PENYEBAB   | JALAN KELUAR  |
|---|--|---|
| "Sulflasi", atau terselubung bubuk putih atau pelat sel yang telah berhubungan. | Cairan batere kurang     Tabung batere retak     Batere tak terpakai untuk jangka waktu yang lama                                    | Tambahkan air accu<br>dan stoom kembali.     Ganti batere     Ganti batere  |
| Batere cepat sekali<br>menurun  | Sistem/cara pengisian yang tidak benar      Plat-plat sel batere sudah tidak aktif   | 1. Periksa stator, regulator/rectifier dan rangkaian hubungannya dan laksanakan penyetelan pengisian bila perlu. 2. Ganti batere dan perbaiki sistem                      |
|   | Kondisi yang mengarah ke korslet (short circuit)     disebabkan banyaknya endapan karena berat     jenis cairan terlalu tinggi.      | pengisian.<br>3. Gantilah batere  |
|   | Berat jenis batere yang terlalu rendah     Reaksi pada cairan batere   | <ul> <li>4. Stroom batere tersebut<br/>dan sesuaikan Berat<br/>Jenis cairannya</li> <li>5. Gantilah cairannya dan<br/>stroom kembali serta<br/>sesuaikan Berat</li> </ul> |
|   | 6. Batere yang sudah lama  | jenisnya<br>6. Ganti batere tersebut.   |
| Pemasangan batere yang terbalik   | Batere yang terpasang pada sistem/rangkaian yang terbalik maka terjadi pengisian dengan arah balik.                                  | Gantilah batere tersebut<br>dan pasanglah dengan<br>arah yang benar   |
| "Sulflasi" pada batere  | Kapastias pengisian yang terlalu tinggi atau rendah (bila batere tak terpakai maka harus disetroom sekurang-kurangnya sebulan sekali | Gantilah batere     tersebut  |
|   | untuk menghindarkan sulflasi).  2. Kapasitas cairan yang menurun telah bereaksi, berat jenisnya rendah atau tinggi.                  | Cairan batere harus     terisi sampai batasnya     dan sesuaikan Berat     jenisnya   |
|   | 3. Batere tersimpan lama di tempat yang dingin   | 3. Gantilah batere  |

| PERMASALAHAN                             | KEMUNGKINAN PENYEBAB  | JALAN KELUAR   |
|--|---|--|
| Daya kerja batere<br>yang terputus-putus | Kutub-kutub batere kotor     Cairan elektrolit tak murni atau Berat jenisnya terlalu tinggi | Bersihkan     Ganti cairan batere,<br>stroom dan sesuaikan<br>Berat jenisnya |

JALAN

1. Bershkan

2. Ganti cairan stroom dan s Berst Jenisnye

Berst Jenisnye

1. Bershkan

1. Ganti cairan stroom dan s Berst Jenisnye

1. Ganti cairan stroom dan stroom dan s Berst Jenisnye

1. Ganti cairan stroom dan s Berst Jenisnye

1. Gan

DIAGRAM KEI SATRIA F 150


KELISTRIKAN



TURN SIGNAL LIGHT SW.

HANDLE-SWIL

IGNITION-SW



MAGNETO

Y/G ...

Y/W ..

Sb ... P ... B/R ... G/R ... G/Y ...

PINK (MERAH MUDA) (HITAM BERGARIS MERAH) (HIJAU BERGARIS MERAH)

(HIJAU BERGARIS KUNING)

BLACK ( HITAM) BLUE (BIRU)
GREEN (HIJAU)
GRAY (ABU-ABU)
LIGHT BLUE (BIRU MUDA) LIGHT GREEN (HIJAU MUDA) ORANGE (ORANYE)

RED 9MERAH)
YELLOW (KUNING)
WHITE (PUTIH)
BLACK WITH
WHITE TRACER (HITAM BERGARIS PUTIH)

W ... B/W ..

B/Y ..

G/W R/B ..


R/W


WHITE TRACER (HITAM BENGARIS FOTIFI)
BLACK WITH
YELLOW TRACER (HITAM BERGARIS KUNING)
BLUE WITH
YELLOW TRACER (BIRU BREGARIS KUNING)

YELLOW TRACER (BIRU BREGARIS NUNING GREEN WITH BLUE TRACER (HIJAU BERGARIS BIRU) GREEN WITH WHITE TRACER (HIJAU BERGARIS PUTIH)


RED WITH
BLACK TRACER (MERAH BERGARIS HITAM)
RED WITH
WHITE TRACER ( MERAH BERGARIS PUTIH)

# JALUR SELANG DAN KABEL KELISTRIKAN JALUR KABEL KELISTRIKAN







# JALUR PENDINGIN OLI (OIL COOLER)









#### **JALUR SELANG BENSIN**






# **JALUR SELANG REM DEPAN**











#### **JALUR SELANG REM BELAKANG**






# PEMASANGAN PENYANGGA TENGAH DAN SAMPING



#### SPECIAL TOOLS (ALAT KHUSUS)







ek voltage adapte

#### **MOMEN PENGENCANGAN**

**MESIN** 

| ITEM  |                                   | N.m | Kg-m |
|---|-----------------------------------|-----|------|
| Baut penutup cylind                                 | er head                           | 14  | 1,4  |
| Baut cylinder head                                  |                                   | 25  | 2,5  |
| Mur cylinder head                                   |                                   | 10  | 1,0  |
| Mur cylinder  |                                   | 10  | 1,0  |
| Baut sprocket cam                                   |                                   | 11  | 1,1  |
| Baut dudukan cams                                   | haft                              | 10  | 1,0  |
| Baut cam chain tens                                 | sioner adjuster                   | 10  | 1,0  |
| Busi  |                                   | 11  | 1,1  |
| Baut tanam cylinder                                 | head                              | 15  | 1,5  |
| Mur rotor magnet                                    |                                   | 80  | 8,0  |
| Mur gigi penggerak                                  | primer                            | 50  | 5,0  |
| Mur tengah kopling                                  |                                   | 50  | 5,0  |
| Baut plat cam pemi                                  | ndah gigi                         | 10  | 1,0  |
| As lengan stopper                                   | cam pemindah gigi                 | 10  | 1,0  |
| Baut stopper lengar                                 | Baut stopper lengan pemindah gigi |     | 1,0  |
| Sekerup penahan bearing driveshaft dan countershaft |                                   | 80  | 8,0  |
| Baut crankcase                                      |                                   | 10  | 1,0  |
| Baut penutup magnet                                 |                                   | 10  | 1,0  |
| Baut penutup kopling                                |                                   | 10  | 1,0  |
| Baut pipa oli mesin                                 |                                   | 20  | 2,0  |
| Baut pembuangan o                                   | li mesin                          | 18  | 1,8  |
| Baut T.M.A  |                                   | 21  | 2,1  |
| Cap penutup magne                                   | et                                | 11  | 1,1  |
| Mur sprocket mesin                                  |                                   | 10  | 1,0  |
| Baut pipa exhaust                                   |                                   | 11  | 1,1  |
| Baut dan mur duduk                                  | Baut dan mur dudukan knalpot      |     | 2,6  |
| Mur dudukan mesin                                   | M10                               | 66  | 6,6  |
|   | M8                                | 31  | 3,1  |
| Baut selang union p                                 | endingin oli                      | 23  | 2,3  |
| Baut dudukan pendi                                  | ngin oli                          | 10  | 1,0  |
| Baut sprocket speed                                 | d sensor                          | 20  | 2,0  |

#### **RANGKA**

| ITEM                                   |                 | N.m | Kg-m |
|--|-----------------|-----|------|
| Mur as depan                           |                 | 53  | 5,3  |
| Baut kepala stem kemudi                |                 | 65  | 6,5  |
| Baut dan mur dudukan kemudi            |                 | 28  | 2,8  |
| Baut cap suspensi depan                |                 | 45  | 4,5  |
| Baut batang penahan suspensi d         | epan            | 23  | 2,3  |
| Baut klam suspensi (atas dan ba        | wah)            | 23  | 2,3  |
| Baut master cylinder rem depan         |                 | 10  | 1,0  |
| Baut union selang rem depan            |                 | 23  | 2,3  |
| Baut dudukan caliper rem depan         |                 | 10  | 1,0  |
| Katup pembuangan udara rem de          | epan            | 8   | 0,8  |
| Baut cakram rem depan                  |                 | 23  | 2,3  |
| Baut dudukan kanvas rem depar          | า               | 18  | 1,8  |
| Mur as belakang                        |                 | 54  | 5,4  |
| Mur pijakan khaki depan                |                 | 50  | 5,0  |
| Mur as swing arm                       |                 | 69  | 6,9  |
| Baut suspensi belakang                 | Atas            | 32  | 3,2  |
|  | Bawah           | 50  | 5,0  |
| Baut dudukan sprocket belakang         |                 | 23  | 2,3  |
| Baut bracket pijakan khaki depar       | า               | 26  | 2,6  |
| Baut dudukan penyangga samping         |                 | 50  | 5,0  |
| Mur pengunci dudukan penyangga samping |                 | 55  | 5,5  |
| Baut cakram rem belakang               |                 | 23  | 2,3  |
| Baut dudukan kanvas rem belakang       |                 | 18  | 1,8  |
| Baut union selang rem belakang         |                 | 23  | 2,3  |
| Baut master cylinder rem belakar       | ng              | 10  | 1,0  |
| Mur pengunci batang master cylinde     | er rem belakang | 18  | 1,8  |



#### TABEL MOMENT PENGENCANGAN

Untuk baut-baut dan mur-mur yang tidak ada di daftar terdahulu ditunjukkan pada tabel ini :

| Diameter baut | Baut biasa ata | u bertanda "4" | Baut bertanda "7" |      |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| (A) mm        | N.m            | Kg-m           | N.m               | Kg.m |
| 4             | 1,5            | 0,15           | 2,3               | 0,23 |
| 5             | 3              | 0,3            | 4,5               | 0,45 |
| 6             | 5,5            | 0,55           | 10                | 1,0  |
| 8             | 13             | 1,3            | 23                | 2,3  |
| 10            | 29             | 2,9            | 50                | 5,0  |
| 12            | 45             | 4,5            | 85                | 8,5  |
| 14            | 65             | 6,5            | 135               | 13,5 |
| 16            | 105            | 10,5           | 210               | 21,0 |
| 18            | 160            | 16,0           | 240               | 24,0 |







Baut bertanda "4"



Baut bertanda "7"

# **DATA SERVICE**

# KATUP + BOS ( PENGARAH ) KATUP

Satuan: mm

Satuan: mm.

Satuan: mm.

| ITEM                              |           | STANDAR               | BATASAN |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Diameter katup                    | IN.       | 22                    | -       |
|                                   | EX.       | 19                    | -       |
| Celah tappet (saat dingin)        | IN.       | 0,10 - 0,20           | -       |
|                                   | EX.       | 0,20 - 0,30           | -       |
| Kerenggangan bos katup ke tangkai | IN.       | 0,010 - 0,037         | -       |
| katup                             | EX.       | 0,030 - 0,057         | -       |
| Kelengkungan tangkai katup        | IN. & EX. | -                     | 0,35    |
| Diameter dalam bos katup          | IN. & EX. | 4,500 - 4,512         | -       |
| Diameter luar tangkai katup       | IN.       | 4,475 - 4,490         | -       |
|                                   | EX.       | 4,455 - 4,470         | -       |
| Penyimpangan tangkai katup        | IN. & EX. | -                     | 0,05    |
| Ketebalan kepala katup            | IN. & EX. | -                     | 0,5     |
| Lebar dudukan katup               | IN. & EX. | 0,9-1,1               | -       |
| Penyimpangan radial kepala katup  | IN. & EX. | -                     | 0,03    |
| Panjang katup saat bebas          | IN. & EX. | -                     | 38,69   |
| Tegangan pegas katup              | IN. & EX. | 12,1-13,9 kg.f        | -       |
|                                   |           | Saat panjang 33,7 mm. |         |

#### **CAMSHAFT + CYLINDER HEAD**

| ITEM                                   |           | STANDAR       | BATASAN |
|--|-----------|---------------|---------|
| Ketinggian cam                         | IN.       | 34,980-35,020 | 34,660  |
|  | EX.       | 34,180-34,220 | 34,377  |
| Celah oli jurnal camshaft              | IN. & EX. | 0,032-0,066   | 0,150   |
| Diameter dalam dudukan jurnal camshaft | IN. & EX. | 22,012-22,025 | -       |
| Diameter luar jurnal camshaft          | IN. & EX. | 21,959-21,980 | -       |
| Penyimpangan camshaft                  | IN. & EX. | -             | 0,10    |
| Pin rantai cam (pada panah "3")        |           | Pin ke16      | -       |
| Penyimpangan cylinder head             |           | -             | 0,05    |

#### CYLINDER + PISTON + RING PISTON

| ITEM                                       | STANDAR                               |     | BATASAN       |        |
|--|---------------------------------------|-----|---------------|--------|
| Kerenggangan antara piston dengan cylinder |                                       |     | 0,050-0,060   | 0,120  |
| Diameter lubang cylinder                   |                                       |     | 62,000-62,015 | 62,065 |
| Diameter piston                            | 61,975-61,990                         |     | 61,975-61,990 | 61,903 |
|  | Ukurlah 15 mm dari bagian ujung bawah |     |               |        |
| Penyimpangan cylinder                      |                                       |     | -             | 0,05   |
| Celah ujung ring piston saat bebas         | Pertama                               | R   | Kira-kira 8,5 | 6,8    |
|  | Kedua                                 | R   | Kira-kira 6,5 | 5,2    |
| Celah ujung ring piston                    | Perta                                 | ama | 0,10-0,22     | 0,34   |
|  | Ked                                   | ua  | 0,10-0,22     | 0,34   |

| ITEM                                    | STANDAR BAT     |                 | BATASAN |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| Celah antara ring piston dengan alurnya | Pertama         | -               | 0,18    |
|   | Kedua           | -               | 0,5     |
| Lebar alur ring piston                  | Pertama         | 1,01 - 1,03     | -       |
|   | Kedua           | 1,01 - 1,03     | -       |
|   | Oli             | 2,01 - 2,03     | -       |
| Ketebalan ring piston                   | Pertama         | 0,97 - 0,99     | -       |
|   | Kedua           | 0,97 - 0,9      | -       |
| Diameter pin piston                     |                 | 16,006 - 16,024 | 16,030  |
| Diameter luar pin piston                | 15,996 - 16,000 |                 | 15,980  |

### CONROD + CRANKSHAFT

| STANDAR         | BATASAN  |
|-----------------|--|
| 16,006 - 16,024 | 16,040   |
| -               | 3,0  |
| 0,10 - 0,45     | 1,00   |
| 16,950 - 17,000 | -  |
| 53,0 ± 0,1      | -  |
| -               | 0,08   |
|                 | 16,006 - 16,024<br>-<br>0,10 - 0,45<br>16,950 - 17,000<br>53,0 ± 0,1 |

Satuan: mm.

# POMPA OLI

| ITEM                           | STANDAR                     | BATASAN |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| Perbandingan reduksi pompa oli | 2,000 (30/15)               | -       |
| Tekanan oli pada (60 C, 140 F) | Diatas 30 kPa (0,3 kg/cm2)  | -       |
|                                | Dibawah 50 kPa (0,5 kg/cm2) |         |
|                                | Pada 3.000 r/min.           |         |

KOPLING Satuan: mm.

| ITEM                             | STANDAR     | BATASAN |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Jarak main tuas kopling          | 10 - 15     | -       |
| Ketebalan plate drive            | 2,7 - 3,1   | 2,6     |
| Lebar kuku plat drive            | 11,8 - 12,0 | 11,0    |
| Distorsi plat drive              | -           | 0,15    |
| Panjang pegas kopling saat bebas | -           | 31,0    |



#### TRANSMISI + RANTAI PENGGERAK

# Satuan mm ; Kecuali perbandingan

| Reduksi primer                   |             |               | 3,500 (70/20) | -     |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| Perbandingan                     |             | 3,071 (43/14) |               | -     |
| Perbandingan reduksi akhir       | Rendah      | 2,750 (33/12) |               | -     |
|                                  | Ke dua      |               | 1,785 (25/14) | -     |
|                                  | Ke tiga     |               | 1,368 (26/19) | -     |
|                                  | Ke empat    |               | 1,095 (23/21) | -     |
|                                  | Ke lima     |               | 0,913 (21/23) | -     |
|                                  | Тор         |               | 0,800 (20/25) | -     |
| Celah antara garpu pemindah gigi |             | 0,1-0,3       |               | 0,5   |
| Lebar alur garpu pemindah        | ı           | No.1          | 5,0-5,1       | -     |
|                                  |             | No.2          | 5,5-5,6       | -     |
| Ketebalan garpu pemindah         | gigi        | No.1          | 4,8-4,9       | -     |
|                                  |             | No.2          | 5,3-5,4       | -     |
| Panjang countershaft (rend       | lah ke dua) |               | 88,0 0.1      | -     |
| Rantai penggerak                 | Tipe        |               | DID 428 DS    | -     |
| Mata<br>20-pitch<br>Panjang      |             |               | 122 mata      | -     |
|                                  |             |               | -             | 259,0 |
|                                  |             |               |               |       |
| Kekendoran rantai penggerak      |             |               | 15-25         | -     |
| Ketinggian tuas pemindah gigi    |             |               | 5             | -     |

#### KARBURATOR

| ITEM                  | SPESIFIKASI       |
|-----------------------|-------------------|
| Tipe karburator       | Mikuni BS 26-187  |
| Diameter karburator   | 26 mm.            |
| No. I.D               | 25 GO             |
| Stasioner             | 1.400 ± 100 r/min |
| Ketinggian pelampung  | 10,5±0,10 mm.     |
| Main jet (M.J.)       | # 112,5           |
| Main air jet          | 0,8               |
| Jet needle (J.N.)     | 4DG8              |
| Needle Jet (N.J.)     | 0-9 (461)         |
| Throttle valve (Th.V) | 120               |
| Pilot Jet (P.J.)      | # 12,5            |
| Pilot air jet 1       | 0,5               |
| Pilot air jet 2       | 1,6               |
| Starter Jet (G.S.)    | # 25              |
| Pilot outlet (P.O.)   | Ø 0,8             |
| Valve seat (V.S.)     | 2,0               |
| Pilot screw (P.S.)    | 13 mm.            |
| Jarak main kabel gas  | 2-4 mm.           |

#### KELISTRIKAN

| ITEM           | SPESIFIKASI                             |                        |  |  |
|----------------|---|------------------------|--|--|
| Saat pengapian | 5 <sup>©</sup> B.T.D.C. at 1.500 r/min. |                        |  |  |
| Busi           | Tipe DENSO : U24ESR-N                   |                        |  |  |
|                | NGK : CR8E                              |                        |  |  |
| Daya Pengapian | Celah                                   | 0,7-0,8 mm             |  |  |
|                |   | Lebih dari 8 pada 1atm |  |  |

| ITE                         | М             |              | CATATAN                |               |  |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--|
| Tahanan kumparan pengapian  |               | Primer       | 0,3-0,5                | Kabel⊕- massa |  |
|                             |               | Sekunder     | Sekunder 5-8 k         |               |  |
|                             |               |              |                        | massa         |  |
| Tahanan kumparan magnet     |               | Penerangan   | 0,3-1,5                | K/P - H/P     |  |
|                             |               | Pengisian    | 0,5-2,0                | P/M - H/P     |  |
|                             |               | Pick-up coil | 180-280                | Hi/P - B/K    |  |
| Tegangan magnet tanpa beban |               | Lebih        |                        |               |  |
| (Saat dingin)               |               |              |                        |               |  |
| Maksimum output m           | nagnet        |              | 100W pada 5,000 rpm.   |               |  |
| Tegangan regulator          | •             |              | 12,0 V pada 5,000 rpm. |               |  |
| Batere                      | Jenis         |              | YTZ - 3                |               |  |
|                             | Kapasitas     |              | 12V (2,5 Ah)/10 HR     |               |  |
| Ukuran sekering             |               | 10A          |                        |               |  |
| Tahanan pengukur            | jumlah bensin | Penuh        | 5-7                    |               |  |
|                             |               | Kosong       | 204-210                |               |  |

DAYA Satuan : Watt

| ITEM                       |                          |   | SPESIFIKASI                          |  |            |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|------------|
| Lampu utama                | Lampu utama Atas HI/ LO  |   | 32/32                                |  |            |
|                            | Bawah                    | Н | 18/18                                |  |            |
| Lampu belakang / rem       |                          |   | 5/18                                 |  |            |
| Lampu sein                 |                          |   | 10                                   |  |            |
| Lampu speedometer          |                          |   | LED (Kuning)                         |  |            |
| Lampu indikator lampu sein |                          |   | LED (Kuning)                         |  |            |
| Lampu indikator la         | npu indikator lampu jauh |   | ampu indikator lampu jauh LED (Biru) |  | LED (Biru) |
| Lampu indikator po         | sisi netral              |   | LED (Hijau)                          |  |            |
| Lampu indikator po         | sisi top                 |   | LED (Kuning)                         |  |            |

REM + RODA Satuan : Watt

| ITEM                                |          | BATASAN       |      |
|-------------------------------------|----------|---------------|------|
| Ketinggian pedal rem belakang       |          | 26            |      |
| Jarak main pedal rem belakang       |          | 5-15          | -    |
| Ketebalan cakram rem                | Depan    | 3,3-3,7       | 3,0  |
|                                     | Belakang | 3,3-3,7       | 3,0  |
| Penyimpangan cakram rem             |          | -             | 0,30 |
| Diameter lubang master cylinder     | Depan    | 12,700-12,743 | -    |
|                                     | Belakang | 12,700-12,743 | -    |
| Diameter piston master cylinder     | Depan    | 12,657-12,684 | -    |
|                                     | Belakang | 12,657-12,684 | -    |
| Diameter dalam cylinder caliper rem | Depan    | 27,000-27,050 | -    |
|                                     | Belakang | 32,030-32,080 | -    |

| ITEM                        |          | BATASAN       |      |
|-----------------------------|----------|---------------|------|
| Diameter piston caliper rem | Depan    | 26,900-26,950 | -    |
|                             | Belakang | 31,942-31,998 | -    |
| Jenis cairan rem            |          | DOT 4         | -    |
| Penyimpangan velg roda      | Axial    | -             | 2,0  |
|                             | Radial   | -             | 2,0  |
| Ukuran velg roda            | Depan    | 70/90-17 38S  | -    |
|                             | Belakang | 80/90-17 44S  | -    |
| Penyimpangan as roda        | Depan    | -             | 0,25 |
|                             | Belakang | -             | 0,25 |

SUSPENSI Satuan : mm

| ITEM                                      | STANDAR | BATASAN | CATATAN |
|---|---------|---------|---------|
| Langkah suspensi depan                    | 90      | -       |         |
| Panjang pegas suspensi depan (saat bebas) | -       | 401,9   |         |
| Jarak main roda belakang                  | 100     | -       |         |
| Ketinggian oli suspensi depan             | 160     | -       |         |
| Penyimpangan as swing arm                 | -       | 0,3     |         |

#### **TEKANAN BAN**

| TEKANAN BAN | SENDIRI |        |     | BERBONCENGAN |        |     |
|-------------|---------|--------|-----|--------------|--------|-----|
| SAAT DINGIN | kP      | kg/cm2 | psi | kPa          | kg/cm2 | psi |
| DEPAN       | 225     | 2,25   | 32  | 225          | 2,25   | 32  |
| BELAKANG    | 250     | 2,50   | 36  | 250          | 2,50   | 36  |

#### BAHAN BAKAR + OLI

|     | ITEM                              | SP  | CATATAN  |  |
|-----|-----------------------------------|---|----------|--|
|     | Jenis bahan bakar                 | Pergunakan bensin y<br>91 - 95 atau lebih. Di |          |  |
|     | Kapasitas tangki bahan bakar      |   |          |  |
|     | Jenis oli mesin                   | SAE 10  |          |  |
|     | Kapasitas oli mesin               | Penggantian                                   | 1.000 ml |  |
|     |                                   | Berikut saringan oli                          | 1.100 ml |  |
|     |                                   | Pembongkaran                                  | 1.200 ml |  |
| - 1 | Jenis oli suspensi depan          | F   |          |  |
|     | Kapasitas oli suspensi (per-kaki) |   |          |  |
|     | Jenis cairan rem                  |   |          |  |